



***ТАБЛИЦА ДЛЯ КОНВЕРТИРОВАНИЯ
КОДОВ К КАТАЛОГУ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ***

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОТ 15.1.2008



New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020014618	2753		Thermocouple	Термопара
0020014619	2754		Magnetic terminal	Магнетич.концевик
0020014623	5831		Fan	Вентилятор
0020014625	5943		Arm of burner	Плечо горелки
0020014626	4910		EXPANSOMAT 7L KKV	Экспанзомат 7Л ККВ
0020014628	2771		Burner injector	Форсунка горелки
0020014629	5832		Injector for G30	Форсунка для G30
0020014631	2755		Jet sleeve	Муфта форсунки
0020014632	2770		Lid	Крышка
0020014633	2756		Flame watcher	Контроль пламени
0020014636	2780		Elbow connect. of CW	Соед.колелно хол.воды
0020014637	2781		Elbow connect. of HW	Соед.колелно гор.воды
0020014638	2792		Membrane arch	Свод мембраны
0020014639	2793		Membrane arch	Свод мембраны
0020014640	2779		Safety valve	Кран безопасности
0020014641	2757		Ramp POP23	Рампа ПОП 23
0020014642	2758		Ramp POP18	Рампа ПОП 18
0020014645	2752		Exchanger POP23	Теплообменник ПОП 23
0020014646	2751		Exchanger POP18	Теплообменник ПОП 18
0020014647	5833		Seal	Прокладка
0020014648	2795		"O" ring	Круж."О"на крыл.избират.
0020014649	2799		Button	Кнопка
0020014653	2769		Seal	Прокладка
0020014654	2760		Flame watcher-no igniter	Контр.плам.без заж.свеч.
0020014655	2782		Elbow connect. of gas	Соед.колелно на газ
0020014656	2778		Plug	Заглушка
0020014657	2787		Seal	Прокладка
0020014659	5834		Seal	Прокладка
0020014662	2794	5424500	"O" ring	Кружок "О"
0020014664	2783		Flow limiter	Ограничитель протока
0020014669	2761		Clips - flame watcher	Закреп.зажим контр.плам.
0020014670	5835		Pilot burner injector PB	Форсунка пилот. горелки PB
0020014671	5836		Pilot burner injector NG	Форсунка пилот. горелки ZP
0020014677	2762		Needle	Игла
0020014678	5837		O - ring	Диск "О"
0020014684	5886	05463100	Temperature knob	Кнопка температуры
0020014685	5887		Knob	Кнопка
0020014687	5838		Seal	Прокладка
0020014688	5839		Wather filter	Фильтр водный
0020014692	5840		Fan seal	Прокладка вентилятора
0020014696	0020014696		Clip	Скрепка
0020014701	2763		Magnetic termination	Магнетич.концевик
0020014703	2764		Screw-pressure sens.	Винт датч.давления
0020014705	2777		Inhibitor	Замедлитель
0020014707	2788		Seal	Прокладка
0020014709	2765		Matrix of injector	Гайка флрсунки
0020014710	2790		Seal	Прокладка
0020014711	2791		Seal	Прокладка
0020014716	2748		Button - piezo ignitor	Кнопка пьезозапальника
0020014720	2749		Front panel matrix	Гайка передней стены
0020014722	2750		Selector lever	Рычаг селектора
0020014723	2796		Regulator piston	Поршень регулятора
0020014725	2772		Flame control injector	Форсунка контр.пламени
0020014727	5841		Ignition electrode	Зажигат.электрод
0020014728	5881		Manostat	Маностат
0020014729	5884		Button "reset"	Кнопка "reset"
0020014731	4921		BALB VALVE KKV	Клапан шаровой ККВ
0020014733	4912		FRONT COVER KKV	Покрытие переднее ККВ
0020014734	4913		SIDE COVER R KKV	Покрыт.боковое прав. ККВ
0020014735	4914		SIDE COVER L KKV	Покрыт.боковое лев. ККВ
0020014736	4915		PLASTIC COVER -PRINTED 1 KKV	Покрытие пластич. печат.1 ККВ
0020014737	4917		OPERATION PANEL COVER KKV	Покрытие плата управления ККВ
0020014738	4900		Auto ign. cont. 1 KKV	Автоматика заж. 1 ККВ
0020014739	4906		EXCHANGER SENSOR KKV	Датчик теплообменника ККВ
0020014740	4185		Pressure sensor KKV	Датчик давления ККВ
0020014741	4905		SENSOR	Датчик бойлера ККВ
0020014742	4904		3WAY VALVE	Клапан 3С внутр.-тел.ККВ
0020014743	4907		SENSOR	Датчик оборотной воды ККВ
0020014744	4898		Gas valve A1004 KKV	Газ.клапан A1004 ККВ
0020014745	4899		Burner KKV	Горелка ККВ
0020014746	4922		Ignition electrode	Электрод зажигательный ККВ
0020014747	4895		Ionisation electrode KKV	Электрод ионизационный ККВ
0020014748	4911		WIRE	Кабель ионизационный ККВ
0020014749	4908		TERMOMETER	Манометр ККВ
0020014750	4902		ENGINE 3CV KKV	Двигатель 3CV ККВ
0020014751	4924		PUMP SD-15/50 KKV	Насос SD-15/50 ККВ

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020014752	4909		EXCHANGER v.v KKV	Теплообменник в. KKV
0020014753	4918		AIR VALVE KKV	Клапан воздуховыпуск.KKV
0020014754	4923		OPERATION PANEL KKV	Плато управления KKV
0020014755	4901		MIXING VALVE KKV	Смесительный клапан
0020014758	4215		Auto. contoller KKV	Автоматика заж. 2 KKV
0020014760	4894		Fan KKV	Вентилятор KKV
0020014786	4896		Fuse 315A KKV	Предохранитель 315МА KKV
0020014787	4897	5842	Fuse 2A KKV	Предохранитель 2А KKV
0020014788	2785		Cable-thermostat con.	Соед.каб.терм.прод.сгор.
0020014790	4903		VALVE 3C inside KKV	Клапан 3С внутр.KKV
0020014878	2759		Piezo-electric ignitor	Пьезоzapальник
0020014880	2773		Ramp flap	Клапан ramпы
0020014881	2776		Selector	Избиратель
0020014882	2775		Selector	Избиратель
0020014883	2784		Combustion thermostat	Термостат прод.сгорания
0020014885	2774		Ramp flap	Клапан ramпы
0020014886	2768		Button	Кнопка
0020014888	2797		Side panel	Боковая стена
0020014889	5843		Flue thermostat	Термостат прод.сгорания
0020014890	2766		Gas mechanism OPALIS 10	Газ.механизм OPALIS 10
0020014891	2767		Gas mechanism OPALIS 13	Газ.механизм OPALIS 13
0020014892	2746		Decoration cover	Декоративное покрытие
0020014893	2747		Decoration cover	Декоративное покрытие
0020014894	5844		Front wall	Передняя стена
0020014897	5845		Exchanger	Теплообменник
0020014899	5846		Safety thermostat	Термостат аварийный
0020014900	5847		Gas valve	Газовый клапан
0020014902	5848		Ignition automatics 23PTP	Зажигательная автоматика 23РТР
0020014904	5849		Wire	Кабелирование
0020014905	5850		Ignition cable	Кабель зажигат.
0020014908	5851		Power switch	Выключатель главный
0020014909	5852		LED diode	ЛЕД диода
0020014910	5882		Control board	Плато управления
0020014911	5888		Decorative cover	Покрытие декоратив.
0020014912	5853		Temperature knob	Кнопка температуры
0020014913	5854		Flow sensor	Датчик протока
0020014915	5855		Gas inlet	Подача газа
0020014918	5856		Coil modul.	Катушка элект.
0020014919	5857		Electric Case	Электрокоробка
0020014920	5858		Batery box	Коробка для батареи
0020014921	5859		Front wall	Передняя стена
0020014922	5860		Front wall	Передняя стена
0020014923	5861		Exchanger	Теплообменник
0020014924	5862		Exchanger	Теплообменник
0020014925	5863		Flow sensor	Датчик протока
0020014926	5864		Signal lamp	Сигнализация
0020015092	5865		Membrane 18POP	Мембрана 18POP
0020015093	5866		Membrane 23POP	Мембрана 23POP
0020015094	5867		Screw	Винт
0020015095	5868		Screw	Винт
0020015096	5869		Membrane cap	Крышка мембраны
0020015097	5870		Water valve	Клапан водяной
0020015098	5871		Water cock	Водяной кран
0020015099	5879		Gas cock	Газ.клапан
0020015100	5872		Water valve	Клапан водяной
0020015101	5873		Microswitch	Микрозамыкатель
0020015102	5874		Burner main	Горелка запальная
0020015103	5875		Gas tube	Трубка газовая
0020015104	5876		Gas mechanic 18POP	Механика газовая 18POP
0020015105	5877		Gas mechanic 23POP	Механика газовая 23POP
0020015106	5880		Gas valve	Газ.клапан
0020015107	5885	05921600	Seal "O"	Диск "О"
0020015108	5889		Decorative cover	Покрытие декоратив.
0020015126	S1020500		Diverter Valve	Гидроблок пласт.-выход
0020015131	0020004125		Expansion vessel 8L - KKO	Расширительный бак 8л - ККО
0020015133	0020004121		Gas valve G20 24kW	Газ.клапан G20 24kW
0020015134	0020004122		Gas valve G20 28kW	Газ.клапан G20 28kW
0020015135	0020004061		Flue adaptor	Надставка выхода прод.сгор.
0020015136	0020004062		Front cover - turbo	Покрытие переднее-турбо
0020015140	0020004123		Flue pipe	Выход прод.сгорания
0020015141	0020004136		DCW filter	Впускной фильтр SV
0020015142	0020004137		Expansion vessel 8l	Расширительный бак 8л
0020015143	0020004138		Hose exp. vessel KKV	Шланг расш. Бака KKV
0020015144	0020004139		Disconnecter + pipe	Петля допуст.
0020015153	0020004056		OPERATION PANEL KKV	Панель управления KKV
0020015154	0020004057		OPERATION PANEL	Панель управления

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020015155	0020004058		Front cover	Покрытие переднее
0020020682	0020020682	0020000037,0020017363	Control board SYMSI 7	Плато управления SYMSI 7
0020023213	4168		Gas valve SIT 845 SIGMA	Газовый клапан СИТ 845
0020023214	4169		El. ignition-turbo 537ABC-IP44	Электр.зажиг.турбо 537АБЦ44
0020023215	4313		Fan GR01085	Вентилятор GR01085
0020023216	0020016532	5807,4314	Sensor	Датчик давления
0020023217	4319		Pump NFHUL 15/5-1-CRF-12	Насос 15.5-1
0020023218	4376		Control board 24 KXU	Плато управления для 24 KCB
0020023219	4377		Display board J	Плато дисплея J
0020023220	4674		Gas valve VK4105 G1146 B	Газ.клапан VK4105 G1146 B
0020023838	0020023838		Front panel POG 19	Покрытие 19POG
0020023839	0020023839		Front panel POG 24	Покрытие 24POG
0020023840	0020023840		Front panel adapter 19POG	Держатель 19POG
0020023841	0020023841		Front panel adapter 24POG	Держатель 24POG
0020023842	0020023842		Security ring	Защитное кольцо
0020023843	0020023843		Control panel	Панель "Protherm"
0020023845	0020023845		Spindle knob	Кнопка управляющая - ГВ
0020023846	0020023846		GAS BUTTON	Кнопка управляющая - мощность
0020023847	0020023847		Water knob adapter	Кнопка управл. ГВ-переход.19POG
0020023848	0020023848		Water knob adapter	Кнопка управл. ГВ-переход.24POG
0020023849	0020023849		EXTENTION GAS BUTTON	Кнопка упр. Мощн.переход.24POG
0020023850	0020023850		Heat exchanger	Теплообменник 19POG
0020023851	0020023851		Heat exchanger	Теплообменник 24POG
0020023852	0020023852		Clip L	Скрепка
0020023853	0020023853		Clip right 19POG	Скрепка R 19POG
0020023854	0020023854		Clip right 24POG	Скрепка R 24POG
0020023855	0020023855		CLIPS (2) R/L CDCH.	Скрепка
0020023856	0020023856		WASHER 1/2G (x10)	Прокладка
0020023857	0020023857		Clip	Скрепка
0020023858	0020023858		Draught diverter	Прерыватель тяги 19POG
0020023859	0020023859		Draught diverter	Прерыватель тяги 24POG
0020023860	0020023860		Burner POG 19	Горелка POG19
0020023861	0020023861		Burner POG 24	Горелка POG24
0020023862	0020023862		MANIFOLD	Рампа горелки 19POG
0020023863	0020023863		RAMPE NUE 14 TROUS	Рампа горелки 24POG
0020023864	0020023864		Buener injector G20 - 1,18 (X14)	Форсунка ПГ 19POG - 1,18
0020023865	0020023865		Burner injector G20 - 1,30 (x14)	Форсунка ПГ 24POG - 1,30
0020023866	0020023866		Burner injector G30 -0,72 (x14)	Форсунка ПБ 19POG - 0,72
0020023867	0020023867		Burner injector G30 -0,76 (x14)	Форсунка ПБ 24POG - 0,76
0020023870	0020023870		JOINT"LIEGE"RAMPE BRULEUR	Прокладка
0020023871	0020023871		IGNITION ELECTRODE	Электроды
0020023872	0020023872		FLAMME SUPERVISION DEVICE	Установка для контроля пламя
0020023873	0020023873		FAISCEAU BOITIER GENERATEUR	Кабель
0020023874	0020023874		THERMOSTAT HEATING TTb	Термостат аварийный 125C
0020023875	0020023875		THERMOSTAT HARNESS	Кабель
0020023876	0020023876		HOT WATER PIPE	Трубка ГВ 19POG
0020023877	0020023877		HOT WATER PIPE	Трубка ГВ 24POG
0020023879	0020023879		INLET PIPE GENERATOR	Трубка вход генератора 24POG
0020023880	0020023880		COLD WATER OUTLET PIPE	Трубка выход генератора 24POG
0020023881	0020023881		COLD WATER PIPE	Трубка вход генератора 19POG
0020023882	0020023882		Heat exchanger Connection	Присоедин. выход генерат.19POG
0020023883	0020023883		Clip	Скрепка
0020023884	0020023884		GENERATOR	Генератор напряжения
0020023885	0020023885		WASHER 3/4G (x10)	Прокладка 3/4"
0020023886	0020023886		GAS CONNECTION	Присоедин. газ - вход
0020023887	0020023887		Connection pipe Set - Pog 19/24	Соед.комплект POG
0020023888	0020023888		COLD WATER COCK	Клапан водяной с задвижкой
0020023889	0020023889		DIAPHRAGM + SLIDE BAR PRESSURE	Мембрана 19POG
0020023890	0020023890		DIAPHRAGM + SLIDE BAR PRESSURE	Мембрана 24POG
0020023891	0020023891		Control pressure	Регулятор напора воды
0020023892	0020023892		Water valve cover	Покрытие водян. клапана-верх.
0020023893	0020023893		Water valve body 11L	Тело водян. клапана-нижн.19POG
0020023894	0020023894		Water valve body 14L	Тело водян. клапана-нижн.24POG
0020023895	0020023895		Water valve 11L	Клапан водяной 19POG
0020023896	0020023896		Water valve 14L	Клапан водяной 24POG
0020023897	0020023897		VENTURI 11L	Вентури форсунка 19POG
0020023898	0020023898		VENTURI 14L	Вентури форсунка 24POG
0020023899	0020023899		Selector spindle 11L	Вал 19POG
0020023900	0020023900		AXE SELECTEUR 14L	Вал 24POG
0020023901	0020023901		Filter	фильтр
0020023903	0020023903		O RING(X10)	Кружок "O" (x10)
0020023904	0020023904		O RING (X10)	Кружок "O" (x10)
0020023906	0020023906		CLAPET REGULATION G20 - C 11	Модуляторный клапан G20-19POG
0020023907	0020023907		Regulation valve G30	Модуляторный клапан G30-19POG
0020023908	0020023908		Regulation valve G20	Модуляторный клапан G20-24POG
0020023909	0020023909		Regulation valve G30	Модуляторный клапан G30-24POG

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020023910	0020023910		Cover and seal	Фланец модулятор. клапана
0020023911	0020023911		Gas valve G20	Газ.клапан G20 - 19POG
0020023912	0020023912		Gas valve G30	Газ.клапан G20 - 19POG
0020023913	0020023913		Gas valve G20	Газ.клапан G20 - 24POG
0020023914	0020023914		Gas valve G30	Газ.клапан G20 - 24POG
0020023917	0020023917		Microswitch cpl.	Микрозамыкатель
0020023918	0020023918		Valve washer	Прокладка
0020024036	0020024036		Step by step motor G20	Серво привод G20 - POG
0020024037	0020024037		MOTEUR SERVO GAZ G30	Серво привод G30 - POG
0020025200	1006		Electronic plate 15-18kW	Доска электроники 15 - 18 кВт
0020025201	1008		Electronic plate 21-24kW	Доска электроники 21 - 24 кВт
0020025202	1083		Control board ST6-8	Плато упр. СТ6-8
0020025203	1086		Board 6-8 for KTZ, KOZ- v.12	Плато 6-8Z - КОЗ,КТЗ в.12
0020025204	1295		Pump UPS 25-40, 130 Grundfos	Насос UPS 25-40, 130Грундфос
0020025205	1297		Pump UPS 15-60, 130 Grundfos	Насос UPS 15-60, 130Грундфос
0020025206	1298		Pump RS 15/6 3 PR 130 9	Насос - газ.котел
0020025207	1302		Pump UPS 15-50, 13-AOS -air vent	Нас.UPS15-50,130-AOC воздухоо.
0020025208	1303		Pump WIL0-RSL 15/5-3-PR130	Насос ВИЛО-RSL 20/65г
0020025209	1305		Pump UPS 15-60 AOS 130 Grundfos	Насос UPS 15-60 AOS 130Грунд.
0020025210	1307		2-speed fan	Вентилятор 2-скоростной
0020025211	1309		1-speed fan	Вертилятор 1-скоростной
0020025212	1310		1-speed fan II	Вертилятор 1-скорост. II
0020025213	1311		Fan RLG 108/0042-3030LH	Вентилят. RLG 108/0042-3030LH
0020025215	1426		Contacteur ISCH 24A (for AC-1)	Контактор Eb.ISCH 24A (AC-1)
0020025216	1571	4004	Timeclock	Включающие часы
0020025217	1572		Automatic controller - INECO 1	Автоматика упр.INECO 1
0020025218	1573		Automatic controller - INECO 2	Автоматика упр.INECO 2
0020025219	1578		820 SIT NOVA gas valve	Газовый клапан 820 SIT NOVA
0020025220	1580		824 SIT NOVA gas valve	Газовый клапан 824 SIT NOVA
0020025223	1591		Auto ignition control BD-chim.	Эл.заж. BD-дымоход Honeywell
0020025224	1592		Auto ign. control PROTHERM	Функц. прибор управл. Protherm
0020025225	1594	1588	Auto ignition control CD-turbo	Электр.зажиг. CDтурбо Honeywell
0020025226	1595	1590	Auto ignition control AD-chim.	Эл.заж. AD-дымоход Honeywell
0020025227	1597		Auto ign. control chim.503EFD	Эл.зажиг. 503EFD-10s
0020025229	1602		Auto ign. control AM1025 chim.	Эл.заж.дымох. AM-230B-2ст. 1025
0020025230	1603		Auto ign. control BM1007 chim.	Эл.зажиг. S4565-BM1007
0020025231	1604		Auto ign. control CM1021 turbo	Эл.заж.турбо CM-230B-2ст. 1021
0020025232	1606		Immersion sensor Honeywell	Погружной датчик
0020025233	1607		Immersion sensor 2008B	Погружной датчик II - 2008B
0020025234	1608		Temperature sensor to pit	Датчик температ В 1002 в муфту
0020025235	1645		Sensor 18mm	Сенсор стык.на трубк.18мм
0020025236	1724		Injector to PB 0,68 for SD	Форсунка на ПБ -0,68 - SD
0020025237	1729		Cooling rod 142.0230.00	Стержень охладит.142.0230.00
0020025238	1814		Gas valve 36E16S	Газовый клапан 36E16S
0020025239	1815		Comb. valve NG	Клапан комбинир.-ПГ
0020025240	1818		Comb. valve NG	Клапан комбин.-Зст.ПГ
0020025241	1820		Comb. valve PB, NG	Клапан комб.-1ст.-ПГ,ПБ
0020025242	1823		Gas valve 836 SIT	Газ.клапан SIT 836
0020025243	1824		Gas valve 830 SIT	Газ.клапан SIT 830
0020025244	1825		Gas valve VK4105 G1005	Газ.клапан VK4105G1005
0020025245	1826		Differential pressure switch	Маностат воздуха
0020025246	1842		Coil I FO91	Катушка I. FO91
0020025247	1843		Coil II FO91	Катушка II. FO91
0020025248	1970		DHW exchanger	Теплообменник ГВС
0020025249	1973		Exchanger - tank 30L 250mm	Теплообменник-бойлер30л.-250мм
0020025250	1974		Exchanger- water tank 45 L	Теплообменник-бойлер45лит
0020025251	7014	1974,4006	Exchanger- water tank 45 L	Теплообменник-бойлер45лит
0020025252	1976		Exchanger - water tank 100 L	Теплообменник-бойлер 100лит
0020025253	5369		Exchanger 100 L	Теплообменник 100 L ОКК 100 NTR
0020025254	1977		Exchanger- water tank 90 L	Теплообменник-бойлер 90лит
0020025256	1980		Plate heat exchanger E6N/16	Теплообм.пласт.для ГВС-E6N/16
0020025257	1981		Heat exchanger 35 kW	Теп-к п.сгор-в30323005(35кВт)
0020025258	1982		Heat exchanger 24kW - PR401	Теп-к пр.сгор-во(24кВт)-PR401
0020025259	1983		Heat exchanger ES424C	Теп-к пр.ср.-вPR20401019-24кВт
0020025260	200332	1986	Exchanger element marginal "L"	Звено тепл-ка крайнее "Л"
0020025261	1987	200311	Exch. element "R"+outputs	Звено тепл-ка крайнее "П"с вых
0020025262	200157	1988	Exchanger element middle "S"	Звено тепл-ка среднее "С"
0020025263	2003		Heat exch. TLO,PLOS 6 elements	Теп-к пр.ср.-во.ТЛО,ПЛОС-6-зв.
0020025264	10926400	2004	Heat exchanger SD 4 arm	Теплообменник SD - 4 рукав.
0020025265	2006		Element AG left	Звено левое AG
0020025266	2007		Element AG right	Звено правое AG
0020025267	2008		Element AG middle	Звено среднее AG
0020025268	2010		Expansion vessel 6L	Расширительный бак 6лит
0020025269	2011		Expansion vessel 6LI 3/8	Расширительный бак 6лит 3/8"
0020025270	2015		Expansion vessel 10L ZILMET	Расширительный бак 10л. Zilmet
0020025271	8562100	2036	Saf. valve 300kPa1/2"-1/2"out	Предох.кл.3000кПа1/2"-1/2"-вн.

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020025273	2043		Three-way valve P362A E2114	3-ходовой клапан P362A E2114
0020025274	2057		Anode magnesium 21x430 T3/4" cut	Анод к теп-к-бойл.45,90,100л.
0020025275	2080		Membrane (SNAV3324)	Мембрана (SNAV3324)
0020025276	2081		Membrane with a set - PFVCR09	Мембрана с компл.(PFVCR09)
0020025277	2218	2213	Hydroblock-SO3-S15-output	Блок с ГВС -SO3- S15 - выход
0020025278	2228		Electric motor of block	Электропривод блока
0020025279	2245	2244	Thermometer -no logo-white	Термометр без марки-белый
0020025280	2248		Flow sensor	Датчик протока
0020025281	2249		Thermostat slow	Термоста раб.медленный(TY)
0020025282	2250		Thermostat 3 contacts fast	Термостат раб.3-кон.быстрый
0020025283	2251		Thermostat 0-40 C slow	Термостат раб.0-40С медлен.
0020025284	2252		Thermostat fast	Термостат раб. быстрый (TZ)
0020025285	2253		Thermostat 3 contacts slow	Термостат раб.3-кон. медлен.
0020025286	2262		Emergency thermostat	Термостат аварийный (LY)
0020025287	2631		Oil pump	Циркуляц.насос
0020025288	2929		Flange DN 80 131229	Фланец DN 80 131229
0020025289	3676	1991	Heat exchanger 6 elements	Теп-к пр.сгор-вода 6-звеньевой
0020025290	3925		Gas valve SIT SIGMA 840.038	Газ.клапан SIT SIGMA 840.038
0020025291	3926		Auto ign. control 537 ABC	Электроника заж. 537 АБЦ
0020025292	3932		Burner - tube 103.2460.00	Гор.-труб.103.2460.00 Полидоро
0020025293	4692	3981	PCB 28 KXV	Плато управления 28 KXV
0020025294	4005	1978	Plate heate exch. DHW-E6N/14	Обменник для ТУВ Е6Н.14
0020025295	4069	4034	Comb. exch.water-7 el.BIASI	Теп-к пр.сгор-вода-звеньёBIASI
0020025296	4132		Printed circuit board ST6-10	Плато печатного монт.СТ6-10
0020025297	4165		Exchanger bither.082.01501	Теплообменник битер.082.01501
0020025298	4166		Expansion vessel	Расширительный бак 5L
0020025299	4167		Gas valve SIT 843 SIGMA	Клапан газ.СИТ 843
0020025300	4170		El.ignition-chimn.837ABC-IP44	Электр.зажиг.димоход537АБЦ
0020025301	4189		Auto ignition control AM1058	Электроника заж.АМ 1058
0020025302	4312		Fan GR01090	Вентилятор GR01090
0020025303	4447		Time clock digital	Часы с регулятором цифровое
0020025304	4532		Block-outlet JAGUAR	Блок - выход JAGUAR
0020025305	4541		Control board 24 KXVJ	Плато управления 24 KXVJ
0020025306	4608		Control board 80E TB	Плато управления 80Е ТВ
0020025307	4610		Control board 80E TC	Плато управления 80Е ТС
0020025308	4691		Control board 24 BVX	Плато управления 24 BVX
0020025309	4693		Control board 24 KXO	Плато управления 24 КХО
0020025310	4711		Pump JAGUAR	Насос JAGUAR
0020025311	4869		Pump PROTHERM	Насос PROTHERM
0020025312	5035		Harness 23BTVE	Проводник-пучок 23BTVE
0020025313	5068		PCB 24 KXV LINEA	Плато управления 24 KXV LINEA
0020025314	5612	1984	Exchanger C.00.35.056.02	Теплообменник 5рукв.С.00.35.056.02
0020025315	5949	4442	Hydroblock-S40-inlet ZK	Блок S40 - вход ZK
0020025316	6007	1992	Heat exchanger 9 elements	Теп-к пр.сгор-вода 9-звеньевой
0020025317	6115		Gas valve SIT 843 G3/4	Газ.клапан SIT 843 G3/4
0020025318	6177	2045	3-way valve-cascade SF25M1S-L	3-ход.клапан каскад.SF25M1S-L
0020025319	7044		Gas valve SIT 845 SIGMA - UK	Газ.клапан SIT 845 SIGMA - УК
0020027484	1001		Electronic block 9-12kW	Блок электроники 9 - 12 кВт
0020027485	1002		Electronic block 15-18kW	Блок электроники 15 - 18 кВт
0020027486	1003		Electronic block 21-24kW	Блок электроники 21 - 24 кВт
0020027487	1005		Electronic plate 9-12kW	Доска электроники 9 - 12 кВт
0020027488	1009		Electronic plate 21-24D	Доска электроники 21 - 24 Д
0020027489	3012	1029	Operat. panel 80KLO - plast.	Панель управл.для 80КЛО-пласт.
0020027490	1059	1098	Print. circuit board MOD V-1.3	Доска пове.конт.соед.МОД в.1.3
0020027491	1095	1060	Operation board for 80KLO V1.2	Плато упр. 80 КЛО в.1.2
0020027492	1067		Heating body convector 1kW	Отоп.тен-охл.- конв.1,0 кВт
0020027493	1068		Heating body convector 1,5kW	Отоп.тен-охл.- конв.1,5 кВт
0020027494	1069		Heating body convector 2kW	Отоп.тен-охл.- конв.2,0 кВт
0020027495	1070		Control board for gas b. K	Плато упр.газ.котел тип К
0020027496	1071		Control board for gas b. K-2	Плато упр.газ.котел тип К-2
0020027497	1077		Control board for 50STO	Плато упр.газ.котел тип 50 СТО
0020027498	1078		Timer board for 50SOO	Плато для таймера 50 СОО
0020027499	1079	1063	Electronic board KTO-H, KOO-H	Плато эл. для КТО-Н, КОО-Н
0020027500	1082		Display board DIS5	Плато дисплея ДИС5
0020027501	1085		Board LED5 in 1.0 for KXO v.12	Плато ЛЕД 5 в.1.0 КТО,КООв.12
0020027502	1227		Linear potentiometer 10K	Потенциометр линейный 10К
0020027504	1324		Ignition electrode	Электрод зажигательный
0020027505	1325		Ignition electrode for KLO	Электрод зажигат.для КЛО
0020027506	1327		Ignition electrode for PLO	Электрод зажигат.для ПЛО
0020027507	1330		Ionisation electrode	Электрод ионизационный
0020027508	1333		Electrode ZE 515	Электрод ZE 588
0020027509	1342		Seal - fan	Прокладка вентилятора
0020027510	1420		Relay Eberle 410 16A 48V	Реле Eberle 410 16A 48 В
0020027511	1421		Relay Eberle 410 16A 12V	Реле Eberle 410 16A 12В
0020027512	1467		Switch net,big white	Выкл.сетевой 0-1-больш.белый
0020027513	1480		Switch (failure)	Выключатель-кнопка(авар.сост)

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020027514	1569		Thermal fuse ELTH	Теп.предохр.ELTH /E2455R
0020027515	1570		Regulator-Thermostat	Регул-терм.РТ XII/34 / BR17103
0020027516	1579		820 mV gas valve SIT	Газовый клапан 820 мВ SIT
0020027517	1596		Ign. control chim.S4560B1006	Эл.зажиг.S4560B1006 Honeywel
0020027518	1615		Conector with cable to SIT 820	Коннектор с кабел.авт.NOVA 820
0020027519	1619		Piezo ignitor NOVA	Пьезозапальник авт.упр. NOVA
0020027520	1623		Thermocouple 55mm, M9x1	Термодатчик 55мм, М9х1
0020027521	1632		Thermoelement 820 mV	Термопара мнократн. для 820мВ
0020027522	1635		Coil NOVA 82	Катушка авт.управл.NOVA 820
0020027523	1687		Burners pilot for PLO	Горелка запальная для ПЛО
0020027524	1688		Burner pilot 820 mV	Горелка запальная 820 мВ
0020027525	1713		Injector-burner-tube PB 1,7mm	Форсунка для гор.-труб.ПБ1,7мм
0020027526	1727		Rods holder 142.0106.00	Держатель стержней 142.0106.00
0020027527	1728		Rods holder "U" 142.0223.00	Держатель стерж."U"142.0223.00
0020027528	1751		Smoke hat 20PLO, KLO	Прерыватель тяги 20ПЛО, КЛО
0020027529	1753		Smoke hat 30 PLO,KLO	Прерыватель тяги 30ПЛО, КЛО
0020027530	1805		Glass - talc	Стекло-слюда
0020027531	1819		Comb. valve PB	Клапан комбинир.-3ст.ПБ
0020027532	1821		Gas valve VR4605 CB1025	Газ.кл.VR4605 CB1025 Honeywell
0020027533	1822		Gas valve VR4605 DB1008	Газ.кл.VR4605 DB1008 Honeywell
0020027534	1827		Diff. pressure switch - Dungs	Маностат воздуха- Dungs
0020027535	1828		Thermostat-flue gases 70-110°C	Термостат-конт.прод.сг.70-110°C
0020027536	1829		Thermostat-flue gases - golden	Термостат-контр.прод.сг.поз.ко
0020027537	1838		Thermostat-bim non-revers 95°C	Термостат бим.необратимый 95°C
0020027538	1840		Modulator MD 2003 220-240 V	Модулятор MD 2003 220-240 В
0020027539	1844		Electric box to gas valve	Электр.коробка газ.клапана
0020027540	1849		Coil to modulator	Катушка модулятора
0020027541	1864		Modulator Hon.-cont.reg.-NG	Модулятор Hon.для газ.регул.ПГ
0020027542	1900		Air vent 3/8"	Воздухоотделитель 3/8"
0020027543	1921		Ball valve 3/8"	Шаровый клапан вып. 3/8"
0020027544	1933		Ball corner valve 3/4"	Шаровой кран 3/4" угловой
0020027545	1934		Non-return flap valve 3/4"	Обратный клапан 3/4"
0020027546	1971		DHW exchanger - s	Теплообменник ГВС -s
0020027547	1972		DHW exchanger C25	Теплообменник ГВС - С 25
0020027549	2012		Expansion vessel 7L	Расширительный бак 7лит
0020027550	2013		Expansion vessel 7L 3/8	Расширительный бак 7лит 3/8"
0020027551	2014		Expansion vessel 10L	Расширительный бак 10лит
0020027552	2030		Safety valve 250kPa 1/2"	Предохр.клапан 250кПа 1/2"
0020027553	2033		Safety valve 1/2"-1/2" 250kPa	Предохр.клапан 250кПа1/2"-1/2"
0020027554	2035		Saf. valve 250kPa1/2"-1/2"out	Предохр.кл.250кПа1/2"-1/2"-вн.
0020027555	2037		Saf. valve 300kPa1/2"-1/2"MTR	Пред.кл.MTR300кПа1/2"-1/2"-вн.
0020027556	2050		Temperature sensor pit - short	Муфта корот-для датчика темп
0020027557	2053		4 sensor pit	Муфта для 4 датчиков
0020027558	2054		Seal - exch.-tank 40L 186mm	Прокладка теп-к-бойл.45л.186мм
0020027559	2075	2058	C.-i. elements connect. BIASI	Соед.чугунных звеньев БИАСИ
0020027560	2085		Microswitch -3way valve	Микровыключатель к 3-ход.клап.
0020027561	2087		Lid for 3way valve MPMV 3402	Крышка 3-ход.клап.(MPMV)
0020027562	2091		Drive SQX 31.032+contacts	ЭлектроприводSQX31.032 с конт.
0020027563	2121		Hot water distribution - K	Распредел.гор.воды - тип "К"
0020027564	2122		Hot water distribution - II	Распредел.гор.воды II.
0020027565	2124		Hot water distribution - S	Распредел.гор.воды - тип "С"
0020027566	2133		CW input - KTV, KOV	Подача хол.воды-КТВ,КОВ
0020027567	2216		Hydroblock S11 output	Блок длябойлера - S11 - выход
0020027568	2217		Hydroblock-S15-input	Блок с ГВС - S15 - вход
0020027569	2223		Microswitch -hydroblock	микровыключатель гидроблока
0020027570	2239	2237	Manometer without logo - white	Манометр без марки-белый
0020027571	2242		Pressure sensor	Датчик давления
0020027572	2255		Thermostat slow-gold contacts	Термостат раб.мед.-позол.конт.
0020027573	2263		Emerg.thermostat-gold contacts	Термос.аварийн.-позолоч.кон.
0020027574	2266		Thermostat (antifreeze)	Термостат против замерзания
0020027575	2268		Thermostat bim.non-revers.105°C	Термостат биметал.аварийн.105°C
0020027576	2275		Microswitch -flowmeter	Микровыключат.для датч.протока
0020027577	2628		Flame watcher	Контрольпламени
0020027578	2634		Transformer - ignition	Трафо зажигания
0020027579	2642		Automatics LGB-burner	Автоматика LGV горелки
0020027580	2786		Membrane - set - PFVCR03	Мембрана-комплект PFVCR03
0020027581	3270		Wire Q125 electrodes	Проводник Q125 электроды
0020027582	3273		Wire Q129 electrodes	Проводник Q 129 электроды
0020027583	3961	3960	Anode B200Z	Анод B200Z
0020027584	3975		Burner pipe - PEVEKO	Горелка-труб.-PEVEKO
0020027585	3980		Seal to tube A,B	Прокладка для трубки А,В
0020027586	4070		El. block 120 SOOS	Блок элек.120SOOS
0020027587	4071		Exp. vessel 10L-1/2"	Расширительный бак 10л-1/2"
0020027588	4135	3984	Coil modul. SIT 824/836	Катушка модул. SIT 824/836
0020027589	4187		Safety valve 3/4" ZB-8	Предохр.клап. 3/4" ZB-8
0020027590	4188		Auto.ign. control-turbo CM1039	Электроника заж.-турбо CM 1039

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020027591	4190		Display KLZ v.13	Дисплей KLZ в.13
0020027592	4315		Water tank flange 45	Фланец для бойлера 45L
0020027593	4378		Harness J-1	Проводник-пучок J-1
0020027594	4399		Block KXV15-inlet	Блок квВ15 вход
0020027595	4400		Block KXV15-outlet	Блок КСВ15 выход
0020027596	4408		Wire - Q200	Проводник - Q200
0020027597	4443		Flow sensor CW	Сниматель протока для СВ
0020027598	4446		Time clock analogue	Часы с регулятором аналоговое
0020027599	4531		Block-inlet JAGUAR	Блок - вход JAGUAR
0020027600	4535		Wire Z 024	Проводник З 024
0020027601	4579		Control head TUV	Головка управления ГВС
0020027602	4586		Membrane DHW	Мембрана ГВС
0020027603	4590		Inlet valve	Клапан допуст.
0020027604	4611		Display board TC	Плата дисплея TC
0020027605	4702		Air pressure switch	Маностат воздуха-С6065 FH1516B
0020027606	4706		Front cover KTVJ	Покрытие переднее KTVJ
0020027607	4722		Wire Z 036	Проводник - Z 036
0020027608	4940		WIRE 24 BOV15	Проводник-пучок 24BOV15
0020027610	5017		3-WAY VALVE	Клапан 3-ход.-15.AS50
0020027611	5019		Expansion vessel 5L-W	Расширительный бак 5л-W
0020027612	5022		COOLING ROD 205mm	Охладительный стержень 205мм
0020027613	5039		Sensor to surface D 13-15mm	Датчик D 13-15мм
0020027614	5049		Draft damper D126 BOVE	Прерыватель тяги D126 BOVE
0020027617	5110		EXPANSION VESSEL 2L	Расширительный бак 2L
0020027618	5136		Sensor T7335B1127B	Погружной датчик T7335B1127B
0020027621	5263		COMPLETE PANEL	Панель комплектный
0020027622	5271		SENSOR SO 11010	Погружной датчик SO 11010
0020027623	5284		WIRE Q 246	Проводник - Q246 электроды
0020027624	5441		Expansion vessel 10L-W	Расширительный бак 10L-W
0020027625	5443		Thermomanometer	Термоманометр
0020027626	5563		Automatics SIT 577 DBC Sigma	Автоматика SIT 577 DBC Sigma
0020027627	5564		Gas valve SIT 848 Sigma	Газ.клапан SIT 848 SIGMA
0020027628	5588		Hall sensor	Зонд Холла
0020027629	5613		Expansion vessel 13S 0000500	Расширительный бак 13S 0000500
0020027630	5795	1598	Auto ignition control AM1074B	Электроника заж S4565 AM1074B
0020027631	5796	1599	Auto ignition control CM1047B	Электроника заж S4565 CM1047B
0020027632	5803		Control board 30KKZ	Плата управления 30KKZ
0020027633	5805	3581	Sensor SO10045	Датчик темпер.SO10045
0020027634	5806		Sensor SO10044	Датчик темпер.SO10044
0020027635	6015		Anode 33x200/M8	Анод 33x200/M8
0020027636	6194		Display board PL15	Плата дисплея PL15
0020027637	6227		Fan RG 128/1300	Вентилятор RG 128/1300
0020027638	6504		Gas valve MULT.VR 400 B+B H-L	Газ.клапан MULT.VR 400 B+B H-L
0020027639	6580		Thermostat bim. revers. 95°C	Термостат бим. обратимый 95°C
0020027640	6886	1317,5491	Heating body NM 3kW with cover	Корпус плавнения NM 3кВт с покрыт.
0020027641	6887	1319,5490	Heating body 6 kW	Отопит.тен 6кВт
0020027642	7063		Gas valve SIT extender	Задающее устройство газ.клапана SIT
0020027643	7130		Anode to boiler 45l SANICELL	Анод бойлера 45l SANICELL
0020027644	7168		Pump NFSL/PREMIUM-3-CRF-12	Насос NFSL/PREMIUM-3-CRF-12
0020027645	7254		El. box for pump WILO	Электрокоробка насоса WILO.
0020027646	7596	5455	Board switching ELKOT4	Плата включателя ELKOT4
0020027647	7597	5500	Board switching ELKOT4-15/18kW	Плата включателя ELKOT4-15/18кВт
0020027648	7598	5501	Board switching ELKOT4-9/12kW	Плата включателя ELKOT4-9/12кВт
0020027649	7617		Transformer TQ031A27 SIEMENS	Трансформатор TQ031A27 SIEMENS
0020027651	2229		Connector-el.motor-block S11	Коннектор электропривод.бл.S11
0020027652	7171		Flow sensor	Датчик протока
0020027653	6899		Control board 24KXV17	Плата управления 24KXV17
0020027656	7084		Burner plate 28kW-1.20-17-DIN	Рампа горелки 28kW-1.20-17-DIN
0020027657	1058		Control board for 50SOO V 1.3	Доска управления 50COO в.1.3
0020027658	1601		Auto ign. control CM1013m	Эл.заж.с эл.м.СМ-230В-2ст.1013
0020027659	1624		Thermocouple 820 mV	Термодатчик к 820 мВ
0020027660	1680		Ball valve 1/2"-3/4"corner-gas	Шаровой кран 1/2"-3/4"угл.-газ
0020027661	1832		Thermostat bim. revers. 80°C	Термостат бимет.обратимый 80°C
0020027662	2052	2070	3 sensor pit	Муфта для 3 датчиков
0020027663	2200		Tube-tank outlet KXZ v.12	Труб.вых.из бойл.-КТЗ,КОЗ-в.12
0020027664	2215		Hydroblock S11 input	Блок для бойлера - S11 - вход
0020027665	2418		Seal 34x15x2	Прокладка 24x15x2
0020027666	3269		Wire Q124 electrodes	Проводник Q124 электроды
0020027667	4186		Safety valve 1/2" ZB-4	Предохран.клап. 1/2" ZB-4
0020027668	4867		Wire Q 240	Проводник Q 240
0020027669	4808		Flow sensor - mechanic.	Датчик протока
0020027670	5197		EXPANSION VESSEL 7L-3/8"	Расширительный бак 7L-3/8"
0020027671	5220		MANOSTAT	Маностат
0020027672	5463		Air pressure switch FH1656B	Маностат воздуха FH1656B
0020027673	6008		Thermostat 3 cont. slow IMIT	Термостат раб.3-кон. мед. IMIT
0020027674	6228		Exchnger 24kW 3+1/2+2	Теплообменник 24kW 3+1/2+2

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020027675	6229		Supply of 30 KKZ	Источник 30KKZ
0020027676	6412		Display board - J16	Плата дисплея J16
0020027677	6523		Auto ign. control B1055	Автоматика заж. B1055
0020027678	6559		Coil for SIT SIGMA 840,843,845	Катушка для SIT SIGMA 840,843,845
0020027679	7008		Gas valve SIT 843 SIGMA G3/4	Газ.клапан SIT 843 SIGMA G3/4
0020027680	7009		Gas valve SIT SIGMA 840.030	Газ.клапан SIT SIGMA 840.030
0020027681	6621		Return valve-plastic	Клапан обратный-пластик
0020027682	7661		Pump NFSL12/6 HEP-3	Насос NFSL12/6 HEP-3
0020027683	7619		Fan GR02410	Вентилятор GR02410
0020032151	0020032280	1582	Set - cascade controller-120SOR	Комплект - каскад. перекл.-120 SOR
0020033142	1004		Electronic plate 3-6kW	Доска электроники 3 - 6 кВт
0020033143	1007		Electronic plate 18-15D	Доска электроники 15 - 18 Д
0020033144	1015		Electronic block POV v.11	Блок эл.ПОВ в.11
0020033145	1016		Electronic block POO v. 11	Блок эл. ПОО в.11
0020033146	1025		Electronic block 50 SOO v.12	Блок.эл. 50 СОО в.12
0020033147	1027		Electronic block TLO	Блок эл.ТЛО
0020033148	1030		Electronic block 80 KLRI	Блок эл. 80 КЛРІ
0020033149	1034		Electronic block 30,50 PLO	Блок эл. 30,50 ПЛО
0020033150	1040		Electronic block 50 STR	Блок эл.50 СТР
0020033151	1041		Electronic block 50 STO	Блок эл. 50 СТО
0020033152	1043		Electronic block 120 SOO	Блок эл. 120 СОО
0020033153	1050		Electronic block 21-24kW D	Блок эл. 21 - 24 кВт Д
0020033154	1081	1054	Electronic plate for POV-IN	Плата эл. для ПОВ-IN
0020033155	1055		Electronic block 100E	Блок эл. 100E
0020033156	1056		Electronic block 24KTV v.12-II	Блок эл. 24КТВ в.12-II
0020033157	1057		Electronic block 24KOV v.12-II	Блок эл.24КОВ в.12-II
0020033158	1061		Electronic block 12KOO-MORA	Доска поверх.контак.соед.80КЛО
0020033159	1062		Electronic block 28KTV	Блок эл. 28KTV
0020033160	1065		Convector plate	Доска конвектора
0020033161	1066		Heating body convector 0,5kW	Отоп.тен-охл.- конв.0,5 кВт
0020033162	1072		Pinboard for gas boilers "S"	Соед.плата газ.котел тип С
0020033163	1073		Control board for gas b. S	Плата упр.газ.котел тип С
0020033164	1074		Resistance controller board	Плата для регулятора сопрот.
0020033165	1075		Control board for gas b. EKO	Плата упр.газ.котел тип ЭКО
0020033166	1076		Control board for "50STR"	Плата упр.газ.котел тип 50СТР
0020033167	1080		Board LED 1 SOLD	Плата ЛЕД 1 СОЛД
0020033168	1084		Board LED4 in 1.0 for KXO v.11	Плата ЛЕД 4 в.1.0 КТО.КООв.11
0020033169	1087		Filter board EMI-1	Плата фильтра ЭМИ-1
0020033170	1089		Ionisation cable SD	Кабель ионизационный SD
0020033171	1092		El. block for boiler connect.	Блок эл.для соед.бойлера
0020033172	1096		Operation board for 80KLR V1.4	Плата упр. 80 КЛР в.1.4
0020033173	1097		Electronic plate for KLZ-V1.2	Доска эл. КЛЗ в.1.2
0020033174	1108		Operation panel KLO - stepped	Панель упр.КЛО-встроенный
0020033175	1214		Cable 2+1 gangue (flexo)	Кабель 2+1 жильн.(флексо)
0020033176	1258		Fuse T 80MA	Предохранитель Т 80МА
0020033177	1261		Glass fuse 160MA T/35	Предохранитель 160МА Т/35
0020033178	1262		Glass fuse 1A T/35	Предохранитель 1А Т/35
0020033179	1265	1256	Fuse T1,6 A 5x20	Предохранитель Т1,6А 5x20
0020033180	1266		Line fuse casing	Втулка сетев.предохранителя
0020033181	1267		Fuse holder	Держатель предохранителя
0020033182	1269		Glim lamp - orange	Сигнализатор оранжевый
0020033183	1270		Glim lamp - red	Сигнализатор красный
0020033184	1271		Glim lamp - transparent H858HB	Сигнализатор прозрач.Н858НВ
0020033185	1272		Glim lamp - green	Сигнализатор зеленый
0020033186	1273		Glim lamp - orange - PL	Сигнализатор оранжевый - PL
0020033187	1274		Glim lamp - red - PL	Сигнализатор красный - PL
0020033188	1284		Reflector LED diode 5mm	Рефлектор ЛЕД -диоды 5мм
0020033189	1285		Red cap for diode	Покрытие красное на диод
0020033190	1286		Green cap for diode	Покрытие зеленое на диод
0020033191	1289		Connecting space 6035-21	Соед.мостик 6035-21
0020033192	1294		Pump UPS 25-40, 180 Grundfos	Насос UPS 25-40,180Грундфос
0020033193	1304		Pump UPS 40-60/2F 220V	Насос UPS 40-60/2F 220 Вт
0020033194	1314		Transformer 13V 13VA	Трафо сетев. 13 В 13ВА
0020033195	1315		Transformer 38 V	Трафо сетев. 38В
0020033196	1316		Noise suppressing filter	Противомеховый фильтр
0020033197	1326		Ign. electrode - pilot burner	Электрод зажиг.для"веч.плам."
0020033198	1328		Ignition electrode - set	Электроды зажиг.-комплект
0020033199	1329		Ign. electrode ZE 597	Электрод зажигательный ZE 597
0020033200	1331		Ionisation electrode IS 066-II	Электрод ионизац.-II
0020033201	1334		Screwing-Grundfos- a pair	Винт.соед.-Грундфос-пара
0020033202	1337		Fan ring D38	Диафрагма вентилятора D 38
0020033203	1338		Fan ring	Диафрагма вентилятора
0020033204	1339		Fan adapter	Надставка вентилятора
0020033205	1340		Fan adapter Al 60x2x55	Надставка вентил.AL 60x2x55
0020033206	1344		Fan ring D33	Диафрагма вентилятора D33
0020033207	1345		Fan ring D39	Диафрагма вентилятора D39

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033208	1346		Fan ring D40	Диафрагма вентилятора D40
0020033209	1355		VN-ionisation cable- 40,50 KLO	Кабель ВН-иониз.для 40,50КЛО
0020033210	1372	1363	Ignition VN cable 80cm	Кабель ВН-зажигат.80см
0020033211	1364	1369	Ign. VN cable- 80KLR-B, KLO-B	Каб. ВН-заж.для 80КЛР-В,КЛО-В
0020033212	1373	1365	VN ionisation cable 100cm	Кабель ВН-ионизац.100см
0020033213	1374	3286	Ignition VN cable for KLZ	Кабель ВН-зажигат.для КЛЗ
0020033214	1375		Earthing cable for KLZ	Кабель заземления для КЛЗ
0020033215	1376	1378	VN ionisation cable for KLZ	Кабель ионизационный для КЛЗ
0020033216	1380		Safety thermistor FA + cables	Термистор безоп.ФА и кабели
0020033217	1381		Working thermistor FA + cables	Термистор рабоч.ФА и кабели
0020033218	1403		Bushing AL GP 13,5	Отвод AL GP 13,5
0020033219	1404		Bushing AL GP 16	Отвод AL GP 16
0020033220	1405		Bushing AL GP 21	Отвод AL GP 21
0020033221	1406		Cable grommet 9mm	Каб.переходник 9 мм
0020033222	1411		Cable grommet 3 holes	Каб.переходник Зотверстия
0020033223	1412		Cable clip F 1202 KWS - ON	Каб.зажим, F 1202 KWS-ON
0020033224	1417		Relay Eberle 1-409 16A	Реле Eberle 1-409 16А-включ.
0020033225	1418		Relay Eberle 2-409 16A	Реле Eberle 2-409 16А-перекл.
0020033226	1425		Relay Finder 2W-5A, 230V	Реле Finder 2Вт-5А, 230В
0020033227	1456		Rocker switch	Выключатель маятниковый
0020033228	1458		Summer/winter switch	Выкл.-переключ. 1-полюсн.
0020033229	1460		Mains switch 0-I-PL	Выкл.сетевой 0-1-PL
0020033230	1468		Switch - function switch	Выкл.-переключ.функций
0020033231	1469		Switch green,small	Выкл.прозр.зелен.маленький
0020033232	1473		Switch light	Выключатель прозрачный
0020033233	1474		Mains on/off switch	Выкл.сетевой 0-1 маленький
0020033234	1476		Switch ASF 32/4E	Выключатель ASF 32/4E
0020033235	1477		Microswitch 1 pole	Микровыключател 1-полюс.
0020033236	1478		Reset switch - 1 pole	Выкл.-кнопка 1-полюсн.
0020033237	1479		Reset switch - 1 pole - PL	Выкл.-кнопка 1-полюсн.-PL
0020033238	1485		Faston Receptacles 6,3mm	Фастон 6,3мм
0020033239	1487		Counterpart 6 poles - 6,3mm	Переходник 6пол. 6,3мм
0020033240	1532		Terminal board 6336-37-12-10	Клеммник 6336-37-12-10
0020033241	1549		Bubble of 1 pole switches	Пуз.покрыт.к 1-полюс.выключат.
0020033242	1575		Auto controller - Delta 23B	Автоматика упр.Delta 23В
0020033243	1600		Auto ign. control AM1017m	Эл.заж.с эл.м.АМ-230В-2ст.1017
0020033244	1609		Connector - auto control INECO	Коннектор для автоматики INECO
0020033245	1610		Sockets-auto control connect.	Гильзы коннектора автом.управ.
0020033246	1611		Pins for auto control connect.	Кольшки коннектора авт.управл.
0020033247	1612		Connector-auto control INECO 2	Коннектор дл.автоматики INECO2
0020033248	1617		Seal - screw to con. NOVA 820	Прокладка+винт конне. NOVA 820
0020033249	1618		Seal - screw to con. NOVA 824	Прокладка+винт конне. NOVA 824
0020033250	1620		500 mm cable NOVA	Кабель ВН-500мм авт.упр. NOVA
0020033251	1622		Screwing with cone 6mm	Винт.соед.с2конус.диам.6мм
0020033252	1625		Cover of flame control	Изоляция для эл.зажигания
0020033253	1626		Cover of flame control - IP44	Изоляция для эл.зажигания-IP44
0020033254	1627		Rubber seal - cover	Прокладки изоляции - резиновые
0020033255	1633		Thermocouple interruptor-body	Прерыватель термол.820 мВ-тело
0020033256	1634		Thermocouple interrupt.-con.	Прерыв.термопары 820мВ-коннект.
0020033257	1638		Seal - VN cables - IP44	Прокладки ВН кабелей - IP44
0020033258	1646		Operation panel LG-96x106	Панель управления LG-96x106
0020033259	1647		Blind flange LG-96x96	Заглушка LG-96x96
0020033260	1651		Temperature sensor to pocket	Датчик тем.в муфте-QAZ 21.5220
0020033261	1660		Terminal cap RSD 88	покрыт.концев. РСД 88
0020033262	1670		Seal - el.box grommet -IN	Прокладка переходника эл.-IN
0020033263	1671		Silicon hose to manostat	Шланг силик.к маностату
0020033264	1677		Ball valve 1/2" - gas (IN-AUS)	Шаровой кран 1/2"-газ.(IN-AUS)
0020033265	109742	1681	Pressure well	Зонд давления
0020033266	1682		Burner Polidoro - 24 kW	Горелка Полидоро - 24кВт
0020033267	1683		Burner 401.0536.02 - 24 kW	Горелка 401.0536.02 - 24кВт
0020033268	1684		Burner Polidoro - 12 kW	Горелка Полидоро - 12кВт
0020033269	1686		Burners pilot 526F/27.2	Горелка запальная 526F/27.2
0020033270	1693		Burner - tube for c.i. boiler	Горелка-труб.для чугуи.газ.кот
0020033271	1695		Burner 16 SLO	Горелка для 16 СЛО
0020033272	1696		Burner 18 arm 401.0262.12	Горелка 18-рукав.401.0262.12
0020033273	1705		Injector for NG NP 120	Форсунка на ПГ - NP 120
0020033274	1708		Injector for PB NP 72	Форсунка на ПБ - NP 72
0020033275	1710		Injector for burner-tube 3,2mm	Форсунка для горел.-труб.3,2мм
0020033276	1711		Injector for burner-tube 2,8mm	Форсунка для горел.-труб.2,8мм
0020033277	1712		Injector-burner-tube 2,65mm	Форсунка для горел.-труб.2,65мм
0020033278	1714		Cooling rod	Охладительный стержень
0020033279	1715		Holder 110	Держатель 110
0020033280	1716		Holder 114	Держатель 114
0020033281	1717		Injector G 27.2-pilot burner	Форсунка G27.2 для зап.горелки
0020033282	1725		Injectors for NG 1,07 for SD	Форсунка на ПГ -1,07 - SD
0020033283	1726		Injectors for NG 1,40 for SD	Форсунка на ПГ -1,40 - SD

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033284	1738		Combustion chamber 24-v.12 lid	Покрытие камеры сгор.24-в.12
0020033285	1769		Gas inlet into gas valve	Подача газа в газ.клапан
0020033286	1775		Gas inlet to valve III KXZ	Подача газа в газ.кл.ИИКТЗ,КОЗ
0020033287	1778		Gas valve-burner connect.	Соед.газ.клапана с горелкой
0020033288	1782		Gas inlet to valve 20-30PLO	Подача газа в газ.кл. 20-30PLO
0020033289	1784		Gas inlet to valve KTXI	Подача газа в газ.кл.КТХИ,КТОИ
0020033290	1785	1786	Gas inlet to valve KOXI	Подача газа в газ.кл.КОХИ,КООИ
0020033291	1787		Gas inlet KTV, KOV- v.12	Подача газа КТВ, КОВ -в.12
0020033292	1792		Gas inlet to valve A2-50SOO	Подача газа в газ.кл.А2-50 СОО
0020033293	1793		Gas inlet to valve B2-50SOO	Подача газа в газ.кл.В2-50 СОО
0020033294	1804		Flange - insp. hole T v.12	Покрытие "глазка" Т-в.12
0020033295	1806		Seal Klingerit-glass 50x40x0,5	Прок.клингерит-стекло50x40x0,5
0020033296	1807		Fan metal sheet (12-24kW)	Доска вентилятора (12-24кВт)
0020033297	1808		Sensing tube - fan	Датчик давления вентилятора
0020033298	1809		Pressure sensor-comb. chamber	Датчик давления камеры сгоран.
0020033299	1810		Fan holder-v.12	Держатель вентилятора-в.12
0020033300	1811		Seal-comb.chamb.cover 24T v.12	Прокл.покрит.турбокам.24Т-в.12
0020033301	1817		Comb. valve PB	Клапан комбинир.-ПБ
0020033302	1831	3989	Thermostat bim. revers. 65°C	Термостат бимет.обратимый 65°C
0020033303	1833		Thermostat bim. revers. 85°C	Тер-т бим.контр.пр.ср.обр.85°C
0020033304	1834	3992	Thermostat bim.non-revers.65°C	Термостат бим.необратимый 65°C
0020033305	1835		Thermostat bim.non-revers.80°C	Термостат бим.необратимый 80°C
0020033306	1836		Thermostat bim.non-revers.85°C	Тер-т бим.кон.пр.ср.необр.85°C
0020033307	1837		Thermostat bim.non-revers.90°C	Термостат бим.необратимый 90°C
0020033308	1848		Adjusting screw with matrix	Винты настр.мощн-ти с гайк-ком
0020033309	1850		Spring - natural gas	Пружина настройки - ПГ
0020033310	1851		Spring - propane-butane	Пружина настройки - ПБ
0020033311	1853		Direct flange - gas valve	Фланец прямой - комбин.клапан
0020033312	1854		Direct flange - prolonged	Фланец прямой - продолженный
0020033313	1855		Direct flange 45-002-473-003	Фланец прямой 45-002-473-003
0020033314	1856		Corner flange - gas valve	Фланец угловой - комбин.клапан
0020033315	1857		Corner flange 45-900-400-125	Фланец угловой- 45-900-400-125
0020033316	1859		Corner flange+3/4" matrix-mod.	Фланец угловой с 3/4"гайк.изм.
0020033317	1861		Direct flange+3/4" matrix	Фланец прямой с 3/4"гайкой
0020033318	1862		Connector to modulator-020B	Коннектор модулятора Honeywell
0020033319	1863		Con.-compound 45-900-429-026	Коннектор-сопр.45-900-429-026
0020033320	1865		Modulator Hon.-cont.reg.- PB	Модулятор Hon.для газ.регул.ПБ
0020033321	1867		Modulator Honeywell - PB	Модулятор Hon.для 3-ст.рег. ПБ
0020033322	1868		Coil to modulatorI-004-NG	Катушка модул.Honeywell 004-ПГ
0020033323	1869		Coil to modulator-005-PB	Катушка модул.Honeywell 005-ПБ
0020033324	1875		Connector to modulator SIT	Коннектор модул. SIT 836
0020033325	1878		Flue gas control cap	Покрытие сигнализат.прод.сгор.
0020033326	1879		Hose armoured 3/8"-3/4"-200mm	Шланг брониров.3/8"-3/4"-200мм
0020033327	1903		Air vent 1/4"	Воздухоотделитель 1/4"
0020033328	1922		Ball valve 1/2"	Шаровой кран выход. 1/2"
0020033329	1926		Ball corner valve 1/2"	Шаровой кран вых. 1/2" (I-A)
0020033330	1927		Ball valve 3/4" with drainage	Шаровой клапан 3/4" с водоотл.
0020033331	1930		Drain valve 1/4"-II.	Клапан выпускной 1/4"-II.
0020033332	1935		Non-return flap valve 1"	Обратный клапан 1"
0020033333	1946		Plug G 5/4" II	Пробка 5/4" - II
0020033334	1947		Plug 1/2" plastic	Пробка 1/2"
0020033335	1955		Screwing VE 4302-1/2"	Навинчивание VE 4302-1/2"
0020033336	1956		Screwing VE 4302-3/4"	Навинчивание VE 4302-3/4"
0020033337	2038		Safety valve 0,63MPa 1/2"	Предохр.клап.0,63 Па 1/2"
0020033338	2039		Safety valve 0,63MPa 3/4"	Предохр.клап.0,63 Па 3/4"
0020033339	2041		Valve BY-PASS	Клапан БАЙПАС
0020033340	2042		Direct valve VVF21.80-nodrive	Клапан прям.VVF21.80 без прив.
0020033341	2048		3-way valve VXF 21.80-no drive	3-ход.клапанVXF21.80 без прив.
0020033342	2051		Temperature sensor pit - long	Муфта длинная-для датчика темп
0020033343	2055		Seal - exchanger-tank 30L	Прокладка теп-к-бойлер 30 лит
0020033344	2060		Clip for exchanger SD	Закреп.зажим для теп-ка SD
0020033345	2062		Pin with thread M10 -3 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(3зв)
0020033346	2063		Pin with thread M10 -4 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(4зв)
0020033347	2064		Pin with thread M10 -5 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(5зв)
0020033348	2065		Pin with thread M10 -6 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(6зв)
0020033349	2066		Pin with thread M10 -9 sect.	Стяжной винт с резьбойM10(9зв)
0020033350	2069		Matrix to pins	Гайка M10 со стяжным винтом
0020033351	2071		Plug G 5/4"	Заглушка 5/4"
0020033352	2072		Plug G 5/4" with extension	Заглушка 5/4" с надставкой
0020033353	2073		Seal 58x43-2	Прокладка 58x43-2
0020033354	2074		Sealing putty	Прокладочная мастика
0020033355	2076		Pin with thread M10x240-3sect.	Стяж.винт с рез.M10x240-3-звен
0020033356	2077		Pin with thread M10x325-4sect.	Стяж.винт с рез.M10x325-4-звен
0020033357	2078		Pin with thread M10x407-5sect.	Стяж.винт с рез.M10x407-5-звен
0020033358	2079		Pin with thread M10x492-3sect.	Стяж.винт с рез.M10x492-6-звен
0020033359	2082		Retaining ring (MPMV34)	Блокирующий кружок (MPMV34)

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033360	2083		Scanner disc (MPMV3310)	Включающий диск (MPMV3310)
0020033361	2086		El. box - 3way valve cover	Покрытие эл.кор.3-ход.клапана
0020033362	2088		Teflon ring (MPMV)	Кружок тефлоновый (MPMV)
0020033363	2089		Teflon pad (MPMV)	Подкладка тефлоновая(MPMV)
0020033364	2090		"O" ring (MPMV)	Кружок "O"(MPMV)
0020033365	2092		Spring of safety sensor	Предохран.пружина -датчики
0020033366	2093		Sensor spring - to pit 3/4"	Предохран.пружина датчиков 3/4"
0020033367	2094		CW input - with DHW	Подача хол.воды - с ГВС
0020033368	2095		CW input - II with DHW	Подача хол.воды II. - с ГВС
0020033369	2096		Input CDW to tank II	Подача хол.воды сан.в бойлерII
0020033370	2098		Input CDW to tank "P"	Подача хол.воды сан.в бойл."П"
0020033371	2100		CW input - IN- with DHW	Подача хол.воды - IN - с ГВС
0020033372	2101		Outlet of hot water - with DHW	Выход гор.воды - с ГВС
0020033373	2102		HW outlet II-DHW	Выход гор.воды II - с ГВС
0020033374	2103		Outlet of DHW from tank	Выход ГВС из бойлера
0020033375	2104		Outlet of DHW from tank II	Выход ГВС из бойлера II
0020033377	2106		HW outlet-IN-DHW	Выход гор.воды - IN - с ГВС
0020033378	2108		Outlet of hot water from exch.	Выход гор.воды из теплообменн.
0020033379	2109		HW outlet from exch. II	Выход гор.воды из теплообм.II
0020033380	2110		HW outlet from exch. III	Выход гор.воды из теплообм.III
0020033381	2111		HW outlet from exch. KXO	Выход гор.воды из тепл.КТО,КОО
0020033382	2113		HW outlet from exch. III KXZ	Выход гор.в.из теп.III-КТЗ,КОЗ
0020033383	2117		Exch.-DHW-GB connect. K	Соед.теплообм.- с ГВС -тип "К"
0020033384	2118		Exch.-DHW-GB connect. S	Соед.теплообм.- с ГВС -тип "С"
0020033385	2119		Exch.connect. - DHW	Соед.теплообм.-с ГВС
0020033386	2120		CW-connect.-DHW-IN	Соед.холод.воды с ГВС - IN
0020033387	2131		CW input-exp.ves.-exch. II-KXZ	Под.х.в-рас.бак-теп.II-КТЗ,КОЗ
0020033388	2135		Outlet of HW KTV, KOV	Выход гор.воды - КТВ,КОВ
0020033389	2137		Outlet of HW- KTVI,KOVI	Выход гор.воды -КТВИ,КОВИ
0020033390	2138		Outlet of HW KTOI, KOOI	Выход гор.воды - КТОИ,КООИ
0020033391	2140		CW input - II KTO, KOO	Подача хол.воды II - КТО,КОО
0020033392	2141		CW input - KTZ, KOZ	Подача хол.воды - КТЗ,КОЗ
0020033393	2142		CW input - 50SOO	Подача хол.воды - 50СОО
0020033394	2144		Outlet of HW KTO, KOO	Выход гор.воды - КТО,КОО
0020033395	2145	2146	Outlet of HW II. KTO, KOO	Выход гор.воды II - КТО,КОО
0020033396	2149		Backup tube	Трубка перепада
0020033397	2155		Hot water input to tank	Подача гор.воды в бойлер
0020033398	2156		Hot water input to tank II	Подача гор.воды в бойлер II
0020033399	2164		CW input to exchanger - IN	Подача хол.воды в теплообм.-IN
0020033400	2165		CW input to expansion vessel	Подача хол.воды в расш.бак-IN
0020033401	2166		HW outlet from exch. - KXVI	Выход гор.во.из теп.-КТВИ,КОВИ
0020033402	2167		HW outlet from exch. - KXOI	Выход гор.во.из теп.-КТОИ,КООИ
0020033403	2168		HW outlet from exch. - 12A	Выход гор.воды из тепл.- 12A
0020033404	2170		HW outlet from exch.-50STR,STO	Выход гор.во.из теп.-50СТР,СТО
0020033405	2171		HW outlet-exch.II-50STR,STO	Выход г.в.из теп.II-50СТР,СТО
0020033406	2174		CW inputI-excha. II-50STR,STO	Подача х.воды-теп.II-50СТР,СТО
0020033407	2176		CW input-exch. -50SOO	Подача хол.воды-тепл.-50СОО
0020033408	2181		Tube - ramp 18mm - short	Трубка для ramпы д.18мм-корот.
0020033409	2186		CW input - KTVI, KOVI	Подача хол.воды- КТВИ,КОВИ
0020033410	2188		Exp. vessel tube KTV, KOV v.12	Трубка расш.б.КТВ,КОВ-в.12
0020033411	2189		Tube exch.-pump KTV, KOV v.12	Трубка тепл.насос КТВ,КОВ-в.12
0020033412	2190		Tube 3-w.valve-exch. KXV v.12	Труб.3-ход.кл-теп.КТВ,КОВ-в.12
0020033413	2196		Tube exch.-pump KXO v.12	Трубка тепл-насос КТО,КОО-в.12
0020033414	2197		Tube-outlet from exch.KXO v.12	Трубка вы.из теп.-КТО,КОО-в.12
0020033415	2198		Exp. vessel tube KTZ, KOZ v.12	Трубка расш.бака-КТЗ,КОЗ-в.12
0020033416	2199		Tube-exch.-hydrobl. KXZ v.12	Труб.теп.-гидробл.КТЗ,КОЗ-в.12
0020033417	2201		Tube - tank input KTZ, KOZ v.12	Труб.-вход бойлер-КТЗ,КОЗ-в.12
0020033418	2202		Tube DHW KOZ v.12	Трубка ГВС-КОЗ-в.12
0020033419	2203		Tube DCW - KOZ v.12	Трубка хол.санит.воды-КОЗ-в.12
0020033420	2204		By-pass tube KTZ, KOZ v.12	Трубка бай-пасса-КТЗ,КОЗ-в.12
0020033421	2211		DHW outlet from exch. DHW-KLZ	Выход ГВС из тепл.ГВС - КПЗ
0020033422	2212		Hydroblock-S03-input	Блок с ГВС - S03 - вход
0020033423	2214		Hydrobl. no DHW-S08 - inlet	Блок без ГВС - S08 - вход
0020033424	2220		By-pass tube	Трубка бай-пасса
0020033425	2221		Connecting pipe A	Трубка - присоед.А
0020033426	2222		Connecting pipe B	Трубка - присоед.В
0020033427	2224		Clip for microswitch	Зажим микровыключателя гидроб.
0020033428	2225		Clip for by-pass	Защелка клипса для труб.байпас.
0020033429	2227		Clip for tube A,B	Защелка для труб.байпас.А,В
0020033430	2230		Clip to electromotor block	Скрепка электропривода блока
0020033431	2232		Seal OR 2068	Прокладка OR 2068
0020033432	2233	4601	Seal OR 2056	Прокладка OR 2056
0020033433	2234	2226	Seal - by-pass	Прокладка для труб.бай-пасса
0020033435	2254		Thermostat RAK (L&G)	Термостат раб.РАК (L & G)
0020033436	2267		Anti-freeze thermostat-2455R	Термостат против замерзания-2455R
0020033437	2270		Thermometer with mamometer	Термометр с манометром

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033438	2271		Pad	Подкладка
0020033439	2272		Valve back check 1/2" 12mmdr	Вентиль мал.обратный 1/2" 12mmdr
0020033440	2273		Valve back check 1/4"	Вентиль мал.обратный 1/4"
0020033441	2274		Electric box (MPMV15/1)	Эл.коробка (MPMV15/1)
0020033442	2276	2277	Knob	Кнопка
0020033443	2278		Knob D2	КнопкаD2
0020033444	2279		Limit screw	Ограничительный винт
0020033445	2280		Limiting spring	Ограничительная пружина
0020033446	2284		Knob 0-90°C	Кнопка 0-90°C
0020033447	2285		Knob to convector	Кнопка для конвектора
0020033448	2287		Clip - thermostat capillary	Зажим для укрел.капилляр.терм.
0020033449	2288		Clip 28 - thermostat capillary	Зажим д.28 для укр.капил. тер.
0020033450	2289		Capillary spring 1"	пружина капилляры на труб.1"
0020033451	2290		Clip C - thermostat capillary	Зажим "С" для укр.капил.термос.
0020033452	2292		Thermofuse holder-diam 18mm	Держат.термопредо.на тр.д.18мм
0020033453	2293		Thermofuse holder II	Держатель термопредохр.- II
0020033454	2294		Control knob - D	Кнопка - D
0020033455	2295		Control knob spindle - D2	Ось кнопки D2
0020033456	2297		Thermofuse clip II	Зажим термопредохранителя II
0020033457	2298		Clip 46x0,5 shape "C"	Зажим 46x0,5 форма "С"
0020033458	2299		Thermostat spring	Пружина термостата
0020033459	2300		Clip of tank sensor	Зажим датчика бойлера
0020033460	2382		Arbor - connecting, plastic	Стержень соединит. - пластмас.
0020033461	2395		Seal - gas flow	Прокладка - проход газа
0020033462	2397		Grommet I 326 14mm	Переходник I326 д.14мм
0020033463	2403		Seal klingerit 30x20x2	Прокладка 30x20x2
0020033464	2405		"O" ring 50x2 - silicone	Кружок "О" 50x2-силиконовый
0020033465	2406	2920	"O" ring 60x1-OK1	Кружок "О" 60x1
0020033466	2407		"O" ring 17,6x2,3 - silicone	Кружок "О"17,6x2,3-силиконовый
0020033467	2414		O-ring 18x3,5	Кружок "О" 18,3,5
0020033468	2415	2410	O-ring 22x2,5	Прокладка "О" 22x2,5
0020033469	2416		Seal 134x98x14,5	Прокладка д.134x98-14,5
0020033470	2419		Seal 27x18x3 Gu	Прокладка 27x18x3 Gu
0020033472	2421		Seal 30x22x2	Прокладка 30x22x2
0020033473	2423	2400,2420	Seal 15x8x2	Прокладка 18x8x2
0020033474	2425		Seal 51x41x4	Прокладка 51x41x4
0020033475	2427		Seal 24x15x2 Gu	Прокладка 24x15x2 Cu
0020033476	2431	2413	Seal klingerit 60x40x2	Прокладка-клингерит 60x40x2
0020033477	2432		Seal klingerit 60x40x2 IT 200	Прокладка-клинге.60x48x2 IT200
0020033478	2433		Seal klingerit 70x50x3	Прокладка-клингерит 70x50x3
0020033479	2434		Seal klingerit 132x88x3	Прокладка-клингерит 132x88x3
0020033480	2442		Glass rope 5x5 - sealing	Шнур стеклянный 5x5 - проклад.
0020033481	2443		Packing cord - 15x2	Шнур проклад. 15x2
0020033482	2444		Packing cord - self-stick	Шнур проклад.-самоклеющ.
0020033483	2453		Elbow 1/2"	Колено 1/2"
0020033484	2455		Elbow zinc 3/4"	Колено 3/4" - оцинков.
0020033485	2467		Cross reduction - IN	Редукция крестовая IN
0020033486	2485		flange 6/4"-318 oval	Фланец 6/4"-318 овальный
0020033487	2486		Corner flange DN15 R3612	Фланец угловойDN 15 R3612
0020033488	2519		Nipple 3/4" brass	Вставка 3/4" латунная
0020033489	2528		Exch.plug - immersible pick-up	Пробка в тепл.для погружатч.
0020033490	2529		Plug 1/2"	Заглушка 1/2"
0020033491	2584		Clock	Моторич.часы
0020033492	2593		Burner injector 0,85mm-60deg.	Форсунка горелки 0,85мм-60гр.
0020033493	2596		Burner injector 1,25mm-60deg.	Форсунка горелки 1,25мм-60гр.
0020033494	2619		Rotator - 12 cuts	Завихритель 12-зазоров.
0020033495	2620		Rotator - 4 cuts	Завихритель 4-зазоров.
0020033496	2621		Injector holder	Держ.форс.с предог.
0020033497	2622		Plastic connection-burner	Соед.пласт.к горелке
0020033498	2623		Automatics to burner	Автоматика горелки
0020033499	2624		Engine AEG to burner	Мотор AEG горелки
0020033500	2625		Valve DSV.2	Клапан DSV.2
0020033501	2626		Transformer - ignition	Трансформатор зажигания.
0020033502	2627		Oil pump	Циркуляц.насос
0020033503	2629		Ignition electrode-double	Зажигат.электрод двойной
0020033504	2632		Oil pump	Циркуляц.насос
0020033505	2633		Seal - flange to HVS 5	Прокладка фланца к HVS 5
0020033506	2635		Magnetic valve	Магнетич.клапан
0020033507	2636		Hoses-burner HVS 5.1, 5.2	Шланг.соед.комп.к горHVS5.1,5.2
0020033508	2637		Boiler oil hose	Шланги для жид.топлива
0020033509	2638		Air flap	Заслонка воздуха
0020033510	2639		Air fan	Вентилятор воздуха
0020033511	2640		Ignition cable	Кабель зажигания
0020033512	2641		Flame watcher	Контрольпламени
0020033513	2643		Automatics LOA-to burner	Автоматика LOV горелки
0020033514	2644		Engine AEG to burner	Мотор AEG горелки

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033515	2645		Transformer - ignition	Трафо зажигания
0020033516	2646		Transformer - ignition	Трафо зажигания
0020033517	2647		Pressure watcher LGW	Контроль давления LGW
0020033518	2648		Ignition electrode	Зажигат.электрод
0020033519	2649		Flange R1/2" MB 405/407	Фланец R1/2" MB 405/407
0020033520	2650		Magnetic valve AS	Магнетич.клапан AS
0020033521	2651		Condenser 4 mF	Конденсатор 4мФ
0020033522	2694		Comb. chamber insul. - back	Изоляц.зад.части камеры сгоран
0020033523	2700		Smoke hat insul. 20 KLO,PLO	Изол.прерыват.тяги 20 КЛО,ПЛО
0020033524	2704		Insulation SK 184x168	Изоляция SK 184x168
0020033525	2705		Insulation SK 320x217	Изоляция SK 320x217
0020033526	2741		High-speed fixing 3,9mm	Быстрый крепеж 3,9мм
0020033527	2898		Flue gas thermostat holder	Держат.термостата про.сгорания
0020033528	2914		Connecting set KTVI, KOVI	Соед.комплект КТВІ, КОВІ
0020033529	2982		Plastic frame EL	Пластмас.рамка - ЭЛ
0020033530	2983		Plastic frame PL	Пластмас.рамка - ГАЗ
0020033531	2984		Plastic frame LI, 120 SOR, SOO	Пласт.рамка - LI,120SOR,COO
0020033532	3009		Cover 20-30 KLO	Торц.часть покрытия 20-30КЛО
0020033533	3014		Operation panel PLO - plastic	Панель управл.для ПЛО-пласт.
0020033534	3017		EI. box - PLO, KLO-plastic	Электрокоробка ПЛО,КЛО-пласт.
0020033535	3019		Burner holder 30KLO	Держатель горелки 30КЛО
0020033536	3025		Burner holder 20PLO	Держатель горелки 20ПЛО
0020033537	3045		EI. box - for GB-IN	Электрокоробка газ.кот.-IN-NO
0020033538	3051		Beam "L"-20-30PLO, KLO	Опора "Л" - 20-30ПЛО,КЛО
0020033539	3063		Cover face 40,50 KLO,PLO v.11	Торц.часть 40-50КЛО,ПЛО в.11
0020033540	3096		7L exp. vessel holder - upper	Держат.расш.бака 7л-верхний-IN
0020033541	3097		Connecting diagonal - KOVI	Соед.перегородка - КОВІ
0020033542	3104		Operation panel cover - v.12	Покр.панели управления-в.12
0020033543	3106		Screening plate to burner v.12	Щитовая доска горелки в.12
0020033544	3124		Arbor - spacer	Ограничительный стержень
0020033545	3126		Burner holder 30 KLZ	Держатель горелки 30 КЛЗ
0020033546	3131	3132	Oper. panel-for KXVI	Панель управл.КТВІ,КОВІ-НО
0020033547	3134		Oper. panel-for 50STR-H	Панель управ.СТР-Н-газ.кот.-NO
0020033548	3140		Operation panel LG-96x116	Панель управл.КЛЗ-пласт.
0020033549	3141		Oper. panel KLO v.11 - stepped	Панель управл.КЛО-в.11-встроен.
0020033550	3144		Oper. panel- for KXV v.12	Панель управл.КТВ,КОВ в.12-NO
0020033551	3147		Oper. panel- for KXO v.12	Панель управл.КТО,КОО-в.12-NO
0020033552	3148		Display lens	Покрытие дисплея
0020033553	3151		Electric box for NL-NO	Электрокоробка для NL-NO
0020033554	3176		Arbor - M4	стержень навеса М4
0020033555	3177		Clamping spring 16 mm	Зажим навеса 16
0020033556	3179		Clip of sealed chamber lid	Зажим покр.закрывающей камеры
0020033557	3183	3018	Burner holder 30P v.11 varn.	Держатель горелки 30П-лак.в.11
0020033558	3188		Burner holder 20PLO v.13	Держатель горелки 20ПЛО в.13
0020033559	3191		Burner holder 30KLO v.13	Держатель горелки 30КЛО в.13
0020033560	3192		Burner holder 30PLO v.13	Держатель горелки 30ПЛО в.13
0020033561	3029	3200	Burner holder 50PLO	Держатель горелки 50ПЛО
0020033562	3208		Burner weldment varn. 30 TLO	Горелка-свар.констр.30ТЛО-лак.
0020033563	3210		Burner weldment varn.50 TLO	Горелка-свар.констр.50ТЛО-лак.
0020033564	3212		Burner insulation 20 PLO	Изоляция горелки 20ПЛО
0020033565	3213		Burner insulation 20 KLO v.12	Изоляция горелки 20КЛО в.12
0020033566	3215		Burner insulation 30 PLO	Изоляция горелки 30ПЛО
0020033567	3216		Burner insulation 30 KLO v.12	Изоляция горелки 30КЛО в.12
0020033568	3217		Burner insulation 30 PLO v.11	Изоляция горелки 30ПЛО в.11
0020033569	3218		Burner insulation 40 TLO	Изоляция горелки 40ТЛО
0020033570	3219		Burner insulation 40 KLO v.12	Изоляция горелки 40КЛО в.12
0020033571	3221		Burner insulation 50 TLO	Изоляция горелки 50ТЛО
0020033572	3222		Burner insulation 50 KLO v.11	Изоляция горелки 50КЛО в.11
0020033573	3224		KERANAP 50KLO v.11	Изоляция Керанап 50КЛО в.11
0020033574	3232		Insulation front 30 PLO	Изоляция передняя - 30ПЛО
0020033575	3234		Insulation front 50 TLO	Изоляция передняя - 50ТЛО
0020033576	3236		Breaker insulation 30 PLO	Изоляция прерывателя 30ПЛО
0020033577	3248		KERANAP 165x183	Керанап 165x183
0020033578	3249		Insulation 185x218	Керанап 185x218
0020033579	3250		KERANAP 195x555	Керанап 195x555
0020033580	3252		Insulation 204x218	Керанап 204x218
0020033581	3253		KERANAP 215x285	Керанап 215x285
0020033582	2697	3254	Comb. chamber insul.-back 24kW	Изол.зад.части кам.срор.24кВт
0020033583	3255		KERANAP 245x415	Керанап 245x415
0020033584	3258	2706	Insulation SK 300x217	Керанап 300x217
0020033585	2702	3259	Smoke hat insul. 40 KLO,PLO	Изол.прерыват.тяги 40 КЛО,ПЛО
0020033586	3260		KERANAP 80	Керанап 80
0020033587	3264		Wire - F040 KZ	Проводник F040 KZ
0020033588	3267		Wire Q009 KJ	Проводник Q009 KJ
0020033589	3268		Wire Q123 VJ	Проводник Q123 VJ
0020033590	1090		Set - wires for 80E	Компл.проводников для 80 E

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033591	1257		Fuse F 0,8A	Предохранитель F0,8A
0020033592	1259		Fuse F 100 MA/35	Предохранитель F 100 MA/35
0020033593	1260		Glass fuse 1,25A T/35	Предохранитель 1,25A T/35
0020033594	1263		Tube fuse 500MA	Предохранитель трубч.500МА
0020033595	1268		Line fuse casing - PL	Втулка сет.предохранит.-PL
0020033596	1323		Heating body 2 kW	Отопит.тен 2кВт
0020033597	1341		Fan diffuser	Диффузор вентилятора
0020033599	1734		Combustion chamber 24-v.12	Камера сгорания 24-в.12
0020033600	1744		Flue gas outlet 24T-v.12	Выход прод.сгорания 24Т-в.12
0020033601	1752		Smoke hat 20PLOS, TLO	Прерыватель тяги 20ПЛОС, ТЛО
0020033602	1754		Smoke hat 30 PLOS,TLO	Прерыватель тяги 30ПЛОС, ТЛО
0020033603	1755		Smoke hat 40 PLO,KLO	Прерыватель тяги 40ПЛО, КЛО
0020033604	1757		Smoke hat 50 PLO,KLO	Прерыватель тяги 50ПЛО, КЛО
0020033605	1759		Smoke hat 80 KLR,KLO	Прерыватель тяги 80КЛР, КЛО
0020033606	1760		Smoke hat 20 KLZ, TEKNA	Прерыватель тяги 20КЛЗ, ТЕКНА
0020033607	1761		Smoke hat 30 KLZ, TEKNA	Прерыватель тяги 30КЛЗ, ТЕКНА
0020033608	1762		Smoke hat 40 TEKNA	Прерыватель тяги 40ТЕКНА
0020033609	1763		Smoke hat 50 TEKNA	Прерыватель тяги 50ТЕКНА
0020033610	1993		Heat exchanger NL 3 elements	Теп-к пр.ср.-вод.NL3-звеньевой
0020033611	1994		Heat exchanger NL 4 elements	Теп-к пр.ср.-вод.NL4-звеньевой
0020033612	1995		Heat exchanger NL 5 elements	Теп-к пр.ср.-вод.NL5-звеньевой
0020033613	1996		Heat exchanger NL 6 elements	Теп-к пр.ср.-вод.NL6-звеньевой
0020033614	1997		Heat exchanger 16 SLO	Теп-к пр.ср.-вода для 16 СЛО
0020033615	1998		Heat exchanger TLO 3 elements	Теп-к пр.ср.-в.ТЛО-3-звеньевой
0020033616	1999		Exch. PLOS - 3 elements	Теп-к пр.ср.-в.ПЛОС-3-звеньев.
0020033617	2000		Heat exchanger TLO 4 elements	Теп-к пр.ср.-в.ТЛО-4-звеньевой
0020033618	2046		Three-way valve 3/4"	3-ход.клапан3/4" для соед.ГВС
0020033619	2127		CW input-exp.vessel-exch. III	Подача х.воды-расш.бак-теп.III
0020033620	2154		Outlet of CW from tank II.	Выход хол.воды из бойлера II
0020033621	2231		Fixing clip to S11	Закреп.зажим S11
0020033622	2530		Plug 1/2" - antifreeze	Заглушка1/2"-против замерзания
0020033623	2531		Matrix 3/8" MS low	Гайка 3/8" MS-низкая
0020033624	2535		Matrix 3/4" MS low	Гайка 3/4" MS низкая
0020033626	2559		Burner HANSA-HVS5.1	Горелка HANSA-HVS5.1
0020033627	2587		Burner injector 0,45mm-60deg.	Форсунка горелки 0,45мм-60гр.
0020033628	2590		Burner injector 0,60mm-60deg.	Форсунка горелки 0,60мм-60гр.
0020033630	2894		Frame - gas boiler - T v.12	Рама газ.котла - Т в.12
0020033631	2986		Convector cover 0,5-1kW-front	Покрытие конвект.0,5-1кВт-пер.
0020033632	2987		Convector cover 0,5-1kW-back	Покрытие конвект.0,5-1кВт-зад.
0020033633	2989		Convector cover 1,5kW-front	Покрытие конвект.1,5кВт-перед.
0020033634	2990		Convector cover 0,5-1kW-back	Покрытие конвект.1,5кВт-задняя
0020033635	2992		Convector cover 2kW-front	Покрытие конвект.2кВт-передняя
0020033636	2993		Convector cover 2kW-back	Покрытие конвект.2кВт-задняя
0020033637	3001		Top cover 20-30PLO, KLO	Покрыт.верх.20-30ПЛО,КЛО
0020033638	3002		Top cover 20PLOS	Покрыт.верх.20ПЛО-С
0020033639	3003		Top cover 30 PLOS	Покрыт.верх.30 ПЛО-С
0020033640	3005		Side cover L 20,30 PLO, KLO	Покрыт.бок.левое 20-30КЛО,ПЛО
0020033641	3007		Side cover - R 20,30 PLO, KLO	Покрыт.боков.прав.20-30ПЛО,КЛО
0020033695	3022		Back cover 20 PLOS	Покрытие заднее 20ПЛО-С
0020033696	3024		Back cover 30 PLOS	Покрытие заднее 30ПЛО-С
0020033697	3032		Side board cover R,L - GB	Покрыт.бок.стены Л,П-газ.кот.
0020033698	3052		Side cover R-40-80 PLO,KLO,KLR	Покрыт.бок.пр.40-80ПЛО,КЛО,КЛР
0020033699	3053		Side cover L-40-80 PLO,KLO,KLR	Покр.бок.лев.40-80ПЛО,КЛО,КЛР
0020033700	3057		Top cover 30 KLO,PLO v.11	Покрыт.верхнее 30КЛО,ПЛО в.11
0020033701	3073		Side board cover "L,P" 24KTZ	Покрыт.бок.стены Л,П-24 КТЗ
0020033702	3079		Flow heater cover 23POP	Покрыт.водонагревателя 23 ПОП
0020033703	3085		Back cover 40 KLO,PLO v.11	Покрыт.заднее 40КЛО,ПЛО в.11
0020033704	3086		Back cover 50 KLO,PLO v.11	Покрыт.заднее 50КЛО,ПЛО в.11
0020033705	3091		Side cover - L IN	Покрыт.бок.левое - IN
0020033706	3111		Top cover 20, 30 KLZ	Покрыт.верхнее 20,30 КЛЗ
0020033707	3112		Back cover 20,30 KLZ	Покрыт.заднее 20,30 КЛЗ
0020033708	3149		Signalisation display	Дисплей сигнализации
0020033709	3150		Blind flange to oper.panel	Заглушка панели
0020033710	3153		Side cover - R 35 NL	Покрытие бок.правое-35НЛ
0020033711	3154		Side cover L 35NL	Покрытие бок.левое - 35 НЛ
0020033712	3156		Front cover NL	Покрытие переднее НЛ
0020033713	3157		Side cover L 24NL	Покрытие бок.левое - 24 НЛ
0020033714	3158		Side cover - R 24 NL	Покрытие бок.правое-24 НЛ
0020033715	3159		Back cover NL	Покрытие заднее - НЛ
0020033716	3160		Cover NL	Торц.часть покрытия - НЛ
0020033717	3161		Side cover - R 18 NL	Покрытие бок.правое - 18 НЛ
0020033718	3162		Side cover L 18NL	Покрытие бок.левое - 18 НЛ
0020033719	3163		Side cover - R 50 NL	Покрытие бок.правое - 50НЛ
0020033720	3164		Side cover L 50NL	Покрытие бок.левое - 50НЛ
0020033721	3165		Top cover 35 NL	Покрытие верхнее -35 НЛ
0020033722	3166		Top cover 50 NL	Покрытие верхнее - 50 НЛ

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033723	3167		Top cover 18NL	Покрытие верхнее - 18 НЛ
0020033724	3171		Top cover B100	Покрытие верхнее - B100
0020033725	3185		Burner holder 120L	Держатель горелки 120 Л
0020033726	3186		Burner holder 120R	Держатель горелки 120 П
0020033727	3204	3031	Burner holder 80KLR, KLO	Держатель горелки 80КЛР,КЛО
0020033728	3207		Burner weldment varn. 30 PLO	Горелка-свар.констр.30ПЛО-лак.
0020033729	3211		Burner insulation 1	Изоляция горелки 1
0020033730	3223		Burner insulation 50 PLO v.11	Изоляция горелки 50ПЛО в.11
0020033731	3225		Insulation NOBASIL back	Изоляция Нобасил задняя
0020033732	3226		Insulation NOBASIL top	Изоляция Нобасил передняя
0020033733	3228		Insulation front 30	Изоляция передняя - 30
0020033734	3229		Insulation front 40	Изоляция передняя - 40
0020033735	3230		Insulation front 50	Изоляция передняя - 50
0020033736	3239		Exchanger insulation 20 v.13	Изоляция теплообменник.20 в.13
0020033737	3240		Exchanger insulation 30 v.13	Изоляция теплообменник.30 в.13
0020033738	3243		Insulation back 40	Изоляция задняя - 40
0020033739	3244		Insulation back 50	Изоляция задняя - 50
0020033740	3271		Wire Q127 VJ	Проводник Q127 VJ
0020033741	3272		Wire Q128 electrodes	Проводник Q 128 электроды
0020033742	3275		Wire V035I	Проводник V035I
0020033743	3276		Wire V048F	Проводник V048F
0020033744	3277		Wire V048I	Проводник V048I
0020033745	3278		Wire V080F	Проводник V080F
0020033746	3279	1366	Wire V080I	Проводник V080I
0020033747	3280		Wire VN 0301 - IP	Проводник VN 0301-IP
0020033748	3281		Wire VN 030Z - IP	Проводник VN 030Z-IP
0020033749	3282	1354,1368	Wire VN 040I	Проводник VN 040I
0020033750	3283	1367,1357,1360	Wire VN 040Z	Проводник VN 040Z
0020033751	3284		Wire VN 010	Проводник VN010
0020033752	3285		Wire VN 032	Проводник VN032
0020033753	3287	1370	Wire VN 060Z	Проводник VN060 Z
0020033754	3288	1371	Wire VN 060I	Проводник VN060I
0020033755	3289		Wire VN 063Z	Проводник VN063Z
0020033756	3290		Wire VN 080	Проводник VN080
0020033757	3291		Wire VN 100IF	Проводник VN100IF
0020033758	1985	3292	Heat exchanger 3 elements	Теп-к пр.сгор.-вода 3-звеньев.
0020033760	3311		Side cover - R 80 li	Покрытие боковое П - 80 Li
0020033761	3312		Side cover - L KLO v.12	Покрытие боковое Л - КЛО в.12
0020033762	3313		Side cover - R KLO v.12	Покрытие боковое П - КЛО в.12
0020033763	3318		Side cover- L LI v. 13	Покрытие боковое Л - Li в.13
0020033764	3332		Down panel 24T	Покрытие нижнее 24 Т
0020033765	3334		El. panel cover 40,50 TEKNA	Покр.элек.панели 40,50 ТЕКНА
0020033766	3338		Top cover 20 KLO,PLO	Покрытие верхнее 20КЛО,ПЛО
0020033767	3344	1795	Sealed chamber - upper part	Закрывающая камера-верхн.часть
0020033768	3350		Top cover 40 NL	Покрытие верхнее 40НЛ
0020033769	3359		Insulation cover 30 KLO v.12	Покрытие изоляции 30КЛО в.12
0020033770	3363		Insulation cover 40 KLO v.12	Покрытие изоляции 40КЛО в.12
0020033771	3365		Insulation cover 50 KLO v.11	Покрытие изоляции 50КЛО в.11
0020033772	3366		Insulation cover 80LI	Покрытие изоляции 80Li
0020033774	3066	3369	Cover 80 KLO	Торц.часть 80КЛО
0020033775	3371	3010	Panel cover KLO,PLO	Покр.панели КЛО,ПЛО(опрессов)
0020033776	3379		Front cover 50 KLO v.11	Покрытие переднее 50КЛО в.11
0020033777	3380		Front cover 80LI	Покрытие переднее 80 Li
0020033778	3384		Front cover insulation 50 TLO	Покр.т.перед.-изоляция 50ТЛО
0020033779	3385		Front cover KLO v.12	Покрытие переднее КЛО в.12
0020033780	3391		Comb. chamber front cover 12	Покр.камеры сгорания 12-перед.
0020033781	3392		Combustion chamber cover 24	Покрытие камеры сгорания 24
0020033782	3393	1735	Comb. chamber front cover 24	Покр.камеры сгорания 24-перед.
0020033783	3407		Back cover 50 TEKNA	Покрытие заднее 50ТЕКНА
0020033784	3409		Back cover 80LI	Покрытие заднее 80 Li
0020033785	3427		Bearing frame 12 KTZ v.12	Опорная рама 12КТЗ в.12
0020033786	3432		Bearing frame KOX v.12	Опорная рама КОХ в.12
0020033787	3434		Bearing frame KTX v.12	Опорная рама КТХ в.12
0020033788	3435		Middle hinge nicl	Навеска средняя никельн.
0020033789	3444		Cover-turbo front 50 STR,STO	Покр.т.-турбо передн.50СТР,СТО
0020033790	3446	1750	Smoke hat 12	Прерыватель тяги 12
0020033791	3447		Smoke hat 120 SOR,SOO	Прерыватель тяги 120СОР,СОО
0020033792	3449	1764	Smoke hat 20LI v.13	Прерыватель тяги 20Li в.13
0020033793	3450		Smoke hat 24 v.11	Прерыватель тяги 24 в.11
0020033794	3451		Smoke hat 24 v.12	Прерыватель тяги 24 в.12
0020033795	3453	1765	Smoke hat 30LI v.13	Прерыватель тяги 30Li в.13
0020033796	3454	1803	Insp. hole of comb. chamber	Отверстие камеры сгорания
0020033797	3462		Thermal reflector 20 LI v.13	Рефлектор теплов.20 Li в.13
0020033798	3463		Thermal reflector 30 LI v.13	Рефлектор теплов.30 Li в.13
0020033799	3476	2968	Electric boiler bonnet	Капот электр.котла
0020033800	3482		Gas tube 24 POX	Трубка газовая 24ПОХ в.11

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033801	3483		Gas tube 24 KXX	Трубка газовая 24КХХ в.12
0020033802	3484		Gas distribution 120 SOR,SOO	Распредел.газа 120СОР,СОО
0020033803	3485		Tube 6,320 mm	Трубка 6х320мм
0020033804	3487		Tube Al 60x2x65	Трубка Ал 60х2х65
0020033805	3488	2105	Tube Cu D12x450 DHW	Трубка Cu D12x450 ГВС
0020033806	3489		Tube Cu D12x465	Труб.Сu D12x465 хол.санит.вода
0020033807	3490		Tube Cu input 50 STR,STO	Трубка Cu вход 50СТР,СТО
0020033808	3491		Tube Cu output 50 STR,STO	Трубка Сувыход 50СТР,СТО
0020033809	3495		Gas tube 50 STR,STO	Трубка газовая 50СТР,СТО
0020033810	3497		Gas tube 12	Трубка газовая 12
0020033811	3504		Distrib.pipe HW 120SOR,SOO-I	Трубка распред.ОВ-I-120СОР,СОО
0020033812	3505		Distrib.pipe HW 120SOR,SOO-II	Труб.распред.ОВ-II-120СОР,СОО
0020033813	3506		Distrib.pipe HW 120SOR,SOO-III	Труб.распред.ОВ-III-120СОР,СОО
0020033814	3507		Tube DCW - PLO	Трубка хол.сан.воды - ПЛО
0020033815	3508		Tube CHW - 50 SOO	Трубка хол.сан.воды - 50СОО
0020033816	3510		Tube DHW - PLO	Трубка ГВС - ПЛО
0020033817	3512		Fan tube 50 STR	Трубка вентилятора - 50СТР
0020033818	3514		Tube exch.-pump 12 KTZ v.12	Труб.теплооб.-насос 12КТЗ в.12
0020033819	3515		Tube exch.-pump 24 KTX v.12	Труб.теплооб.-насос 24КТХ в.12
0020033820	3516		Tube exch.-pump 24 KXZ v.12	Труб.теплооб.-насос 24КХЗ в.12
0020033821	3520		Exchanger tube -I- 120 SOR,SOO	Трубка теплооб.-I - 120СОР,СОО
0020033822	3521		Exchanger tube -II-120 SOR,SOO	Трубка теплооб.-II -120СОР,СОО
0020033823	3522		Exchanger tube -III-120SOR,SOO	Трубка теплооб.-III-120СОР,СОО
0020033824	3523		Tube exch.-hydrobl. 12KTZ v.12	Труб.теплооб.-гидробл.12КТЗв.12
0020033825	3527		Sealed chamber 24 KTX v.12	Турбокамера 24КТХ в.12
0020033826	3531		Insulation catch KLO v.12	Зажим изоляции КЛО в.12
0020033827	3540		Ream hood KLO v.12	Крепление капота КЛО в.12
0020033828	3544		Flue gas outlet 50 STR,STO	Выход прод.сгор.встр.50СТР,СТО
0020033829	3549		Semi-turbo diffuser PT	Диффузор полутурбо ПТ
0020033830	3551		Limit screw	Винт ограничительный М8
0020033831	3552		Panel cover KLO,PLOv.13-plast.	Покр.панели КЛО,ПЛО в.13пласт.
0020033832	3553		Electrodes 12,24 KXX	Электроды измен. 12,24 КХХ
0020033833	3554		Gas collector	Коллектор газа
0020033834	3557		Term. modul KLO,PLO v.13-plast	Модуль концКЛО,ПЛО в.13пласт.
0020033835	3558	2533	Matrix 1/2" low	Гайка 1/2" низная
0020033836	3559		Matrix 3/8" low	Гайка 3/8" низная
0020033837	3563		Panel 80E - plastic	Панель 80Е - пласт.
0020033838	3568		Plastic cable grommet	Переходник кабельный - пласт.
0020033839	3569		Connecting set 80E, 100E	Соед.комплект -80Е,100Е
0020033840	3573		Frame 257x97-EL,B100,NL-plast.	Рамка 257х97пласт.(ЭЛ,В100,НЛ)
0020033841	3574	2985	Plastic frame (LI) 330x97	Рамка 330х97 пласт.(Li)
0020033842	3575		Plastic frame (PL) 344x154	Рамка 344х154 пласт. (PL)
0020033843	3576		Reduction NL	Редукция НЛ
0020033844	3577		Exp. modul KLO,PLO v.13-plast.	Модуль расш.КЛО,ПЛО в.13пласт.
0020033846	3582	4148	Front cover of com.chamber 120	Камера сгорания 120СОР,СОО
0020033847	3583		Screwing of burner 45mm	Навинчивание горелки 45мм
0020033848	3585		Screwing 50 STR,STO	Навинчивание 50СТР,СТО
0020033849	3587		Semi-turbo body 30	Тело полутурба 30
0020033850	3590		Side seal 24	Изоляция боковой стор.24
0020033851	3592		Face seal 24	Изоляция торцев.стор.24
0020033852	3593	2394	Seal - VN cables	Изоляция перехода ВН-кабелей
0020033853	3599		Nipple 3/4"	Вставка 3/4"
0020033854	3600		Nipple 3/4" short	Вставка 3/4" короткая
0020033855	3601		Nipple of air vent	Вставка воздухоотдел.клапана
0020033856	3603		Exchanger 20 LI varnished	Теплообменник 20 Li - лак
0020033857	3604	2881	Exchanger 30 LI varnished	Теплообменник 30 Li - лак
0020033858	3605	2882,5450	Exchanger 21-24 varnished	Теплообменник 21-24 - лак
0020033859	3606		Ignitor	Зажигатель
0020033860	3611		Plug of hydroblock 1/8"	Пробка гидроблока 1/8"
0020033861	3612		Diffuser set 24 KTX	Комплект диффузора 24КТХ
0020033862	3062	3613	Top cover 80 KLR, KLO	Покр.т.верхнее 80КЛР,КЛО
0020033863	3614		Distributor set	Комплект распределителя
0020033864	3627		Insul.-upper cover 20Li v.13	Изоляция верх.покр.т.20Li в.13
0020033865	3630		Thermal reflector-II-20Lv.13	Рефлектор тепл.-II - 20Li в.13
0020033866	3657		Electric box for PLO, KLO v.13	Электророботка ПЛО,КЛО в.13
0020033867	3658		Operation panel KLO v.13	Панель управления КЛО в.13
0020033868	3660		Insulation of upper cover 30Li	Изоляция верхнего покр.т.30 Li
0020033869	3661		KERANAP 20PLO v.13-187x207	Керанап 20ПЛО в.13-187х207
0020033870	3662		KERANAP 30PLO v.13-272x207	Керанап 30ПЛО в.13-272х207
0020033871	3663		Tube Cu burner LI v.13-210mm	Трубка мед.горел.ЛI в.13 210мм
0020033872	3664		Harness KLO v.13	Проводник-пакет КЛО в.13
0020033873	3665		Harness PLO v.13	Проводник-пакет ПЛО в.13
0020033874	3666		Screwing 1/2" modified	Навинчивание 1/2" измененное
0020033875	3669		Wire - M005	Проводник M005
0020033876	2703	3674	Smoke hat insul. 50 KLO,PLO	Изол.прерыват.тяги 50 КЛО,ПЛО
0020033877	3675	1990	Heat exchanger 5 elements	Теп-к пр.сгор-вода 5-звеньевой

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033878	3677		Thermostat holder for Li 30,50	Зажим термостата Li30,50
0020033879	3696	1781	Flame tube	Трубка пламени
0020033880	3697		Reduction-saf.valve G1/2"-3/4"	Редукция клапана G1/2" - 3/4"
0020033881	3698		Flue gas outlet 12 T	Выход прод.сгорания 12Т
0020033882	3700		Flue gas outlet 24 T IN.	Выход прод.сгорания 24Т IN
0020033883	3713		Comb. chamber GB 28kW	Камера сгорания PL 28kW
0020033884	3714		Bearing frame PL 28kW	Опорная рама газ.-28кВт
0020033885	3715		Insulation SK 204x340	Изоляция Керанап 206x340
0020033886	3716		Insulation SK 150x184	Изоляция Керанап 153x184
0020033887	3717		Insulation SK 204x360	Изоляция Керанап 206x360
0020033888	3718		Chamber - turbo GB 28kW	Chamber - turbo GB 28kW
0020033889	3719		Fan well PL 28kW	Зонд вентилятора газ.кот.28кВт
0020033890	3720		Tube exchanger-pump PL 28kW	Трубка теплооб.-насос 28кВт
0020033891	3721		Fan holder PL 28kW	Держат.вентилятора 28кВт
0020033892	3722		Fan outlet PL 28kW	Выход вентилятора 28кВт
0020033893	3725		Front cover TURBO PL 28kW	Покр.т.переднее турбо 28кВт
0020033894	3726		Tube 3-way valve-exch. GB 28kW	Трубка 3-ход.кл.-теплооб.28кВт
0020033895	3727		Wire Q171 electrodes	проводник Q171-электроды
0020033896	3729		Gas tube PL 28kW	Трубка газовая - 28кВт
0020033897	3730		Tube - gas connection 80,100E	Трубка-соед.газа 80,100E
0020033898	3732		Tube - DCW connection 80,100E	Труб.-соед.хол.сан.вод.80,100E
0020033899	3733		Tube-CHW, HHW connect. 80,100E	Трубка-соед.хол.в.,ГВС-80,100E
0020033900	3734		Tube - DHW connection 80,100E	Трубка-соед.ГВС -80,100E
0020033901	3737		Wire - M013	Проводник M013
0020033902	3738	1616	Wire - N085	Проводник N085
0020033903	3739		Bearing frame el. boiler	Рама опорная элек.котла
0020033904	3740		El.box grommet	Переходник эл.коробки
0020033905	3741		Wire Q027 VJ	Проводник Q027 VJ
0020033906	3742		Wire - N121 KJ	Проводник N121 KJ
0020033907	3744		Tube HHW - LI v.13	Трубка ГВС - в.13
0020033908	3745		Tube CHW - LI v.13	Трубка хол.сан.воды - в.13
0020033909	3747		Operation panel 80KLO-II	Панель управления 80КЛО - II
0020033910	3752		Hinges L+R-front cover LI v.13	Навеска пер.покрытия Л+П
0020033911	3755		Blind flange PLO v.13	Заглушка панели PLO в.13
0020033912	3770		Label 80E	Этикетка 80E
0020033913	3857		Plastic cover KLO v.13 trans.	Дверца прозрачн. KLO в.13
0020033914	3862		Burner insulation 20KLO v.13	Изоляция горелки 20KLO в.13
0020033915	3863		Burner insulation 30KLO v.13	Изоляция горелки 30KLO в.13
0020033916	3865		Burner holder for 40KLO v.13	Держатель горелки 40КЛО в.13
0020033917	3866		Exchanger insulation 40 LI v13	Изоляция теплообменник.40 в.13
0020033918	3867		KERENAP 40LI v.13-357x207	Керанап 40 в.13-357x207
0020033919	3870		Insulation cover LI v.13	Покрытие изоляции 40Li в.13
0020033920	3873	1766	Smoke hat 40 Li v.13	Прерыватель тяги 40Li в.13
0020033921	3877		Limiting pin	Кольшек ограничительный
0020033922	3878		Thermal reflektor 40 Li v.13	Рефлектор теплов.40 Li в.13
0020033923	3880	1767	Smoke hat 50 Li v.13	Прерыватель тяги 50 Li в.13
0020033924	3882		Front cover 50 Li v.13	Покрытие переднее 50 Li в.13
0020033925	3884		Insulation cover 50 Li v.13	Покрытие изоляции 50Li в.13
0020033926	3887		Exchanger insulation 50LI v.13	Изоляция теплообменник.50 в.13
0020033927	3888		Therm. reflector 50 Li v.13	Рефлектор теплов.50 Li в.13
0020033928	3889		KERENAP 50 LI v.13 442x207	Керанап 50 в.13-442x207
0020033929	3892		Insul.-upper cover 50 LI	Изоляция верхнего покр.т.50 Li
0020033930	3894		KERENAP 40PLO v.13 357x207	Керанап 40ПЛО в.13-357x207
0020033931	3895		KERENAP 50PLO v.13 442x207	Керанап 50ПЛО в.13-442x207
0020033932	3898	2424	O'ring AFM 34 18x10x2	Кружок изоляц. АФМ 34 18x10x2
0020033933	3903		Burner insulation 20PLO v.13	Изоляция горелки 20PLO в.13
0020033934	3904		Burner insulation 30PLO v.13	Изоляция горелки 30PLO в.13
0020033935	3907		Tube-exch.-hydrobl.24KXO v.13	Труб.теплооб.-гидроб.24КХО в.13
0020033936	3909		Plug 1/4"	Пробка 1/4"
0020033937	3912		Block without DHW-SO8-outlet	Блок без ГВС - SO8 - выход
0020033938	3913		By-pass tube - SO8	Трубка бай-пасса SO8
0020033939	3914		Oil pipe	Трубка для жид.топл.
0020033940	3920		Flat ring 17x13x1,5 Cu-flat	Диск 17x13x1,5 Cu-плоский
0020033941	3928		Exch. element marginal "L"-G1	Звено тепл-ка крайнее "L"-G1
0020033942	3929		Exch. element marginal "R"-G1	Звено тепл-ка крайнее "P"-G1
0020033943	3930		Exch. element middle "M"-G1	Звено тепл-ка среднее "S"-G1
0020033944	3931		C-I elements connect. 47x36-G1	Соед.чугунных звеньев 47x36-G1
0020033945	3936		Auto ign. control SLV 10-33	Электрод зажигательный SLV 10-33
0020033946	3951		Seal	Прокладка для бойлера 200 л
0020033947	3953		Anode B150S	Анод B150S
0020033948	3954		Lower cover-plastic	Покр.т. ниж.-пласт.
0020033949	3957		Flange of boiler	Фланец для бойлера
0020033950	3958		Seal	Прокладка
0020033952	3971		Wiring-set 40-60 PLO v.13	Проводник-пучок 40-60 PLO в..13
0020033953	3972		Wiring-set 40-60 KLO v.13	Проводник-пучок 40-60 KLO в..13
0020033954	3973		Wiring-ser 30-60 KLOK v.13	Проводник-пучок 30-60 KLOK в..13

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020033955	3976		Injector 2,45mm M12x1	Форсунка горелки 2,45мм M12x1
0020033956	3977		Ignition electrode ZE 627-set	Электрод зажигания.ZE 627 - комплект
0020033957	3978		Ionisation electrode IS...	Электрод ионизационный IS 011
0020033958	3983		Exchanger-water tank 80l	Теплообменник - бак 80л
0020033959	3986	3293	Comb. exch.-water 3 el.	Теп-к пр.сгор-вода 3-звеньевой
0020033960	3987	3868	Comb. exch.-water 5 el.	Теп-к пр.сгор-вода 5-звеньевой
0020033961	3988	3881	Comb. exch.-water 6 el.	Теп-к пр.сгор-вода 6-звеньевой
0020033962	3997		Safety therm. bim. 105C-2455RM	Термос. бим. аварийн.105C-2455RM
0020033963	4009	3921	Insulation of burner 40KLOK13	Изоляция горелки 40KLOK13
0020033964	4011		Thermal reflector 40KLOK13	Рефлектор теплов. 40KLOK13
0020033965	4013		Burner holder 50KLOK13	Держатель горелки 50KLOK13
0020033966	4014	3922	Burner insulation 50KLOK13	Изоляция горелки 50KLOK13
0020033967	4016		Thermal reflector 50KLOK13	Рефлектор теплов. 50KLOK13
0020033968	4018		Burner holder 60KLOK13	Держатель горелки 60KLOK13
0020033969	4019		Burner insulation 60KLOK13	Изоляция горелки 60KLOK13
0020033970	4023		Smoke hat 60KLOK13	Прерыватель тяги 60KLOK13
0020033971	4028		Therm. reflector-back 60KLOK13	Рефлектор задний 60KLOK13
0020033972	4030		Exchanger insulation 60KLOK13	Изоляция теплообменник.60KLO13
0020033973	4040		Frame of boiler -L KLZ v.13	Рама бойлера-L KLZ в.13
0020033974	4041		Frame of boiler -R KLZ v.13	Рама бойлера-R KLZ в.13
0020033975	4045		Gas tube-600mm KLZ100K13	Трубка газовая - 600мм KLZ100K13
0020033976	4046		Tube-input SVV KLZ v.13	Трубка -вход SW KLZ в.13
0020033977	4047		Tube-output TVV KLZ v.13	Трубка - выход TW KLZ в.13
0020033978	4048		Tube output VV KLZ v. 13	Трубка - выход W бой.KLZ в.13
0020033979	4049		Exp. vessel tube KLZ v. 13	Трубка расш.бака KLZ в.13
0020033980	4050		Tube input VV KLZ v.13	Труб.-вход W бой. KLZ в.13
0020033981	4051		Collector KLZ v.13	Коллектор KLZ в.13
0020033982	4060		Door cover KLOK v.13	Дверца KLOK в.13
0020033983	4061		Control panel KLOK v.13	Плато управления KLOK в.13
0020033984	4062		Term. modul KLOK v.13	Модуль конц. KLOK в.13
0020033985	4063		Exp. modul KLOK v.13	Модуль расш. KLOK в.13
0020033986	4065		Blind flange switch OFF KLOK13	Заглушка вык.KLOK в.13
0020033987	4068		Injector 2,5mm M10x1	Форсунка горелки 2,5мм M10x1
0020033988	4072		Manometer 6 bar Ax. connection	Манометр 6 бар аксиал.соедин.
0020033989	4074		Thermometer-no logo- 2M	Термометр-без лог-2М
0020033990	4078		Plug 3/8"	Пробка 3/8"
0020033991	4079		Control panel KLZ100K13	Плато управления KLZ100K13
0020033992	4080		Harness KLOZ100K13	Проводник-пучок KLOZ100K13
0020033993	4087		O'ring 16x12x1xCu flat	Диск 16x12x1 Cu-плоский
0020033994	4088		Pilot burner PLO 440.0261.14	Горелка пилот. PLO 440.0261.14
0020033995	4091		Wire - VNO26	Проводник VN026
0020033996	4092		Wire - VO261	Проводник V0261
0020033997	4099		Outlet tube	Трубка - выход
0020033998	4104		Print. circ. board KLZxxK-v1.1	Плато печатн. монтажа KLZxxK-в1.1
0020033999	4107		Smoke hat cover-50KLO,PLO	Покр.прерыв.тяги-50KLO,PLO
0020034000	4108		Injector 1,55mm PB	Форсунка горелки 1,55мм PB
0020034001	4114		Fan orb	Колесо вентилят.
0020034002	4115		Burner holder 20 KLZ	Держатель горелки 20KLZ
0020034003	4117		Burner holder 40 KLZ	Держатель горелки 40KLZ
0020034004	4118		Flue gas outlet - clench	Выход прод.сгорания - заклепочный
0020034005	4122		Fan holder	Держатель вентилятора
0020034006	4123		O'ring into the fan D41	Диск для вентилятора D41
0020034007	4127		Combustion chamber cover 30	Покрытие камеры горения 30
0020034008	4128		Label "SD"	Наклейка "SD"
0020034009	4129		Safety valve SS/F 3/4"	Предохр.клап. SS/F 3/4"
0020034010	4130		Wire -M062	Проводник M062
0020034011	4134		Harness for KLZ	Проводник-пучок для KLZ
0020034012	4136	3985	Coil to SIT 830/836 TANDEM	Катушка для SIT 830/836 TANDEM
0020034013	4145		Control panel-NO for 120SOO	Плато управления-NO для 120SOO
0020034014	4150		Printer circuit board 120SOR	Плато площад.соед.для 120 COP
0020034015	4151		Printed circuit board 120SOO-2	Плато площад.соед.для 120 COO
0020034016	4152		Hose arm. 1/2"-3/8"-0,3m	Шланг брониров.1/2"-3/8"-0,3м
0020034017	4162		Label EQKVITHERM	Наклейка EKVITHERM
0020034018	4163		Burner insulation LI 20	Изоляция горелки LI 20
0020034019	4164		Burner insulation LI 30	Изоляция горелки LI 30
0020034020	4171		Switch	Выключатель
0020034021	4172		Glim lamp green	Лампочка зеленая
0020034022	4180		Temp. sensor S010075 outside	Датчик темп.С010075-внешний
0020034023	4183		Wire -M064	Проводник M064
0020034024	4195		Wire-M068	Проводник-M068
0020034025	4197		Hydroblock nipple 3/8"	Ниппель гидроблока 3/8"
0020034026	4198		Burner insulation 20KLZ	Изоляция горелки 20 KLZ
0020034027	4199		Burner insulation 30KLZ	Изоляция горелки 30 KLZ
0020034028	4200		T part outlet	T-переходник выпускной
0020034029	4206		Control panel KLZ v. 13	Плато управления KLZ в.13
0020034030	4207		Burner holder 40 KLZ	Держатель горелки 40KLZ

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020034031	4208		Pin with Thread M10x580-7el.	Стяжной винт с рез.М10х580-звен
0020034032	4214		Collector	Коллектор
0020034033	4216		Burner holder-III 20KLO v.13	Держатель горелки - III 20KLO в.13
0020034034	4217		Burner holder-III 30KLO v.13	Держатель горелки - III 30KLO в.13
0020034035	4218		Burner holder-III 20PLO v.13	Держатель горелки - III 20PLO в.13
0020034036	4219		Burner holder-III 30PLO v.13	Держатель горелки - III 30PLO в.13
0020034037	4230		Wire - MO72	Проводник M072
0020034038	4231		Wire set 40, 50 KLOH	Проводник-пучок 40,50 KLOH
0020034039	4234		Front cover	Покрытие переднее
0020034040	4235		Back cover 30	Покрытие заднее 30
0020034041	4236		Back cover 40	Покрытие заднее 40
0020034042	4237		Top cover 30	Покрытие верхнее 30
0020034043	4238		Top cover 40	Покрытие верхнее 40
0020034044	4239		Insulation cover	Покрытие изоляции
0020034045	4240		Beam - el. block	Опора элек.блока
0020034046	4242		Ex. vessel holder-down	Держат.расшир.бака ниж.
0020034047	4246		Pump - tube CHW	Трубка SW насос
0020034048	4248		Pump - exchanger tube	Трубка насос-теплообменник
0020034049	4249		Ex. vessel tube	Трубка расш.бака
0020034050	4251		HDW tube	Трубка ГВС
0020034051	4253		Outlet tube	Трубка выпускная
0020034052	4254		Burner holder 40 PLO	Держатель горелки 40 PLO
0020034053	4255		Burner holder 50 PLO	Держатель горелки 50 PLO
0020034054	4256		Burner insulation 40 PLo	Изоляция горелки 40 PLO
0020034055	4257		Burner insulation 50 PLO	Изоляция горелки 50 PLO
0020034056	4260		Burner Injector 1,50mm PB	Форсунка горелки 1,50мм PB
0020034057	4261		Injector 3mm	Форсунка горелки 3мм
0020034058	4262		Burner BENTONE-BG 200 gas	Надувная горелка BG 200-газ
0020034059	4263		Burner BENTONE-BG 300 gas	Надувная горелка BG 300-газ
0020034060	4264		Burner BENTONE-B 20 boiler oil	Надувная горелка B20-жидкое топливо
0020034061	4265		Burner BENTONE-B 30 boiler oil	Надувная горелка B30-жидкое топливо
0020034062	4270		Injector PB 0,73 SD	Форсунка для PB 0,73 SD
0020034063	4274		Inlet tube 23 PK	Трубка -вход 23ПК
0020034064	4276		Inlet tube 45 PK	Трубка - вход 45ПК
0020034065	4287		Plug 3/4"	Пробка 3/4"
0020034066	4288		Flame cover - II	Покрытие пламя-II
0020034067	4293		Exchanger comb.-water B20-5el	Теп-к пр.сгор-вода-B20 5-звеньевой
0020034068	4303		Burner holder 40KLOH	Держатель горелки 40KLOH
0020034069	4304		Burner holder 50KLOH	Держатель горелки 50KLOH
0020034070	4305		Desc. of therm. board H	Описание клеммника H
0020034071	4306		Harness PLOH	Проводник-пучок PLOH
0020034072	4307		Harness 20,30 KLOH	Проводник-пучок 20,30 KLOH
0020034073	4316		Pit to boiler 45L	Муфта для бойлера 45L
0020034074	4317		Conector SIT 843	Коннектор для мод. SIT 843
0020034075	4326		Sticker KLZH	Наклейка KLZH
0020034076	4348		Base to exchanger B100M	Подставка теплообменника B100M
0020034077	4349		Bonnet B100M	Капот B100M
0020034078	4350		Top cover B100M	Покрытие верхнее B100M
0020034079	4351		Back cover B100M	Покрытие заднее B100M
0020034080	4356		Beam - el. panel B100M	Опора елек. панели B100M
0020034081	4357		Bonnet holder B100M	Зажим капоты B100M
0020034082	4359		Tube SUV-B100M	Трубка ХВС - B100M
0020034083	4360		Tube TUV-B100M	Трубка ГВС - B100M
0020034084	4361		Tube UV-B100M	Трубка W-B100M
0020034085	4365		Wire set PLO	Проводник-пучок PLO
0020034086	4367		Blind flange 3/8"	Заглушка 3/8"
0020034087	4370		El. box grommet - divided	Ввод эл.каробки
0020034088	4371		Pump clip	Зажим насоса
0020034089	4372		El. panel - back J	Электрический панель задний J
0020034090	4373		El. panel J	Электрический панель
0020034091	4374		El. panel filling J	Втулка эл.панеля
0020034092	4375		El. panel foil J	Фольга эл.панеля
0020034093	4379		Harness KOV	Проводник комплект B2
0020034094	4381		Fan sealing J	Прокладка вентилятора
0020034095	4382		Turbo - chamber base J	Основание турбокамеры J
0020034096	4383		Front cover turbo J	Покрытие переднее турбо J
0020034097	4384		Side cover - R J	Покрыт.боковое прав. J
0020034098	4385		Side cover - L J	Покрыт.боковое лев. J
0020034099	4387		Exch. tube output J	Трубка теплооб.-выход
0020034100	4388		Exch. tube input J	Трубка теплооб.-вход
0020034101	4389		Combustion conductor J	Прод.сгорания собиратель J
0020034102	4396		Gas tube J	Трубка газовая J
0020034103	4397		Ign. electrode ZE 634	Зажигат.электрод ZE 634
0020034104	4398		Hose arm. 3/8"-3/8"-elbow 30cm	Шланг брониров. 3/8"-3/8"кол.-0,3м
0020034105	4401		By-pass tube KXV15	Трубка бай-пасса-KXV15
0020034106	4405		Reflex foil -II	Фольга рефлексная - II

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020034107	4407		Grommet I 334 12x38	Переходник I 334 д.12x38
0020034108	4409		Base J	Основание J
0020034109	4418		Front casing 20LI v.13	Рама перед.20LI в.13
0020034110	4419		Back casing 20LI v.13	Рама задн.20LI в.13
0020034111	4420		Front casing 30LI v.13	Рама перед.30LI в.13
0020034112	4421		Back casing 30LI v.13	Рама задн.30LI в.13
0020034113	4425		Burner 13 401.0895.02	Горелка 13-рукав.401.0895.02
0020034114	4449	4850	O-ring 14x9,5x2,5	Окружок O 14x9.5x2.5
0020034115	4450		Boiler beam KLZ 45	Опора бака KLZ 45
0020034116	4451		Pump - pump tube KLZ45	Трубка насос KLZ45
0020034117	4452		HHW tube KLZ 45	Трубка TVV KLZ 45
0020034118	4453		Outlet tube KLZ 45	Трубка -выход KLZ 45
0020034119	4454		El. panel catch J	Зажим эл.панеля
0020034120	4457		Pump clip	Скрепка насоса
0020034121	4458		Pump nipple	Вставка насоса
0020034122	4459		Pressure sensor clip	Скрепка датчика давления
0020034123	4460		Pressure sensor reduction	Редукция датчика давления
0020034124	4461		Combustion chsm. cover front J	Покрытие камеры горения-переднее J
0020034125	4462		Combustion chamber base J	Основание сгор.камеры J
0020034126	4465		Bal valve 3/8"-1/2"	Шаровой клап. 3/8"-1/2"
0020034127	4466		Hose arm. 1/2"Mx1/2"FC-0,25m	Шланг брониров.1/2"Mx1/2"FC-0,25м
0020034128	4467		Hose arm. 1/2"Fx1/2"FC-0,3m	Шланг брониров. 1/2"Fx1/2"FC-0,3м
0020034129	4468	4980	Hose arm. 3/4"Fx3/4"FC-0,3m	Шланг брониров. 3/4"Fx3/4"FC-0,3м
0020034130	4473		Ign. electrode ZE 636	Зажигат.электрод ZE 636
0020034131	4474		Ion. electrode IS 076	Электрод ионизационный IS 076
0020034132	4478		Back cover 40	Покрытие заднее 40
0020034133	4479		Pump - tube outlet HDW	Трубка выход насос - ГОВ
0020034134	4480		Exp. vessel tube	Трубка расшир. Бака
0020034135	4481		HDW tube outlet	Трубка ГВС выход
0020034136	4482		HW tube outlet	Трубка ОВ выход
0020034137	4483		HDW tube inlet	Трубка ГВС вход
0020034138	4484		HW tube inlet	Трубка ОВ вход
0020034139	4485		Gas tube	Трубка газовая
0020034140	4486		Comb. conductor	Прод.сгорания собиратель
0020034141	4487		Com. chamber cover-front	Покрытие камеры горения-переднее
0020034142	4488		Comb. chamber base	Основание сгор.камеры
0020034143	4489		turbochamber base	Основание турбокамеры
0020034144	4490		Shield J	Диафрагма J
0020034145	4491		Thermofuse clip	Зажим термопредохранителя
0020034146	4510		Ball valve 3/4" gas	Шаровой клап. 3/4"угл.-газ
0020034147	4511		Backup tube	Трубка перепада
0020034148	4512		Gas tube	Трубка газовая
0020034149	4518		Hose arm. TVV-M1"FC3/4"	Шланг брониров. ГОВ-M1"-FC3/4"
0020034150	4533		Connecting tube A - JAGUAR	Трубка - присоед.А-JAGUAR
0020034151	4534		Connecting tube B - JAGUAR	Трубка - присоед.В-JAGUAR
0020034152	4536		Wire Q 211	Проводник Q 211
0020034153	4537		Wire Q 233	Проводник Q233
0020034154	4538		Wire Q 234	Проводник Q 234
0020034155	4539	4705	Wire Q167	Проводник Q167
0020034156	4540		El. panel foil - PC	Фольги эл.панеля-PC
0020034157	4543		T-part outlet	T-переходник выпускной
0020034158	4545		Desc. of ther. board KLZ v.13R	Описание клеммника KLZ в.13-R
0020034159	4547		Microswitch 5.001.00102.0	Микрозамыкатель 5.001.00102.0
0020034160	4550		Side cover R	Покрыт.боковое прав.
0020034161	4551		Side cover L	Покрыт.боковое лев.
0020034162	4569		Label-diagram 24KTV15	Наклейка - схема 24 KOV15
0020034163	4570		Side holder	Держатель щек
0020034164	4571		El. panel reflector	Рефлектор элек. панеля
0020034165	4572		Desc. of therm board PAN.JAG.	Описание клеммника PANTHER, JAGUAR
0020034166	4573		Distr. matrix OV	Гайка распредел. ОВ
0020034167	4574		Distributor OV	Распределитель ОВ
0020034168	4575		By-pass matrix	Гайка бай-пасса
0020034169	4576		Arbor conductor	Управление вала
0020034170	4577		Distributor DHW	Распределитель ГВС
0020034171	4578		Distrb. matrix DHW	Гайка распредел. ГВС
0020034172	4580		Flow sensor	Датчик протока
0020034173	4581		Press disc DHW	Диск нажимной ГВС
0020034174	4582		Press disc-sensor	Диск нажимной датчика
0020034175	4583		Overflow membrane	Мембрана разхода
0020034176	4584		Split spring DHW	Пружина распредел. ГВС
0020034177	4585		Pad AL	Подкладка AL
0020034178	4587		"O" ring con. spindle	Кружок " O "
0020034179	4588		O'ring	Кружок " O "
0020034180	4589		O'ring	Кружок " O "
0020034181	4591	4427	Let cnob	Кнопка допуст.
0020034182	4592		Outlet for pump	Выход для насоса

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020034183	4593		Outlet for exp. ves.	Выход на расширительный бак
0020034184	4594		Screw of by-pass	Гайка бай-пасса
0020034185	4595		Filter DHW	Фильтр ГВС
0020034186	4596		Screw M5x13	Винт М5х13
0020034187	4597		Contr. Clip	Зажим упра. ГВС
0020034188	4598		"O" ring filt. DHW	Кружок "О" фильтр ТУВ
0020034189	4599		"O" ring pump out.	Кружок "О"
0020034190	4600		"O" ring exp. out.	Диск "О" выход.экс.
0020034192	4672		By-pass connection	Соед. бай-пасса
0020034193	4675		Front base 40 B	Рама перед. 40 В
0020034194	4676		Back base 40 B	Рама задн. 40 В
0020034626	4677		Front base 50 B	Рама перед. 50 В
0020034627	4678		Back base 50 B	Рама задн. 50 В
0020034628	4688		Burner - tube 103.2571.00	Горелка-труб.103.2571.00
0020034629	4689		Harness BTV	Проводник-пучок БТВ
0020034630	4697		Comb. chamber strip BXV	Планка камеры горения ВХВ
0020034631	4703		Wire-set KTVJ	Проводник-пучок КТВЖ
0020034632	4710	2005	Exch. comb.-water -4el.	Теплообменник 4 звен.
0020034633	4713		Doors JT	Дверь JT
0020034634	4714		El. panel foil-80 EC	Фольга эл.панеля-80 ЕС
0020034635	4715		El. panel foil-80 E	Фольга эл.панеля
0020034636	4718		Gas tube TC	Трубка газовая ТС
0020034637	4719		Door holder JT	Зажим дверь JT
0020034638	4720		El. panel filling TC	Втулка эл.панеля ТС
0020034639	4721		Harness 80EC	Проводник-пучок 80ЕС
0020034640	4725		Hydroblock-inlet 100,80EC	Блок - ввход 100,80ЕС
0020034641	4731		Therm.-bim. non-reverse 120°C	Термостат бим. обратимый 120°C
0020034642	4734		Beam - hydroblock 100EC	Опора гидроблока 100ЕС
0020034643	4736		Exch. tube inlet 100EC	Труб.теплооб.вход 100ЕС
0020034644	4739		Exch. tube outlet 100EC	Труб.теплооб.-вых. 100ЕС
0020034645	4740		Gas tube 100EC	Трубка газовая 100ЕС
0020034646	4741		Front cover - turbo 100EC	Покрытие переднее-турбо 100ЕС
0020034647	4743		Inlet tube DHW	Трубка допуст. ГВС
0020034648	4744		Inlet tube HW	Трубка допуст. ОВ
0020034649	4745		Harness 80E	Проводник-пучок 80Е
0020034650	4746		Connecting set - COMFORT	Соед.комплект-КОМFORT
0020034651	4751		Inhibitor	Замедлитель
0020034652	4798		Pump AS 47 C	Насос AS 47 С
0020034653	4805		Scheme with manual J	Табличка инструкцией J
0020034654	4814		Seal. tape self-stick 3x218x15	Лента прокл. самоклеивающая 5x15x218
0020034655	4815		Seal. tape self-stick 3x488x15	Лента прокл. самоклеивающая 5x15x488
0020034656	4816		Sea. tape self-stick 10x340x15	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x340
0020034657	4817		Sea. tape self-stick 10x522x15	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x522
0020034658	4826		ACI Safety	Защита АСІ
0020034659	4827		ACI Safety	Защита АСІ
0020034660	4838	2206	Inlet tube HV 80	Трубка вход ОВ 80
0020034661	4839	2207	Tube outlet 80 KLO, KLR	Трубка выход 80 KLO KLR
0020034662	4848		Insulation SK 266x217	Изоляция SK 266x217
0020034663	4849		Insulation SK 286x217	Изоляция SK 286x217
0020034664	4852		EL. PANEL FOIL BXV	Фольги эл.панеля-ВХВ
0020034665	4856		Biherm. base	Основание битермичес.
0020034666	4860		Turbo - chamber 100EC	Турбокамера 100ЕС
0020034667	4861		Com. cham. cover - front 100EC	Покрытие камеры горения-перед.100ЕС
0020034668	4865		Wire Z 038	Проводник Z 038
0020034669	4941		CAST ELEMENT CONNECTION NL	Соед.чугунных звеньев NL - D 56
0020034670	4942		REAR ELEMENT B20	Звено тепл-ка заднее NL - B20
0020034671	4943		EXCHANGER ELEMENT MIDDLE NL B20	Звено тепл-ка среднее NL - B20
0020034672	4944		EXCHANGER ELEMENT NL-B20	Звено тепл-ка переднее NL - B20
0020034673	4947		BALL VALVE 3/4" GAS	Клапан шаровой 3/4" газ
0020034674	4956		SELF ADH.SEAL TAPE 3X540X15	Лента прокл. самоклеивающая 3x15x540
0020034675	4964		EXCH. TUBE -OUTLET J-24KXO	Труб.теплооб.-выход J-24 KXO
0020034676	4966		BLOCK 24KXO15-inlet	Блок 24KXO15 ввход
0020034677	4968		Distance frame 80E,EC	Рама ограничительная 80Е,ЕС
0020034678	4969		EX. ELEMENT B40 - front	Звено тепл-ка переднее B40
0020034679	4970		EX. ELEMENT B40- middle	Звено тепл-ка среднее B40
0020034680	4971		EX. ELEMENT B40 - back	Звено тепл-ка заднее B40
0020034681	4972		CAST ELEMENT CONNECTION B40	Соед.чугунных звеньев B40
0020034682	4973	0020036251	CASING 18NL	Облицовка 18NL
0020034683	4975	0020036253	CASING 35NL	Облицовка 35NL
0020034684	4976	0020036254	CASING 50NL	Облицовка 50NL
0020034685	4985		Combustion chamber base E	Основание сгор.камеры E
0020034686	4987		FRONT COVER TURBO E	Покрытие переднее-турбо E
0020034687	4989		SIDE COVER-P E	Покрыт.боковое прав. E
0020034688	4990		Harness 24KTO15	Проводник-пучок 24KTO15
0020034689	4991		Harness 24KOO15	Проводник-пучок 24KOO15
0020034690	4994		Operation panel strip	Планка плата управления

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020034691	4995		Self adhes. seal tape 15X218X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x218
0020034692	4996		Self adhes. seal tape 15X488X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x488
0020034693	4998		Wire gripping 057656	Зажим кабелов 057656
0020034694	5002		TUBE DHW-inlet	Трубка ГВС Е-вход
0020034695	5003		TUBE DHW-outlet	Трубка ГВС Е-выход
0020034696	5004		GAS TUBE E	Трубка газовая Е
0020034697	5005		Gasket with glass	Прокладка с застеклением
0020034698	5018		T-PART BOILER CONNECTION	Т-переходник - присоед.бойлера
0020034699	5029		Combustion chamber cover-front	Покрытие камеры горения-перед. Е
0020034700	5030		Insulation SK 242x290	Изоляция SK 242x290
0020034701	5032		SHIELD D43	Диафрагма D 43
0020034702	5033		Flue collector-E	Прод.сгорания собиратель Е
0020034703	5034		Delimitation stick - short	Кольшек ограничительный - короткий
0020034704	5037		WIRE - INTERFACE	Проводник - интерфейс
0020034705	5038		Wire net-inlet	Проводник - сеть.подбор
0020034706	5044		HYDROBLOK PLATE 28KTV JAGUAR	Опора гидроблока 28KTV Jaguar
0020034707	5045		TURBO CHAMBER 28KTV JAGUAR	Турбокамера 28KTV Jaguar
0020034708	5046		FLUE COLLECTOR 28KTV JAGUAR	Прод.сгорания 28KTV Jaguar
0020034709	5050		Harness 23BOVE	Проводник-пучок 23BOVE
0020034710	5052		GAS TUBE 28KTV JAGUAR	Трубка газовая 28KTV Jaguar
0020034711	5053		IGNITIER ZI62/12	Зажигательное устройство ZI62/12
0020034712	5054		CASING 110NLB	Облицовка 110NLB
0020034713	5057		LABEL "RENOVA" - H	Наклейка "RENOVA"-H
0020034714	5059		BY-PASS VALVE 3/4"	Клапан бай-пасса 3/4"
0020034715	5063		WIRE	Проводник-пучок 50SOO-12
0020034716	5069		DISPLAY BOARD LINEA	Плата управления LINEA
0020034717	5070		WIRE Q 242	Проводник - Q242 электроды
0020034718	5091		HYDROBLOCK IWC-SD	Гидроблок IWC-SD
0020034719	5092		RING "O" 3,6XD19,8	Кружок "O" 3,6XD19,8
0020034720	5093		TUBE CLIP TUV E	Скрепя трубки ГВС Е
0020034721	5094		RING "O"3,6D13	Кружок "O" 3,6D13
0020034722	5095		TUBE CLIP E	Скрепя трубки эксп. Е
0020034723	5096		TUBE SEAL EXP. E	Прокладка трубы Е 2.4xD9,6
0020034724	5097		Operation board string	Шнур плата управления
0020034725	5101		Gas valve clip SD	Скрепя газового клапана SD
0020034726	5102		Ignition electrode	Электрод зажигательный
0020034727	5103		Ionisation electrode	Электрод ионизационный
0020034728	5104		EI.box	Электрокоробка
0020034729	5105		EL.BOX COVER	Покрытие электрокоробки
0020034730	5107		OPERATION PANEL	Плата управления
0020034731	5113		LINEA DOOR	Дверь LINEA
0020034732	5117		EL.PANEL FILLING LINEA	Втулка эл.панеля LINEA
0020034733	5121		Harness LINEA CSI	Проводник-пучок LINEA CSI
0020034734	5125		Harness LINEA I.	Проводник-пучок LINEA I.
0020034735	5127		CONNECTION TUBE LINEA 23 - GAS	Трубка газовая соед. LINEA 23
0020034736	5137		REDUCTION 131/126	Редукция 131/126
0020034737	5141		COUPLING 3/4"	Соединитель 3/4"
0020034738	5142		Thermoreflector E	Рефлектор теплов. Е
0020034739	5155		WIRE Q243	Проводник Q243
0020034740	5168		THERMOBOX DIAGRAM 24BXVS	Описание клеммника 24BXVS
0020034741	5174		DIAGRAM LABEL 24BTVH	Наклейка - схема 24BTVH
0020034742	5186	4857	HON. AUTOMATIC REFLECTOR	Рефлектор автоматки HONEYWELL
0020034743	5191		FILLING LOOP-IT,PL	Петля допуст. - IT,PL
0020034744	5198		SMOKE HAT KOV	Прерыватель тяги KOV D-130мм
0020034745	5199		BEARING FRAME 28J	Рама опорная 28J
0020034746	5201		EXP. VESSEL BRACKET - SIDE 28J	Зажим расширительного бака-боковой 28J
0020034747	5202		EXP.VESSEL BRACKET BOTTOM 28J	Зажим расширительного бака-нижний 28J
0020034748	5207		CAST ELEMENT PART CONNECTION	Соед.чугунных звеньев NL 195/220
0020034749	5214		Case KLZ	Кожух KLZ
0020034750	5218		WIRE	Проводник-пространств.регулятор
0020034751	5219		HYDROBLOK IWC-DIN	Гидроблок IWC-DIN
0020034752	5221		SELF ADH.SEAL TAPE 15X570X10	Лента прокл. самоклеивающая 15x570x10
0020034753	5222		SELF ADH.SEAL TAPE 15X378X10	Лента прокл. самоклеивающая 15x378x10
0020034754	5237		Bolt 3-elements	Стяжной винт 3-звен.
0020034755	5254		OPERATION PANEL BOX	Коробка плата управ.
0020034756	5262		SAFETY THERMOSTAT 110°C	Термостат 110°C
0020034757	5265		THERMOMETER	Термометр
0020034758	5266		THERMOSTAT	Термостат
0020034759	5267		Thermostat setting knob	Кнопка термостата
0020034760	5268		RED DIODE	Лампочка красная
0020034761	5280		Thematek boiler reinforcement	Скрепя котла THEMATEK
0020034762	5281		FAN HOLDER E	Зажим вентилятора Е
0020034763	5282		Exchanger holder L	Опора теплообменника L
0020034764	5283		Exchanger holder R	Опора теплообменника Р
0020034765	5286		Insulation of com. cham. 270X215	Изоляция SK 270x215
0020034766	5287		Insulation of com.cham.167x189	Изоляция SK 167x189

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020034767	5299		GAS VALVE VK4105 G1195 B - UK	Газ.клаван VK4105 G1195 B - UK
0020034768	5306		Gas valve diaphragm 5,65	Диафрагма газового клапана 5,65
0020034769	5308		TUBE INLET - CHIMNEY	Трубка ОВ Е-вход дымоход
0020034770	5309		TUBE OUTLET CHIMNEY	Трубка ОВ Е-выход дымоход
0020034771	5313		DISTANCE FRAME EXP.TUBE - T	Шланг расш. рама теплооб. Т
0020034772	5322		PIN	Дорн закрепления
0020034773	5329		MANOSTAT HOLDER - HC	Держатель моностата-НС
0020034774	5338		Fan GR01050	Вентилятор GR01050
0020034775	5351		Side cover - L	Покрыт.боковое лев.
0020034786	5352		Side cover - R	Покрыт.боковое прав.
0020034787	5357		Bonnet	Капот
0020034788	5359		Tube A	Трубка А
0020034789	5360		Tube B	Трубка В
0020034790	5367		Tube HW	Трубка ГВ
0020034791	5372		Outlet of HW 20,30KLO, PLO	Выход гор.воды 20,30KLO,PLO
0020034792	5393		Connection set - 28KTVJ	Соед.комплект допуст.-28KTVJ
0020034793	5398		Tube CHW of conn.set - 28KTVJ	Трубка допуст. ХВС соед.комп.-28KTVJ
0020034794	5399		Tube HHW of conn.set - 28KTVJ	Трубка допуст. ГВС соед.комп.-28KTVJ
0020034795	5415		Hose arm. 3/4"FCx3/4"FC-0,2m	Шланг брониров.3/4"FCx3/4"FC-0,2м
0020034796	5417		Hose arm. 3/4"FCx3/4"FC-0,55m	Шланг брониров.3/4"FCx3/4"FC-0,55м
0020034797	5418		Hose arm. 3/4"FCx3/4"FC-0,8m	Шланг брониров.3/4"FCx3/4"FC-0,8м
0020034798	5419		Hose arm. 3/4"Fx3/4"-0,3m	Шланг брониров.3/4"Fx3/4"F-0,3м
0020034799	5420		Hose arm.3/4"Fx3/4"F-0,5m	Шланг брониров.3/4"Fx3/4"F-0,5м
0020034800	5422		Electrode ZE 636.1	Электрод ZE 636.1
0020034801	5423		Electrode ZE 636.2	Электрод ZE 636.2
0020034802	5424		Electrode IS 076-II	Электрод IS 076-II
0020034803	5428		Tube inlet HW	Трубка ОВ вход
0020034804	5429		Tube outlet HW	Трубка ОВ выход
0020034805	5430		Diode sleeve LD 500	Муфта ЛЕД диоды LD 500
0020034806	5431		Clamp VK3 10/10 - grey	Скрепка VK3 10/10 - серая
0020034807	5432		Clamp VK3 10/10 - blue	Скрепка VK3 10/10 - синяя
0020034808	5433		Clamp VK3 10/10 - grounding	Скрепка VK3 10/10 - заземлен.
0020034809	5434		Clamp VK3 2,5/5 - grey	Скрепка VK3 2,5/5 - серая
0020034810	5435		Clamp board finish-10mm grey	Плата скрепок концевая-10мм нейтрал.
0020034811	5436		Clamp board finish-5mm grey	Плата скрепок концевая-5мм нейтрал.
0020034812	5437		Describe label-5mm-white	Наклейка описательная-5мм-белая
0020034813	5440		Printed circuit panel strip	Планка печатн. монтажи
0020034814	5442		Panel strip DIN TS 35-020	Планка DIN TS 35-020
0020034815	5445		Electric panel	Электропанель
0020034816	5449		Tube-spillway	Трубка перепала
0020034817	5456		Exchanger el.boiler insulation	Изоляция теплооб.елект.котла
0020034818	5464		Plastic plug 18	Пробка пласт. 18
0020034819	5477		Tube DHW-inlet	Трубка ГВС вход
0020034820	5478		Tube DHW-outlet	Трубка ГВС выход
0020034821	5479		Gas tube	Трубка газовая
0020034822	5493		Control knob - D3	Кнопка - D3
0020034823	5496		wire E104	Проводник E104
0020034824	5498		wire E21-24K11	Проводник-пучок E21-24K11
0020034825	5503		wire E15-18K11	Проводник-пучок E15-18K11
0020034826	5504		wire E103	Проводник E103
0020034827	5506		wire E102	Проводник E102
0020034828	5508		Clip hydroblock Z	Скрепа гидроблока Z
0020034829	5509		O ring 45x5	Диск "O" 45x5
0020034830	5513		Screw M 5x40 DIN 912 IMBUS	Винт М 5x40 DIN 912 IMBUS
0020034831	5514		Exchanger of the el.boiler	Теплообменник элект.котла 15-18 кВт
0020034832	5515		Exchanger of the el.boiler	Теплообменник элект.котла 9-12 кВт
0020034833	5519	4147	Side cover of comb.chamber 120	Покрытие камеры горения-боковой 120
0020034834	5520	4149	Back cover of comb.chamber 120	Покрытие камеры горения-зад. 120
0020034835	5521		Bearing frame 23 E DIN	Рама опорная 23E DIN
0020034836	5523		Control board 24KOV EKO	Плато управления 24KOV EKO
0020034837	5525		Wire E105	Проводник E105
0020034838	5527		Wire-ignitioner UK	Проводник-Зажигатель UK
0020034840	5530		Ionisation electrode DIN	Электрод ионизационный DIN
0020034841	5531		Oper. panel-UK	Плато управления UK
0020034842	5535		Filling loop-UK	Петля допуст. - UK
0020034843	5541		Wire - M087	Проводник M087
0020034844	5544		Cover of control panel	Покрытие елек. панела
0020034845	5547		Back cover turbo chambre	Покрытие заднее турбокамери
0020034846	5550		Turbo chamber	Турбокамера
0020034847	5551		Poppet turbo	Скрепа турбо
0020034848	5552		Spur turbo	Подкос турбо
0020034849	5553		Front cover turbo	Покрытие переднее турбо
0020034850	5554		Exp. vessel braket 10S	Зажим расшир. 10S
0020034851	5556		Exp. vessel braket 10P	Зажим расшир. 10P
0020034852	5561		Turbo chamber bearer	Опора турбокамеры
0020034853	5562		Control panel 20 KKZ	Плато управления 20 KKZ

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020034854	5565		Tube Venturi SIT MIXER	Трубка VENTURI SIT MIXER
0020034855	5566		Fan AC RG 148/1200	Вентилятор AC RG 148/1200
0020034856	5567		Exchngr 24kW 3+1/2+2	Теплообменник 24kW 3+1/2+2
0020034857	5568		Flue gas outlet	Горловина газ. сгорания
0020034858	5569		Hose arm. 1/2"-1/2"	Шланг брониров.1/2"-1/2" гайка
0020034859	5570		Condensate trap	Сифон
0020034860	5573		Tube	Трубка допуст.
0020034861	5574		Tube DHW	Трубка ГВС
0020034862	5575		Tube CHW	Трубка ХВС
0020034863	5576		Tube exp.2L	Трубка расш.2L
0020034864	5577		Gas tube - I	Трубка газовая-I
0020034865	5578		Tube exchanger input	Трубка вход теплооб.
0020034866	5579		Tube exchanger output	Трубка выход теплооб.
0020034867	5580		Tube storage input	Трубка вход бака
0020034868	5581		Tube storage output	Трубка выход бака
0020034869	5582		Tube	Трубка для рециркуляции
0020034870	5589		Screwed by pump-h.bl.	Вставка насоса гид.блока
0020034871	5590		Injector 3/4"	Форсунка 3/4"
0020034872	5594		Rib of over flow pipe	Соединит. трубки парепада
0020034873	5597		Terminal board ARKZ 950/3	Клеммник ARKZ 950/3
0020034874	5606		Gas tube 2	Трубка газовая 2
0020034875	5607		T-bit	T-переходник
0020034876	5611		Burner 401.0929.02	Горелка 6-рукав.401.0929.02
0020034877	5615		Draft damper D130 BOV	Прерыватель тяги D130 BOV
0020034878	5621		Front cover 12	Покрытие переднее 12
0020034879	5622		Base of comb. cham. 12	Основание
0020034880	5625		Gas tube 12	Трубка газовая 12
0020034881	5626		Inlet tube CHW 12	Трубка ХОВ вход 12
0020034882	5627		Outlet tube HHW 12	Трубка ГОВ выход 12
0020034883	5631		Turbochamber base 12	Основание турбокамеры 12
0020034884	5632		Combustion conductor 12	Прод.сгорания собиратель 12
0020034885	5633		Front cover turbo 12	Покрытие переднее турбо 12
0020034886	5636		Cover 20,30TLO	Крышка 20,30TLO
0020034887	5637		Cover 40,50TLO	Крышка 40,50TLO
0020034888	5643		Shief D34 - 12kW	Диафрагма D34 - 12кВт
0020034889	5646		CASING 20,30TLO	Кожух 20,30TLO
0020034890	5649		Fan GR01285	Вентилятор GR01258
0020034891	5652		Join ring 15-079	Диск соединительный
0020034892	5653		Seal to join seal 25-011	Проклад. диска 25-011
0020034893	5666		Wire Q-253 electrodes	Проводник - Q253 электроды
0020034894	5670		Electrode ZE 657.1	Электрод ZE 657.1
0020034895	5671		Electrode ZE 657.2	Электрод ZE 657.2
0020034896	5672		Electrode IS 083	Электрод IS 083
0020034897	5680		Wire 20KKZ	Проводник-пучок 20KKZ
0020034898	5684		Insulation SKE 184x117	Изоляция SKE 184x117
0020034899	5685		Insulation SKE 320x166	Изоляция SKE 320x166
0020034900	5686		Tube EKO - burner - input	Трубка ЕКО горелка-вход
0020034901	5687		Tube EKO - burner - exchanger	Трубка ЕКО горелка-теплооб.
0020034902	5688		Tube EKO - exchanger - output	Трубка ЕКО -теплооб.-выход
0020034903	5689		Tube EKO - gas	Трубка газовая ЕКО
0020034904	5695		Holder burner L-EKO	Зажим горелки Л-ЕКО
0020034905	5696		Wire E9-24K 11b	Проводник-пучок E9-24K 11b
0020034906	5697		Wire E109	Проводник E109
0020034907	5698		Wire E110	Проводник E110
0020034908	5701		Seal 8x4x1	Прокладка 8x4x1
0020034909	5702		Seal 66x94	Прокладка 66x94
0020034910	5703		Seal 78x102	Прокладка 78x102
0020034911	5705		Combinator of condenser	Объединитель конденсата
0020034912	5706		Hose Multiflex 3.10-16	Шланг MULTIFLEX 3.10-16
0020034913	5719		Wire E111	Проводник E111
0020034914	5725		Wire-Q254	Проводник Q254
0020034915	5726		Wire Q-252	Проводник Q252
0020034916	5737		Strip turbo II	Подкос турбо II
0020034917	5751		Electrode holder	Держатель электрод 476.0113.00
0020034918	5754		Gasket K+V	Прокладка K+V
0020034919	5763		Handle of safety valve	Рычажок предохранит.клапана
0020034920	5770		SELF ADH.SEAL TAPE 15X248X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x248
0020034921	5771		Outlet tube HHW - K	Трубка ОВ выход - K
0020034922	5776		Display board KKZ	Плато дисплея KKZ
0020034923	5784		Burner holder R-EKO	Зажим горелки П-ЕКО
0020034924	5797		Foil el. board-atmoCOMBI	Фольга эл.панель-атмоCOMBI
0020034925	5798		Contr. board foil-turboCOMBI	Фольга эл.панель-турбоCOMBI
0020034926	5799	5559	Cond. exchanger catch	Зажим конденз. теплообмен.
0020034927	5801		Wire - Q256	Проводник - Q256
0020034928	5809		Cover 12 D	Покрытие 12D
0020034929	5813		Side lidge D	Планка боковая D

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020034930	5823		"O" ring 70x3 NBR	Диск "O" 70x3 NBR
0020034931	5878		Seal "O"	Прокладка "O"
0020034932	5892		Valve 3/4"-D15	Угловой клапан 3/4"-D15
0020034933	5902		Electrode ion.-G	Электрод ионизационный-G
0020034934	5903		Gasket under electrodes-G	Прокладка под электроды-G
0020034935	5921		Insulation SKE 300x217	Изоляция SKE 300x217
0020034936	5922		Burner POLIDORO 491.0063.14	Горелка POLIDORO 491.0063.14
0020034937	5926		Clip ELT	Зажим коннектора ELT
0020034938	5927		Clip for SO10044	Зажим датчика SO10044
0020034939	5933		Fuse T 250mA	Предохранитель T 250MA
0020034940	5935		Cable holder	Держатель кабелов
0020034941	5950		Clip-4943	Скрепка-4943
0020034942	5951		Ring "O" 17,86x2,62-4944	Диск "O" 17,86x2,62-4944
0020034943	5958		Wire PLO15	Проводник-пучок PLO15
0020034944	5962		Gas tube 465 v.15	Газовая трубка 465 в.15
0020034945	5963		Gas tube 600 v.15	Газовая трубка 600 в.15
0020034946	5964		Gas reduction 3/4"-1/2"	Редукция 3/4"-1/2" газа
0020034947	5965		Burner holder 20KLO v.15	Держатель горелки 20KLO в.15
0020034948	5966		Burner holder 30KLO v.15	Держатель горелки 30KLO в.15
0020034949	5970		Burner holder 30PLO v.15	Держатель горелки 30PLO в.15
0020034950	5977		Pilot burner tube v.15	Трубка пилот. горелки в.15
0020034951	5993		Fan RLH120	Вентилятор RLH120
0020034952	6009		Thermostat slow IMIT	Термостат раб. мед. IMIT
0020034953	6012		Cover	Крышка фланца
0020034954	6013		Seal	Прокладка фланца
0020034955	6014		Anode 26x465/M8	Анод 26x465/M8
0020034956	6027		Burner holder 30KLZ15	Держатель горелки 30KLZ15
0020034957	6045		Wire E101d	Проводник E101д
0020034958	6048		Knob - II grey	Кнопка - II серый
0020034959	6053		Evacuation bag	Комплект выпускной UK
0020034961	6068		Ionisation electrode DIN-V16	Электрод ионизационный DIN-V16
0020034962	6070		Valve	Клапан открывающий допуст.
0020034963	6071		Valve	Клапан обратный допуст.
0020034964	6078		Flue hood J16	Прод.сгорания собиратель J16
0020034965	6080		Front combustion cover J16	Покрытие камеры горения-переднее J16
0020034966	6081		Combustion basic J16	Основание сгор.камеры J16
0020034967	6090		Elektroboard V	Электропанель V
0020034968	6091		Rim bonnet V	Рама опорная универ.
0020034969	6092		El.boiler heat exch. 9-12kW 1	Теплообменник елек. котла 9-12кВт 1
0020034970	6094		El.boiler heat exch. 21-24kW 1	Теплообменник елек. котла 21-24кВт 1
0020034971	6108	1929	Drain valve 1/4"-II.	Кран выпускной 1/4"-II
0020034972	6132		Turbo-chamber M	Турбокамера M
0020034973	6153		Tube HHW-3	Трубка ОВ выход-3
0020034974	6155		Tube HDW-3	Трубка ГВС-3
0020034975	6158		Tube exp.2L-3	Трубка расш.2L-3
0020034976	6159		Tube-gas I-3	Трубка газовая I-3
0020034977	6160		Tube-gas II-3	Трубка газовая II-3
0020034978	6161		Harness E9-24K11V	Проводник-пучок E9-24K11в
0020034979	6162		Harness E15-24K11v	Проводник-пучок E15-24K11в
0020034980	6163		Wire E106v	Проводник E106в
0020034981	6164		Wire E107v	Проводник E107в
0020034982	6165		Wire E112	Проводник E112
0020034983	6170		El.box	Электрокоробка
0020034984	6171		El.box cover	Покрытие электрокоробки
0020034985	6205		Circllet tightering Cu 18x10x1	Диск 18x10x1 Cu-плоский
0020034986	6213		Ionisation electrode	Электрод ионизационный (HANSA)
0020034987	6225		Flue hood	Прод.сгорания собиратель-пласт.
0020034988	6236		Harness 30KKZ	Проводник-пучок 30KKZ
0020034989	6238		Ring "O" 63x3 NBR	Диск "O" 63x3 NBR
0020034990	6239		Injector Polidoro-NP 73	Форсунка POLIDORO-NP 73
0020034991	6251		Line fuse casing	Втулка предохранителя 2,8
0020034992	6259		Harness KLO15	Проводник-пучок KLO15
0020034993	6261		Insulation of c.ch. 202x310	Изоляция SK 202x310
0020034994	6262		Insulation of c.ch. 161x186	Изоляция SK 161x186
0020034995	6263		Insulation of c.ch. 234x288	Изоляция SK 234x288
0020034996	6278		Tube 70029930	Трубка -теплооб.-вход 30
0020034997	6279		Tube 70022940	Трубка -теплооб.-выход 30
0020034998	6356		Front 10seg.-back	Прерыватель 10 звен.-зад.
0020034999	6372		10segmented front cover	Покрытие переднее 10 звен.
0020035000	6381		Insulation Standart 1	Изоляция STANDART 1
0020035001	6383		Insulation 10cl. Standart	Изоляция 10 звень. STANDART
0020035002	6400		Tube-gas 2V EKO	Трубка газовая 2V EKO
0020035003	6403		Tube-output HW	Трубка ОВ-выход
0020035004	6410		El. panel - back J16	Елект. панель задний - J16
0020035005	6411		El. panel filling P16	Втулка эл.панеля P16
0020035006	6417		Thermostat clip AVB	Зажим термост. AVB

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020035007	6499		Thermostat TG 400 40-60 C	Термостат прод.сгорания TG 400 40-60 C
0020035008	6506		Direct socket PHBR1K 4LLR	Потрубок прямой PHBR1K 4LLR
0020035009	6514		Printed circuit board GRZZLY	Плато печатн. монтажи GRZZLY
0020035010	6524		Burner 446.1205.08	Горелка заж. 446.1205.08
0020035011	6525		Burner-tube 103.2711.00	Горелка-труб. 103.2711.00
0020035012	6527		Injector-burner-tube 2,7mm	Форсунка для горел.-труб.2,7мм
0020035013	6528		Cooling rod 02.57 - 315mm	Охладительный стержень 02.57-дл.315мм
0020035014	6531		Injector-burner-tube 2,6mm	Форсунка для горел.-труб.2,6мм
0020035015	6541		Burner 446.0205.08	Горелка заж. ион. 446.0205.08
0020035016	6558		Line wire-set Z053 (fan)	Проводник-пучок Z053 (вентилятора)
0020035017	6560		Pump head 5m HHD	Головка насоса 5м HHD
0020035018	6581		Electrode ZE 676	Электрод ZE 676
0020035019	6582		Electrode IS 087	Электрод IS 087
0020035020	6588		Wire - Q258	Проводник - Q258
0020035021	6647		12segmented perforated cover	Покрытие перфорированное 12 звен.
0020035022	6655		12segmented front cover	Покрытие переднее 12 звен.
0020035023	6658		Burner holder 8seg. Low-nox	Держатель горелки 8 звен.Low-nox
0020035024	6668		Tube-gas 11	Газовая трубка 11
0020035025	6674		Pilot burner tube 2	Трубка пилот. горелки 2
0020035026	6686		Insulation Standard 2	Изоляция STANDART 2
0020035027	6689		Exchanger insulation 12seg.	Изоляция теплооб. 12-звеньевой
0020035028	6694		Seal 52x3,5	Прокладка резиновая 52x3,5
0020035029	6706		Plug M36x2 GPN 800	Пробка M36x2 GPN 800
0020035030	6716		Hydroblock-inlet24KOVLN15 7LTR	Блок - ввход 24KOVLN15 7LTR
0020035031	6723		El. panel foil-BXV16	Фольги эл.панеля-BXV16
0020035032	6724		El. panel foil-BXV16-oval	Фольги эл.панеля-BXV16-оваль.
0020035033	6739		Hose Multiflex 3.10-20	Шланг MULTIFLEX 3.10-20
0020035034	6744		Wire - Z056 (interface)	Проводник - Z056
0020035035	6745		Wire - Z057	Проводник - Z057
0020035036	6754		Printed circuit board KLO12	Плато печатн. монтажи KLO12
0020035037	6757		Burner ramp SD14ram.0,7-PB v2	Рампа горелки SD 14 рукав.0,7-ПВв2
0020035038	6758		Burner ramp SD14ram.1.20DIN v2	Рампа горелки SD 14 рукав.1,20DINv2
0020035039	6762		Wire net-inlet v.2	Проводник - сеть.подбор в.2
0020035040	6763		Seal 33x20x2	Тьспльнэ 33x20x2
0020035041	6765		Turbo chamber base E DIN v.2	Основание турбокамеры E DIN в.2
0020035042	6822		Side holder J16	Держатель щек J16
0020035043	6825		Mount sensor 18mm-JS3227/17	Датчик наружный 18мм-JS3227/17
0020035044	6888		Air valve-pump	Клапан воздуховыпус.-насос
0020035045	6900		Fuse T 125mA	Предохранитель T 125MA
0020035046	6929		Wire - Z059 set	Проводник - Z059 комплект
0020035047	6951		17segmented front cover	Покрытие переднее 17 звен.
0020035048	7001		Valve-return-leting	Клапан обратный допуст.
0020035049	7002		Fuse T4 A 5x20	Предохранитель ТА 5x20
0020035050	7007		Flat ring 18x10x2 Cu -annealed	Кружок 18x10x2 Cu-плоский
0020035051	7015		Hose arm.1/2"Fx3/8"М-0,15m	Шланг брониров.1/2"Fx3/8"М-0,15м
0020035052	7016		Sealing tape SM 10x15x207self-stick	Лента прокл. самоклеивающая SM 10x15x207
0020035053	7017		Sealing tape SM 10x15x570self-stick	Лента прокл. самоклеивающая SM 10x15x570
0020035054	7023		FILLING LOOP-DINSV	Петля допуст. -DINSV
0020035055	7026		Tube CSW 3	Трубка ХВС-3
0020035056	7034		Screw for gas arm.KA35x16	Винт для газ.арм. KA35x16
0020035057	7060		Temp. sensor-vibropl.QAD21/209	Датчик темпер.-прилож.-QAD21/209
0020035058	7086		Insulation s.k. 220x340	Изоляция s.k. 220x340
0020035059	7088		Front cover TURBO 28J16	Покрытие переднее ТУРБО 28J16
0020035060	7089		Front cover s.k.28J16	Покрыт.переднее s.k. 28J16
0020035061	7090		Combustion chamber	Камера сгорания
0020035062	7091		Combustion conductor 28J16	Прод.сгорания собиратель 28J16
0020035063	7117		Plastik RENOVA Star label	Наклейка RENOVA Star пластм.
0020035064	7124		User interface 23BXVE	Плато управления 23BXV
0020035065	7128		Flange lid to boiler 45l SANIC	Крышка фланца для бойл. 45l SANIC
0020035066	7129		Seal to flange lid 45l SANICEL	Прокладка крышки фланца 45l SANI
0020035067	7131		Waters distributor plast.45l S	Распределитель воды пласт. 45l S
0020035068	7143		Wire-E9-24K11 v2	Пучок кабелов-E9-24K11 v2
0020035069	7144		Seal 62x48x2 POWER GASK.200	Прокладка 62x48x2 POWER GASK.20
0020035070	7146		Insulation 12seg. S2	Изоляция 12 звень. S2
0020035071	7147		Insulation 15seg. S2	Изоляция 15 звень. S2
0020035072	7152		Wire E 113	Проводник - E113
0020035073	7153		Operation board ELKOT1 V4	Плато управления ELKOT1 V4
0020035074	7163		Insulation 17seg. L3	Изоляция 17 звень. L3
0020035075	7164		Operation panel 24BTV/BOV17	Плато управления 24BTV/BOV17
0020035076	7165		Cover orifice to timer	Покрытие отверстия для счетника
0020035077	7167		Pump clip NFSL 12/5-3PL12	Скрепка насоса NFSL 12/5-3PL12
0020035078	7169		Block BXV17-inlet	Блок BXV17 - ввход
0020035079	7170		Block BXV17-outlet	Блок BXV17- выход
0020035080	7172		Clip pressure sensor	Скрепка датчика давления
0020035081	7174		Hydroblock beam - L17	Опора гидроблока - L17
0020035082	7176		Tube HSW-input L17	Трубка ГВС-вход L17

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020035083	7177		Tube HW-output L17	Трубка ОВ-выход L17
0020035084	7178		Tube HSW-output L17	Трубка ГВС-выход L17
0020035085	7179		Tube BY-PASS L17	Трубка бай-пасса L17
0020035086	7180		Gas tube L17	Трубка газовая L17
0020035087	7195	7175	Tube HW-input L17	Трубка ОВ вход L17
0020035088	7201		Hydroblock input P17	Гидроблок вход P17
0020035089	7202		Hydroblock output P17	Гидроблок выход P17
0020035090	7203		Saf. valve 300kPa - V17	Клапан предохранит.300кПа - V17
0020035091	7205		Hydroblock beam - P17	Опора гидроблока - P17
0020035092	7206		Gas tube P17	Трубка газовая P17
0020035093	7207		HW tube outlet P17	Трубка ОВ-выход P17
0020035094	7208		HW tube intlet P17	Трубка ОВ-вход P17
0020035095	0020031339	7211	Wire 24KTV17	Проводник-пучок 24KTV17
0020035096	7253		Harness E9-12K11v2	Проводник-пучок E9-12K11v2
0020035097	7255		Wire - Z060 (pump)	Проводник - Z060 (насос)
0020035098	7257		Tube-inlet HW	Трубка ОВ-вход
0020035099	7258		Tube-inlet DHW	Трубка ГВС-вход
0020035100	7259		Tube-output HW	Трубка ОВ-выход
0020035101	7260		Tube-output DHW	Трубка ГВС-выход
0020035102	7265		Reduction pr.60/80-R7	Редукция 60/80-R7
0020035103	7267		Label PROTHERM 70	Этикетка PROTHERM 70
0020035104	7276		Wire 24KOV17	Проводник-пучок 24KOV17
0020035105	7563		HW tube intlet 28KTV17	Трубка ОВ-вход 28KTV17
0020035106	7564		HW tube outlet 28KTV17	Трубка ОВ-выход 28KTV17
0020035107	7568		Pump cover WILO	Покрытия насоса WILO
0020035108	7569		Spring of pump WILO cover	Пружина покрытия насоса WILO
0020035109	7588		Insulation s.k. side	Изоляция s.k. боковая
0020035110	7589		Insulation s.k. back	Изоляция s.k. задняя
0020035111	7605		Harness Z062	Проводник-пучок Z062
0020035112	7610		NAME BADGE - PROTHERM	Наклейка типовая LEV белая
0020035113	7613		Tube output HW P17k	Трубка ОВ выход P17k
0020035114	7614		Tube input HW P17k	Трубка ОВ вход P17k
0020035115	7618		Hydroblock input	Гидроблок вход
0020035116	7635		Burner cover Hansa HVS	Покрытие горелки Hansa HVS
0020035117	7636		Burner flange HVS	Фланец для горелки HVS
0020035118	7637		Cable for trafo MTC	Кабель для трафа MTC
0020035119	7638		Seal to flange 80l SANICELL	Прокладка фланцевая 80l SANICELL
0020035120	7639		Lid to boiler 80l SANICELL	Фланец для бойлера 80l SANICELL
0020035121	7688		Tube 45l OEMMEPI	Трубка 45l OEMMEPI
0020035122	7711		Insulation deflektoru	Изоляция дефлектора
0020035123	7712		Insulation burner door	Изоляция дверца горелки
0020035124	7713		Seal under burner	Прокладка под горелку
0020035125	7714		Seal 60x60x2,5	Прокладка 60x60x2,5
0020035126	7715		Screw M 6x12 DIN7500shape C	Винт M 6x12 DIN7500 форм.С
0020035127	7731		Harness 24KTO17	Комплект - навесная 24KTO17
0020035128	7759		Burner ramp SD14ram.0,7DIN-PB	Рампа горелки SD 14 рукав.0,7DIN-PB
0020035129	7760		Saf. valve 300kPa 1/2"-V17	Клапан предохранит.300кПа 1/2"-V17
0020035130	7763		3-WAY VALVE COVER	Покрытие 3-ход. клап.
0020035131	7767		Timeclock RM/1Q.TUH	Включающие часы RM/1Q.TUH
0020035132	7769		Hydroblockc inlet T17	Гидроблок вход T17
0020035133	7770		Hydroblockc outlet T17	Гидроблок выход T17
0020035134	7789		Distributor TUV	Распределитель ГВС
0020035135	7790		Distributor OV	Распределитель ОВ
0020035243	7791		Distrb. Matrix	Гайка распредел.
0020035244	7792		Distrb. matrix OV	Гайка распредел. ОВ
0020035245	7793		Distributor TUV	Распределитель ГВС
0020035246	7794		Distrb. matrix HSW	Гайка распредел. ГВС
0020035247	7814		Flow sensor - mechanic.	Датчик протока механ.
0020035248	7815		Switch - 2 poles	Выкл.-переключ.2 полюс.без пучков
0020035249	7843		Siphon for KKZ	Сифон KKZ
0020035250	7888		Heating circ.return pipe	Трубка для рециркуляции вход
0020035251	111880	6983	Tube-input HW 17seg.	Трубка ОВ вход 17 звен.
0020035252	980372	2426	Flat ring 14x10x1 Cu - flat	Кружок 14x10x1 Cu-плоский
0020035253	0010003521	3883,0020004394	Top cover 50 Li v.13	Покрытие верхнее 50 Li
0020035254	0010003522	4103,0020004519	Top cover 40KLZ	Покрытие верхнее 40KLZ
0020035255	0010003523	6358,0020004414	Cover, side L 65-150KLO12	Покр.т.боковое L
0020035256	0010003524	6359,0020004415	Cover, side R 65-150KLO12	Покр.т.боковое P
0020035257	0010003525	6653,0020004424	Cover, top 100KLO12	Покр.т.верхнее - 12 звен.
0020035258	0010003526	4036,0020004511	Side cover - L KLZ v.13	Покр.т.боковое Л KLZ13
0020035259	0010003527	4037,0020004512	Side cover - R KLZ v.13	Покр.т.боковое П KLZ13
0020035260	0010003528	4053,0020004518	Front cover KLZ v. 13	Покрытие переднее KLZ13
0020035261	0010003529	5446,0020004560	Frame, supporting 6-24K, KV11	Опорная рама, белая
0020035262	0010003530	5448,0020004562	Cover, el.boiler 6-24K11	Капот электродотла, белая
0020035263	0010003531	6087	Cover, el.boiler cpl. 6-24KV11	Капот электродотла V, белая
0020035264	0010003532	3101,0020004569	Side cover L v.12	Покр.т.боковое Л-в.12
0020035265	0010003533	3102,0020004570	Side cover - R v.12	Покр.т.боковое П-в.12

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020035266	0010003534	3105,0020004571	Cover KTV, KTO-v.12	Покр.газ.котла КТВ,КТО -в.12
0020035267	0010003536	3345,0020004361	Top cover 30Li v.13	Покрытие верхнее 30Li в.13
0020035268	0010003537	4035,0020004510	Cover insulation KLZ v.13	Покрытие изоляции KLZ13
0020035269	0010003538	5810	Cover, 24 perforated P-B60Z	Покрытие 24 D, белое
0020035270	0010003539	5812	Cover, 24 full P-B60Z	Покрытие 24 P, белое
0020035271	0010003540	6075,0020004698	Side cover-R J16	Покр.т.боковое П J16
0020035272	0010003541	4992,6076,0020004699	Side cover-L J16	Покр.т.боковое Л J16
0020035273	0010003543	6994,0020004704	Side cover L 28J16	Покр.т.боковое L 28J16
0020035274	0010003551	7204,0020004707	Front cover P17	Покрытие переднее P17
0020035275	0010003552	7561,0020004708	Front cover 28KTV17	Покр.т.переднее 28KTV17
0020035276	0010003553	7624	Cover, front 28KTVB17, white	Покрытие переднее 28KTVB17, белое
0020035277	0010003554	7764	Cover, front Linea 17, white	Покрытие переднее Linea 17, белое
0020035278	0010003555	7184,0020004716	Cover, front 24BOV, BTV17, white	Покрытие переднее L2, белое
0020035279	0010003556	4993,0020006047	Front cover E	Покрытие переднее E
0020035280	0010003557	6652,0020004423	Cover, top 65KLO12	Покрытие верхнее-8 звен.
0020035281	0010003703	3329,0020004357	Cover, bottom 120SOO, SOR10	Покрытие нижнее 120SOO,SOR
0020035282	0010003704	3336,0020004358	Cover, top 120SOO, SOR10	Покрытие верхнее 120SOO,SOR
0020035283	0010003705	3339,0020004359	Cover, top 20KLO, PLO15	Покрытие верхнее 20 в.13
0020035284	0010003706	3374,0020004365	Cover, front cpl. 120SOO, SOR10	Покрытие переднее 120SOO,SOR
0020035285	0010003708	3400,0020004369	Cover, back 20KLO, PLO15	Покрытие заднее 20 в.13
0020035286	0010003709	3402,0020004370	Cover, back 30KLO, PLO15	Покрытие заднее 30 в.14
0020035287	0010003710	3417,0020004374	Beam, el. block 20KLO, PLO15	Опора элек.блока 20 LI в.13
0020035288	0010003711	3418,0020004375	Beam, el.block 30KLO, PLO15	Опора элек.блока 30 LI в.13
0020035289	0010003716	3869, 0020004392	Cover, top 40KLO, PLO15	Покрытие верхнее 40 в.13
0020035290	0010003717	3871,0020004393	Cover, back 40KLO, PLO15	Покрытие заднее в.14
0020035291	0010003718	3872,0020009530	Beam, el.block 40KLO, PLO15	Опора элек.блока 40 LI в.13
0020035292	0010003720	3886,0020004396	Beam, el.block 50KLO, PLO15	Опора элек.блока 50 LI в.13
0020035293	0010003721	4021,0020004399	Cover, top 60KLO, PLO15	Покрытие верхнее 60KLOK13
0020035294	0010003722	4022,0020004400	Cover, back 60KLO, PLO15	Покрытие заднее 60KLOK13
0020035295	0010003723	4024,4224,0020004401	Cover, isolation 60KLO, PLO15	Покрытие изоляции 60KLOK13
0020035296	0010003724	4029,0020004402	Beam, el. block 60KLO, PLO15	Опора элек.блока 60KLOK13
0020035297	0010003725	4038,0020004513	Cover, top 30KLZ15	Покрытие верхнее 30 KLZ
0020035298	0010003726	4039,0020004514	Cover, back 20-40KLZ15	Покрытие заднее KLZ в.13
0020035299	0010003727	4042,0020004515	Exp. vessel holder 20-40KLZ15	Держат.расшир.бака 20-40KLZ в.15
0020035300	0010003728	4043,0020004516	Molding, grommet 20-40KLZ15	Планка флуорок 20-40KLZ в.15
0020035301	0010003729	4044,0020004517	Molding, grommet 20-40KLZ15	Подставка теплообменника 20-40KLZ в.15
0020035302	0010003730	4105,0020004520	Cover, top 20KLZ15	Покрытие верхнее 20 KLZ
0020035303	0010003731	4196,0020009449	Cover, skew 20-40KLZ15	Покрытие скошенное KLZ в.13
0020035304	0010003732	4220,0020004403	Cover, isolation 20KLO, PLO15	Покрытие изоляции 20
0020035305	0010003733	4221,0020004404	Cover, isolation 30KLO, PLO15	Покрытие изоляции 30
0020035306	0010003734	4222,0020004405	Cover, isolation 40KLO, PLO15	Покрытие изоляции 40
0020035307	0010003735	4223,0020004406	Cover, isolation 50KLO, PLO15	Покрытие изоляции 50
0020035308	0010003736	4380,0020004684	Frame 24BXV, KOV15, white	Опорная рама J3, белая
0020035309	0010003737	4690,0020004685	Beam, hydroblock 24BXV, KOV15	Опора гидроблока ВТ, белая
0020035310	0010003738		Cover, front Linea 23, white	Покрытие переднее Linea 23, белое
0020035311	0010003740	5344,0020007208	Cover, front B100, white	Покрытие переднее Linea 23, белое
0020035312	0010003741	5345,0020007209	Cover, side B100, white	Покр.т.боковое, белое
0020035313	0010003742	5346,0020007210	Cover, top B100, white	Покрытие верхнее, белое
0020035314	0010003744	3006,0020004349	Cover, side L 20, 30PLO-S, TLO10	Покрытие переднее L 20,30PLO-S
0020035315	0010003745	3008,0020004350	Cover, side R 20, 30PLO-S, TLO10	Покрытие переднее P 20, 30PLO-S
0020035316	0010003746	3087,0020004351	Cover, back 20PLO-S, TLO10	Покрытие заднее 20PLOS,TLO
0020035317	0010003749		Frame 24BXV, KOV15, white	Подставка теплообменника, белое
0020035318	0010003751	5542,0020004522	Cover, side L 30KKZ10	Покрытие боковое L
0020035319	0010003752	5543,0020004523	Cover, side R 30KKZ10	Покрытие боковое P
0020035320	0010003754	5619,0020004694	Beam, hydroblock 12KTO, KOO15, white	Опора гидроблока 12, белая
0020035321	0010003755	5678,0020004529	Front frame strut 30KKZ10	Стойка рама передняя
0020035322	0010003756	5679,0020004530	Back frame strut 30KKZ10	Стойка рама задняя
0020035323	0010003757	5693,0020004697	Cover, front EKO 24KOV, white	Покрытие переднее ЕКО, белое
0020035324	0010003759	5996,0020007217	Cover, bottom B60Z	Покрытие нижнее, белое
0020035325	0010003760	5997,0020007218	Cover B60Z, cpl., white	Капот комплект, белая
0020035326	0010003761	5999,0020007219	Cover, side P B60Z, white	Покрытие боковое P, белое
0020035327	0010003762	6000,0020007220	Cover, side L B60Z, white	Покрытие боковое L, белое
0020035328	0010003763	0020006048,6062,4984	Frame, support UNI, white	Опорная рама UNI, белая
0020035329	0010003769	6648,0020004421,002004465	Cover, back 65KLO	Покрытие заднее - 8 звен.
0020035330	0010003772	6947,0020004426	Cover, top 150KLO	Покрытие верхнее - 17звен.
0020035331	0010003774	6953,0020004428	Cover, back 150KLO	Покрытие заднее - 17звен.
0020035332	0010003775	6993,0020004703	Cover, side R 28KTV, white	Покрытие боковое P 28J16, белое
0020035333	0010003891	3321,0020004355	Cover, frame side L 50SOO	Покрытие боковое рами L,P 50SOO
0020035334	0010003893	3352,0020004363	Cover, top 40TLO10	Покрытие верхнее 40TLO
0020035335	0010003894	3355,0020004364	Cover, top 50TLO10	Покрытие верхнее 50TLO
0020035336	0010003896	3377,3054,0020004367	Cover, front 40, 50TLO10	Покрытие переднее 40,50
0020035337	0010003898	3406,0020004372	Cover, back 40TLO10	Покрытие заднее 40 TLO
0020035338	0010003899	3408,0020004373	Cover, back 50TLO10	Покрытие заднее 50 TLO
0020035339	0010003900	3718,0020004680	Cover, front PL 28kW	Покрытие PL 28kW, белое
0020035340	0010003901	3723,0020004681	Cover, side PL 28kW-L, white	Покрытие боковое PL 28kW-L, белое
0020035341	0010003902	3724,0020004682	Cover, side PL 28kW-R, white	Покрытие боковое PL 28kW-P, белое

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020035342	0010003903		Bracket, exp. vessel 7l bottom	Держат.расшир.бака 7l нижний, b
0020035343	0010003905	4386,0020004711	Cover, front J, white	Покрытие переднее J, белое
0020035344	0010003906	4455,0020004712	Beam, hydroblock J, white	Опора гидроблока J, белая
0020035345	0010003908		Cover, front, white	Покрытие переднее, белое
0020035346	0010003909		Cover, front 100EC, white	Покрытие переднее 100ЕС, белое
0020035347	0010003910		Cover, side L 100EC, white	Покрытие боковое L 100ЕС, белое
0020035348	0010003911	4738,0020004689	Cover, side R 100EC, white	Покрытие боковое Р 100ЕС, белое
0020035349	0010003912		Frame, support 100EC, white	Опорная рама 100ЕС, белая
0020035350	0010003916		Cover, front SPA, white	Покрытие переднее SPA, белое
0020035351	0010003917		Cover, front 28KTV Jaguar, white	Покрытие переднее 28KTV Jaguar, белое
0020035352	0010003918		Cover, front Linea 28, white	Покрытие переднее Linea 28, белое
0020035503	0010003921		Cover, down 12P, white	Покрытие нижнее 12P, белое
0020035504	0010003922		Cover, 12P, white	Покрытие 12P, белое
0020035505	0010003923		Cover, 12D, white	Покрытие 12D, белое
0020035506	0010003926		Bracket of syphon	Зажим сифон
0020035507	0010003931		Frame, support 12KTZ 4, white	Опорная рама 12KTZ 4, белая
0020035508	10926800	1697	Burner SD 15 arm	Горелка SD-15рукав.-ZP форсунки 1,07
0020035509	11113700		Burner 0,73/11137-PB-28kW	Горелка 0,73/11137-PB-28 кВт
0020035510	11518200		Burner 1,20/0599/115182-28kW	Горелка 1.20/0599/115182-28 кВт
0020035512	0020000527		Hole ECOSY	Муфта ECOSY
0020035513	0020000528		Front cover B60Z17	Покрытие переднее B60Z17
0020035514	0020000529		Wire - interface GASTEP	Проводник присоед. GASTEP
0020035515	0020003555		Tank tube input -T17	Трубка бойлера вход -T17
0020035516	0020003565		Tube by-pass - T17	Трубка бай-пасса - T17
0020035517	0020003567		Tank tube output -T17	Трубка бойлера выход -T17
0020035518	0020003628		Tube-inlet HW 24KXV17	Трубка ОВ-вход 24KXV17
0020035519	0020003629		Tube outlet HW 24KTZ17	Трубка ОВ выход 24KTZ17
0020035520	0020003630		Gas tube 24KXZ17	Трубка газовая 24KXZ17
0020035521	0020003635		Clip hydroblock left T17	Скрепка гидроблока левая T17
0020035522	0020003636		Clip hydroblock right T17	Скрепка гидроблока правая T17
0020035523	0020003731		Supporting strut frame of storage water upper	Подкос Опорной рамы верхний
0020035524	0020003732		Supporting strut frame of storage water lower	Подкос Опорной рамы нижний
0020035525	0020003735		T-part for KXZ17	T-переходник KXZ17
0020035526	0020004179		Washer 24x18x6 - sada	Подкладка 24x18x6 - комплект
0020035527	0020004261		Revers clape	Обратной клапан
0020035528	0020004346	5529	Ignition electrode DIN	Зажигат.электрод DIN
0020035529	3420	0020004376	Beam - el. box LI v.12	Опора элек.короб.Li в.12
0020035530	0020004377	3423	El.box beam 40,50 TLO	Опора элек.коробки 40,50 TLO
0020035531	3437	0020004378	Beam support L-LI v.11	Стойка опоры - Л - Li в.11
0020035532	3438	0020004379	Beam support R-LI v.11	Стойка опоры - П - Li в.11
0020035533	3439	0020004380	Base of el. box L - 24 KXV	Подставка элек.короб.-Л -24KXB
0020035534	3440	0020004381	Base of el. box R - 24 KXV	Подставка элек.короб.-П -24KXB
0020035535	3441	0020004382	Base of el. box R - 50 STR,STO	Подставка эл.кор.-П-50СТР,СТО
0020035536	0020004524	5548	Hydroblok bearer	Опора гидроблока
0020035537	0020004525	5557	Exp. vessel braket 10V	Зажим расшир. 10V
0020035538	0020004526	5558	Exp. vessel braket 2S	Зажим расшир. 2S
0020035539	0020004528	5676	Beam - con. panel	Опора элек. панела
0020035540	0020004563	5592	Front cover brinder U	Заглушка покрытия Н - белое
0020035541	0020004564		Front cover blinder D, white	Заглушка покрытия D - белое
0020035542	0020004566	6088	Lower blind bannet V, white	Заглушка капоты нижняя V, белая
0020035543	0020004567	6089	Upper blind bannet V, white	Заглушка капоты верхняя V, белая
0020035544	0020004718		Wire - ZIG2-3CV	Проводник-ZIG2-3CV
0020035545	0020004719		Wire -PUI+timeclock	Проводник-пучок -PUI+часы
0020035546	0020004720		Harness 24KTZ17	Проводник-пучок 24KTZ17
0020035547	0020004721		Wire 24KOZ17	Проводник-пучок 24KOZ17
0020035548	0020004722	0020004723	Board Protherm User Interface Tiger 2	Плато PUI Tiger 2
0020035549	0020004747		Bearing frame T17	Опорная рама T17
0020035550	0020004800		Side cover of storage water L	Покрыт.боковое бойлера левое L
0020035551	0020004801		Side cover of storage water P	Покрыт.боковое бойлера прав. P
0020035552	0020004802		Side cover P-T17	Покрыт.боковое P-T17
0020035553	0020004803		Side cover L - T17	Покрыт.боковое лев. L - T17
0020035554	0020004804		Front cover T-17	Покрытие переднее T-17
0020035555	0020004813		Safety valve 600kPa 1/2"	Предохран.клапан 600кПа 1/2"
0020035556	0020004820		Ring "O" 15x2,65	Кружок "O" 15x2,65
0020035557	0020004821		O'ring 13x2,5	Кружок " O " 13x2,5
0020035558	0020004829		HDW tube inlet KXV17	Трубка ГВС вход KXV17
0020035559	0020004830		HDW tube outlet KXV17	Трубка ГВС выход KXV17
0020035560	0020004831		Exp. vessel tube DHW KXZ17	Трубка расш.бака ГВС KXV17
0020035561	0020004832		Expansion vessel 8l-Z	Расширительный бак 8l-Z
0020035562	7186	0020004834	Wire 24BOV17	Проводник-пучок 24BOV17
0020035563	0020004835	7154	Wire 24BTV17	Проводник-пучок 24BTV17
0020035564	0020004836	5526	Line wire-set 23BTVEUK	Проводник-пучок 23BTVEUK
0020035565	0020004837	6574	Line wire-set 23BOVEUK	Проводник-пучок 23BOVEUK
0020035566	0020006113		Tube inlet HW 24KOZ17	Трубка ОВ вход 24KOZ17
0020035567	0020006114		Tube outlet HW 24KOZ17	Трубка ОВ выход 24KOZ17
0020035569	0020007072		DIAPHRAGME GAZ 5,65	Диафрагма газового клапана 5,65

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020035570	5349	0020007212	El. panel beam	Опора елек. панели
0020035571	0020007213	5353	Bojler hinge, white	Навеска бойлера, белый
0020035572	0020007214	5354	Beaming hinge, white	Несущий навес, белый
0020035575	0020007215	5355	Tank reinforcement, white	Скрепка бака, белый
0020035576	0020007216	5356	Expansion vessel holder, white	Держат.расшир.бака, белый
0020035577	0020007226	5055	3-way valve cover, white	Покрытие 3-ход. клапана, белая
0020035578	0020008554		GAS VALVE VK 8525 M 1052 B	Газ.клапан VK8525 M 1052 B
0020035579	0020010172		Boiler thermostat B100, B200	Термостат бойлера B100,B200
0020035580	0020010310		Flow sensor - turbine	Датчик протока - турбина
0020035581	0020010311		Tube HW	Трубка ОВ
0020035582	0020013105	6154	Tube CHW-3	Трубка ОВ вход-3
0020035583	0020015115		Controller (3+3+1)	Задатчик (3+3+1)
0020035584	0020015566	3064,3368	Panel cover 40,50LI, white	Покрытие панели 40,50 LI, белое
0020035585	0020015977	6067	Ignition electrode DIN-V17	Электрод зажигательный DIN-V17
0020035586	0020017573	3472,3753,0020004390	Front cover 20LI v.13 II	Покрытие переднее 20 Li v.13
0020035587	0020017574	3473,3754,0020004391	Front cover 30LI v.13 II	Покрытие переднее 30 Li v.13
0020035588	0020017575	3874,4010,0020004509	Front cover 40KLOK13	Покрытие переднее 40KLOK13
0020035589	0020017576	4015,0020004397	Front cover 50 KLO	Покрытие переднее 50KLOK13
0020035590	0020017577	4020,0020004398	Front cover 60 KLO	Покрытие переднее 60KLOK13
0020035591	0020017578	3326,4226,0020004408	Side cover - R	Покрыт.боковое прав.
0020035592	0020017579	4225,0020004407	Side cover L KLO	Покрытие боковое L
0020035593	3203	0082,0020017580,0020004351	Igniter holder PLO	Держатель запальника ПЛО
0020035594	0020017581		Cover top 20TLO15	Покрытие верхнее 20TLO15
0020035595	0020017582		Cover top 30TLO15	Покрытие верхнее 30TLO15
0020035596	0020017583		Cover top 40TLO15	Покрытие верхнее 40TLO15
0020035597	0020017584		Cover top 50TLO15	Покрытие верхнее 50TLO15
0020035598	0020023623		Automatics to burner LMG 22.330B27	Автоматика управления LMG 22.330B27
0020035599	0020023773		Operation board ELKOT1 V5	Плато упр. ELKOT1 V5
0020035600	0020026523	1332	Ionisation electrode IS066	Электрод ионизационный IS066
0020035601	4000031515	1720	Cap nut to burner S-D	Гайка перекидная для горелки SD
0020035602	1718	4000079813	Seal D20x24x4 to burner SD	Прокладка D20x24x4 для горелки SD
0020035603	7085	4000124408,4000123539	BURNER PARTS 28kW - 17 ram	Ламели горелки 28kW-17ram
0020035604	4000180293	5650,5090	Burner parts-U	Ламель горелки-U
0020035605	1413		Cable clip F1202 KWS-1N	Каб.зажим, F 1202 KWS-1N
0020035606	2478		Blind flange 1/2" - v.12	Заглушка 1/2"-в.12
0020035607	3896		Bracket 7004240	Консоль 70004240
0020035608	4804		Combustion breaker holder J	Держат. прерывателя тяги J
0020035609	4999		Wire gripping 0174820	Зажим кабелов 0174820
0020035610	5620		Base 12	Основание 12
0020035611	5629		Combustion breaker holder 12	Держатель прерыв. тяги 12
0020035612	5630		Side holder 12	Держатель щек
0020035613	5699		SMOKE HAT 12 v. 15	Прерыватель тяги 12 в.15
0020035614	5768		Washer of exch. holder	Подкладка держ.эксп.
0020035615	6821		Base J16	Основание J16
0020035616	7634		Cable holder F1202KWS-2N	Держатель кабел. F1202KWS-2N
0020035617	7732		Harness 24KOO17	Комплект - навесная 24KOO17
0020035618	7825		Tube HW input KOO17	Трубка ОВ-вход КТО17
0020035619	7829		Tube HW output KTO17	Трубка ОВ-выход КТО17
0020035620	0010003520	0020003546	Front cover 12kW-17	Покрытие переднее 12kW-17
0020035621	0010003753	5618,0020004693	Frame, support 12KTO, KOO15	Опорная рама 12, белая
0020035622	0020000530		Combustion conductor 12kW-17	Прод.сгорания собиратель 12kW-17
0020035623	0020003736		Label typ Tiger	Наклейка "TIGER"
0020035624	0020003899		Harness 12KTO17	Проводник-пучок 12KTO17
0020035625	0020003900		Harness 12KOO17	Проводник-пучок 12KOO17
0020035626	0020003981		Turbo chambre base v.17	Основание турбокамеры v.17
0020035627	0020004746		Label for o'clock	Наклейка для счетчиков
0020035628	0020004749		Electrodes 12KXZ17	Электроды 12KXZ17
0020035629	0020006115		Side holder 12KOZ17	Держатель бочного покрытия 12KOZ17
0020035630	0020008303		Base 12KOZ17	Рама основная 12KXZ17
0020035631	0020009451		Gas tube 12KXZ17	Трубка газа 12KXZ17
0020035632	0020009452		Tube input HW 12KXZ17	Труба входа ОВ 12KTZ17
0020035633	0020009453		Tube output VV 12KXZ17	Труба выхода ОВ 12KTZ17
0020035634	0020009454		Draughtt diverter holder 12KOZ17	Закрепка прерывателя тяги12KOZ17
0020035635	0020009456		Turbo base 12KTZ17	Рама основная 12KXZ17
0020035636	0020025540		Pipe, inlet HW 12KTZ17	Трубка вход ОВ 12KTZ17
0020035637	0020025541		Pipe, outlet HW 12KTZ17	Трубка выход ОВ 12KTZ17
0020035638	0020008552	5100	GAS VALVE VK8525 MR 1038 B	Газ.клапан VK8525 MR 1038 B
0020035639	0020008553	5184	Gas valve VK 8525 M 1003 B	Газовый клапан VK 8525 M 1003 B
0020035640	2084	2274-1ks-2086-1ks-2085-2ks	Electric box MPMVH34+SNAHO2/1	Эл.коробка(MPMVH34+SNAHO2/1)к.
0020038178	0020025940		DHW EV Support Bracket	Держат.расшир.бака
0020038211	0020049515		Side panel LH	Покрыт.боковое LH
0020038212	0020049514		Side panel LH	Покрыт.боковое LH
0020038213	0020049518		Side panel RH	Покрыт.бок.правое RH
0020038214	0020049517		Side panel RH	Покрыт.бок.правое RH
0020038215	0020049512		Front panel	Покрытие переднее
0020038216	0020049511		Front panel	Покрытие переднее

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020038221	0020023041		Set - documentation	Упоковка
0020038253	0020049520		Top panel	Покрытие верхнее
0020038269	0020049513		Front panel	Покрытие переднее
0020043043	1013		Electronic block KTO v.12	Блок эл.24 КТО в.12
0020043044	1014		Electronic block 24 KOO v.12	Блок эл.24 КОО в.12
0020043045	1017		Electronic block KTZ v.12	Блок эл. КТЗ в.12
0020043046	1018		Electronic block KOZ v.12	Блок эл.. КОЗ в.12
0020043047	3143		Operation panel TLO - stepped	Панель управл.ТЛО-встроенная
0020043072	1276		Plastic 1 con. termination	Оконч.пластмас.1 коннектор
0020043080	1358		Earthing VN cable	Кабель ВН-заземления
0020043083	1408		Bushing	Каб.переходник люстровый
0020043086	1490		Connector to burner	Коннектор к горелке
0020043090	1613		Knob for NOVA	Кнопка для автоматики упр.NOVA
0020043092	1628		Wire fitting	Закрепление проводников
0020043094	1636		Seal of el. coil- IP44	Прокладка эл.соед.катуш - IP44
0020043095	1648		Blind flange LG-96x48	Заглушка LG-96x48
0020043097	1678		Ball valve 3/4" - gas	Шаровой кран 3/4"- газовый
0020043099	1702		Screening plate to burner	Экранирующая доска горелки
0020043100	1730		Combustion chamber	Камера сгорания
0020043101	1731		Combustion chamber (for 12kW)	Камера сгорания (12 кВт)
0020043102	1736		Comb. chamb. lid -12kW	Покрытие камеры сгоран.(12кВт)
0020043103	1756		Smoke hat 40 TLO	Прерыватель тяги 40ТЛО
0020043104	1758		Smoke hat 50 TLO	Прерыватель тяги 50ТЛО
0020043105	1774		Gas inlet to valve POX	Подача газа в газ.клап.ПОВ,ПОО
0020043106	1779		Gas valve-burner connect. II	Соед.газ.клапана с горелкой II
0020043107	1780		Gas valve-burner con. POV,POO	Соед.газ.клапана с го.-ПОВ,ПОО
0020043108	1783		Gas inlet to KLZ	Подача газа в КЛЗ
0020043109	1794		Sealed chamber - body	Закрывающая камера - тело
0020043110	1797		Flange - insp. hole (12-24kW)	Фланец "глазка" (12-24кВт)
0020043112	1841		Connector to modulator	Коннектор модулятора
0020043113	1845		Split pin	Штырь
0020043114	1846		Spring cotter	Пружина под штырь
0020043115	1847		Spring pin	Шпунт на пружину
0020043116	1866		Modulator Honeywell - NG	Модулятор Нон.для 3-ст.рег. ПГ
0020043119	1950		Screwing VE4300-1/2"	Винт.соед.отопит.VE4300-1/2"
0020043121	2002	3303	Heat exch. TLO,PLOS 5 elements	Теп-к пр.ср.-во.ТЛО,ПЛОС-5-зв.
0020043129	2107		By-pass tube with DHW	Трубка к байпасу - с ГВС
0020043130	2125		CW input-exp.vessel-exch.	Подача х.воды-расш.бак-теплооб
0020043131	2126		CW input-exp.vessel-exch. II	Подача х.воды-расш.бак-тепл.II
0020043132	2132		CW input-exp.ves.-exch.III-KXZ	Под.х.в-рас.бак-те.III-КТЗ,КОЗ
0020043133	2134		CW input - "A" KTV, KOV	Подача хол.воды"А" - КТВ,КОВ
0020043134	2136		Outlet of HW "A" KTV, KOV	Выход гор.воды "А" - КТВ,КОВ
0020043135	2139		CW input - KTO, KOO	Подача хол.воды - КТО,КОО
0020043136	2147		Outlet of HW II. KTZ, KOZ	Выход гор.воды II - КТЗ,КОЗ
0020043138	2169		HW outlet from exch. - 12C	Выход гор.воды из тепл.- 12С
0020043139	2172		HW outlet from exch.-50SOO	Выход гор.воды из тепл.- 50СОО
0020043142	2187		CW input - KTOI,KOOI	Подача хол.воды- КТОI,КОOI
0020043143	2195		Exp. vessel tube KTO,KOO v. 12	Трубка расш.б.КТО,КОО-в.12
0020043144	2205		CW input - 20,30 KLO, PLO	Подача хол.воды 20,30,КЛО,ПЛО
0020043145	2208		Input of CHW to KLZ	Подача хол.санит.воды - КЛЗ
0020043146	2209		Outlet of DHW - KLZ	Выход ГВС - КЛЗ
0020043147	2210		Input CDW pump-DHW exch. - KLZ	Пдача хо.сан.в.нас-теп.ГВС-КЛЗ
0020043152	2291		Fuse cap	Покрытие термopредохранителя
0020043153	4352		Screw 3/4"	Винт 3/4"
0020043159	2363		Matrix M6 MS	Гайка М6 MS
0020043165	2409		Seal 34x23x4 (rubber) (x5)	Прокладка 34x23x4 (x5)
0020043167	2469		T-part 3/4" copper fitting	Т-переходник 3/4"
0020043169	2499		Tube LRU 23 grey (ELPO)	Трубка KRU 23серый (ELPO)
0020043170	2521		Nipple 3/4"-1/2"	Вставка 3/4"-1/2"
0020043171	2532		Brass matrix 1/2"	Гайка 1/2" MS-латунная
0020043188	2696		Comb. chamber insul.-lid 24kW	Изоляц.крышки кам.сгоран.24кВт
0020043189	2699		Comb. chamber insul.-back 12kW	изол.зад.части кам.сгор. 12кВт
0020043190	2712		Isolation tube inner 1"	Изоляц.трубка внутр.диам.1"
0020043191	2714		Isolation tube inner 6/4"	Изоляц.трубка внутр.диам.6/4"
0020043192	2723		Glass 0,5mm (35x20)	Слюда толщ.0,5мм (35x20)
0020043193	2724		Sibral 25/100	Сибрал 25/100
0020043196	2733		Insulation NOBASIL 20KLO	Изоляц.НОБАСИЛ - 20КЛО
0020043197	2734		Insulation NOBASIL 30KLO	Изоляц.НОБАСИЛ - 30КЛО
0020043198	2744		Side panel	Передняя стена
0020043199	2745		Side panel	Передняя стена
0020043200	1409		Grommet rubber 13x1	Переходник резиновый 13x1
0020043201	1527		Terminal board ARK210/2	Клеммник ARK210/2
0020043202	1629		Sensor cable	Кабель иониз.тонкий
0020043203	1630		Ignition cable	Кабель зажигательный
0020043204	1659		Terminal board RSDPS-30	Клеммник RSDPS-30
0020043205	1664		Panel strip DIN TS 35	Планка DIN TS 35

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020043206	025426	1719	Collar to burner SD	Диск зажимный для горелки SD
0020043207	1721		Matrix M12 to burner SD	Гайка M12 для горелки SD
0020043208	093724	1722	Matrix M30 to burner SD	Гайка M30 для горелки SD
0020043209	1747		Smoke hat	Прерыватель тяги
0020043210	1773		Gas inlet to valve II KXZ	Подача газа в газ.кл.ИКТЗ,КОЗ
0020043211	1920		Ball valve 6/4"	Шаровой кран 6/4"
0020043212	1968		Tray connection c.v.5.988.8117	Присоединение этажное c.v.5.988.8117
0020043213	1969		Screwing 1"-331	Винт.соед.отопит. 1"-331
0020043214	3297	1989	Cast-iron block 30LI	Блок чугунный 30 Li
0020043215	10536900	2009	Heat exchanger 105369	Теп-к пр.сгор-вода 105369
0020043217	029470	2059	Ring "O" for exchanger SD	Кружок "O" для тепл-ка SD
0020043218	2099		Input CDW to tank	Подача хол.воды сан.в бойлер
0020043219	2112		HW outlet from exch. II KXZ	Выход гор.во.из теп.ИИ-КТЗ,КОЗ
0020043220	2130		CW input-exp.-exch. -KXZ	Под.х.в-рас.б.-теп.-КТЗ,КОЗ
0020043221	2153		Outlet of CW from tank	Выход хол.воды из бойлера
0020043222	2157		HW outlet-3way valve connect.	Соед.вых.гор.воды-3-ход.клар.
0020043223	2158		HW-3way valve connect. II	Соед.вых.гор.в-3-ход.кларанII
0020043224	2246		Thermometer WIKA	Термометр WIKA
0020043225	2398		Seal to automatics - 7 mm	Изоляция автоматики - д.7мм
0020043226	2399		Seal to automatics - 9 mm	Изоляция автоматики - д.9мм
0020043227	2430		Seal 24x15x2	Прокладка-клингерит 24x15x2
0020043228	2456		Elbow 1"	Колено 1"
0020043229	2459		Elbow 6/4"	Колено 6/4"
0020043230	2464		Reduction 1"- 3/4"	Редукция 1"-3/4"
0020043231	2465		Reduction G1" - 1/2"	Редукция 1"-1/2"
0020043232	2498		Insulation 1449-420/80SHA	Профиль новопл.1449,420/80SHA
0020043233	2715		Isolation tube inner 3"	Изоляц.трубка внутр.диам.3"
0020043234	2719		Insul. FLEXIPAN-30KLO, PLO	Изоляц.FLEXIPAN-30KLO, PLO
0020043235	2727		Insul. SIBRAL-30KLO, PLO	Изоляц.SIBRAL-30KLO, PLO
0020043236	2739		Woaall- hung hinge 32mm MS-900mm	Навеска 32мм MS-900мм
0020043237	2887		Base for 24KTZ,KOZ	Основание 24KTZ,KOZ
0020043238	2892		Frame - gas boiler 50 STR	Рама газ.котла 50СТР
0020043239	2978		Operat. panel-EL- type S,K	Панель упр.-С.К-эл.котел- NO
0020043240	3040		Electric box for 50STR,STO	Электроящик - NO - 50STR, STO
0020043241	3044		El.panel STR	Панель эл. - для котла STR
0020043242	3135		Operation panel 50SOO-H	Панель управления 50SOO-H
0020043243	3201		Fan holder	Держатель вентилятора
0020043244	3319	0020004354	Side cover - L STR,STO	Покрытие боковое Л -СТР,СТО
0020043245	3327	0020004356	Side cover R - STR,STO	Покрыт.боковое прав. - STR,СТО
0020043247	3414		Back right cover STR	Покрыт.заднее правое STR
0020043248	3460	0020004384	Bearing frame 50SOO	Опорная рама 50SOO
0020043249	3545		Air prevention 50STR,STO	Барьер воздуха 50STR,СТО
0020043250	3564	0020004387	Perforation-front cover 370/420	Перфор.перед.покрытия 370/420
0020043251	2798		Valve I./237	Вентиль I./237
0020043252	3580		Flue gas screw M16	Винт прод.сгор. M16
0020043255	2883		Frame - gas wall hung boiler	Рама газ.навесн.котла
0020043256	2884		Frame - gas boiler IN	Рама газ.котла - IN
0020043258	2886		Operat. panel box - GB	Коробка с пан.упр.газ.котла-NO
0020043259	2893		Frame - gas boiler 50 STO	Рама газ.котла 50 STO
0020043262	2972		Cover to gas boiler	Покрытие газ.котла
0020043263	2999		Cover to gas boiler 50kW (SOO)	Покрытие газ.котла 50кВт(СОО)
0020043264	3004		Front cover 20-30PLO, KLO	Покрыт.перед.20-30КЛО,ПЛО
0020043265	3011		Operation panel KLO - plastic	Панель управл.для КЛО - пласт.
0020043266	3015		Operation panel PLOS - plastic	Панель управл. ПЛО-С-пласт.
0020043267	3020		Base for 20-30 KLO, PLO	Основание 20-30КЛО,ПЛО
0020043268	3021		Back cover 20 KLO,PLO	Покрытие заднее 20ПЛО,КЛО
0020043269	3023		Back cover 30 KLO,PLO	Покрытие заднее 30ПЛО,КЛО
0020043270	3026		Burner holder 20KLO	Держатель горелки 20КЛО
0020043271	3027		Burner holder 40PLO	Держатель горелки 40ПЛО
0020043272	3028		Burner holder 40KLO	Держатель горелки 40КЛО
0020043273	3030		Burner holder 50KLO	Держатель горелки 50КЛО
0020043274	3034		Side board cover "L,P" 50SOO	Покрытие бок.стены Л,П-50СОО
0020043275	3047		El. box - for 80KLR,KLO	Электрокоробка 80КЛР,КЛО-NO
0020043276	3048		Beam "K"-20-30PLO, KLO	Опора "К" - 20-30ПЛО,КЛО
0020043277	3050		Beam "D"-20-30PLO, KLO	Опора "Д" - 20-30ПЛО,КЛО
0020043279	3055		Front cover 80 KLR, KLO	Покрыт.перед.80КЛО,КЛР
0020043280	3056		Top cover 20KLO, PLO v.11	Покрыт.верхнее 20КЛО,ПЛО в.11
0020043281	3058		Top cover 40 KLO,PLO	Покрыт.верхнее 40 ПЛО,КЛО
0020043282	3059		Top cover 40 KLO,PLO v.11	Покрыт.верхнее 40КЛО,ПЛО в.11
0020043283	3060		Top cover 50 KLO,PLO	Покрыт.верхнее 50ПЛО,КЛО
0020043286	3067		Back cover 40 KLO,PLO	Покрыт.заднее 40ПЛО,КЛО
0020043287	3068		Back cover 50 KLO,PLO	Покрыт.заднее 50ПЛО,КЛО
0020043288	3069		Back cover 80 KLR, KLO	Покрыт.заднее 80КЛР,КЛО
0020043295	3080		Smoke hat lid 20 KLO, PLO, KLZ	Покрыт.прерыв.тяги-20КЛО,ПЛО
0020043296	3081		Smoke hat lid 30 KLO, PLO, KLZ	Покрыт.прерыв.тяги-30КЛО,ПЛО
0020043297	3083		Back cover 20 KLO,PLO v.11	Покрыт.заднее 20КЛО,ПЛО в.11

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020043298	3084		Back cover 30 KLO,PLO v.11	Покрыт.заднее 30КЛО,ПЛО в.11
0020043300	3088		Cover to gas boiler KOVI, KOOI	Покрыт.газ.котла КОВИ,КООИ
0020043301	3089		Cover to gas boiler KTVI, KTOI	Покрыт.газ.котла КТВИ,КТОИ
0020043302	3090		Side cover - R IN	Покрыт.бок.правое - IN
0020043303	3092		Operation panel cover - IN	Покрыт.панели управления - IN
0020043306	3098		Connecting diagonal v.12	Соед.перегородка - в.12
0020043307	3099		Covering grid	Решетка защитная
0020043308	3100	0020004568	Covering grid KTZ,KOZ v.12	Решетка защитная КТЗ,КОЗ в.12
0020043309	3107	0020004572	Tank holder KTZ, KOZ v.12	Держат.резервуара КТЗ,КОЗ в.12
0020043310	3108		Front cover 20,30 KLZ	Покрыт.переднее 20,30 КЛЗ
0020043311	3109		Side cover L 20,30 KLZ	Покрыт.бок.левое 20,30 КЛЗ
0020043312	3110		Side cover - R 20, 30KLZ	Покрыт.бок.правое 20,30 КЛЗ
0020043313	3113		Insulation cover 20 KLZ	Покрыт.изоляция,20КЛЗ
0020043314	3114		Insulation cover 30 KLZ	Покрыт.изоляция,30КЛЗ
0020043315	3115		Tank base - KLZ - left	Основание бойлера КЛЗ-левое
0020043316	3116		Tank base - KLZ - right	Основание бойлера КЛЗ-правое
0020043318	3130		Oper. panel-for KTV,KOV	Панель управ.КТВ,КОВ-газ.к.-НО
0020043319	3133		Oper. panel-for KXZ	Панель упр.КТЗ,КОЗ-газ.кот.-НО
0020043320	3136		Operation panel 80KLR - NO	Панель управл.80КЛР-НО
0020043323	3139		Operation panel NL - NO	Панель управл.котла NL - NO
0020043325	3145		Oper. panel KTV v.12 - stepped	Панель управ.КТВ-в.12-встроен.
0020043328	3168		Base for 35 NL	Основание - 35 НЛ
0020043329	3169		Operation panel B100	Панель электр.- для В100
0020043330	3170		Cover to B100	Покрытие - В100
0020043331	3172		Back cover B100	покрытие заднее - В100
0020043332	3173		Cover B100	Торц.часть покрытия-В100
0020043333	3175		Beam - panel B100	Опора панели - В100
0020043334	3178		Arbor - round	Стержень навеса -цилиндрическ.
0020043335	3190		Burner holder 20KLO v.12 varn.	Держатель горел.20КЛО в.12-лак
0020043336	3194		Burner holder 30KLO v.12 varn.	Держатель горел.30КЛО в.12-лак
0020043337	3202		Fan holder STO, STR	Держатель вентилятора СТР,СТО
0020043338	3205		Burner weldment varn. 20 PLO	Горелка-свар.констр.20ПЛО-лак.
0020043339	3206		Burner weldment varn. 20 TLO	Горелка-свар.констр.20ТЛО-лак.
0020043340	3209		Burner weldment varn. 40 TLO	Горелка-свар.констр.40ТЛО-лак.
0020043342	3227		Insulation front 20	Изоляция передняя - 20
0020043343	3231		Insulation front 20 PLO	Изоляция передняя - 20ПЛО
0020043344	3233		Insulation front 40 TLO	Изоляция передняя - 40ТЛО
0020043345	3235		Breaker insulation 20 PLO	Изоляция прерывателя 20ПЛО
0020043346	3237		Breaker insulation 40 TLO	Изоляция прерывателя 40ТЛО
0020043347	3238		Breaker insulation 50 TLO	Изоляция прерывателя 50ТЛО
0020043348	3241		Insulation back 20	Изоляция задняя - 20
0020043349	3242		Insulation back 30	Изоляция задняя - 30
0020043350	3245		Insulation back 23 PLO	Изоляция задняя - 20ПЛО
0020043351	3246		Insulation back 40 TLO	Изоляция задняя - 40ТЛО
0020043352	3247		Insulation back 50 TLO	Изоляция задняя - 50ТЛО
0020043353	4354		El. panel B100M	Электрический панель В100М
0020043355	3274		Wire V016F	Проводник V016F
0020043356	0010003535	3309,0020004353	Side cover 12 SOO,SOR	Покрытие боковое 120СОО,СОР
0020043357	3310		Side cover	Покрытие боковое
0020043358	3314		Side cover - L 20 NL	Покрытие боковое Л - 20НЛ
0020043359	3315		Side cover - L 30 NL	Покрытие боковое Л - 30НЛ
0020043361	3323		Side cover - R 30 NL	Покрытие боковое П - 30НЛ
0020043363	3330		Down panel 12T	Покрытие нижнее 12Т
0020043364	3331		Down panel 12T Z	Покрытие нижнее 12ТЗ
0020043366	3337		Top cover 12T	Покрытие верхнее 12 Т
0020043368	3340		Top cover 20 NL	Покрытие верхнее 20НЛ
0020043369	3342	0020004360	Top cover 20 TLO,PLOs	Покрытие верхнее 20ТЛО,ПЛО-С
0020043370	3346	3152	Top cover 30 NL	Покрытие верхнее 30НЛ
0020043372	3358		Insulation cover 20 KLO v.12	Покрытие изоляции 20КЛО в.12
0020043373	4355	0020007206	El. panel strip B100M	Планка елет. панела В100М
0020043374	3065	3370	Cover 80 KLR	Торц.часть 80КЛР
0020043375	3372		Panel cover NL	Покрытие панели НЛ
0020043376	3373		Flame cover 207	Покрытие пдамени 207
0020043377	0010003895	3375,0020004366	Front cover 20,30LI	Покрытие переднее 20,30 Li
0020043379	3381		Front cover insulation 20 PLO	Покрыт.перед.-изоляция 20ПЛО
0020043380	3382		Front cover insulation 30 PLO	Покрыт.перед.-изоляция 30ПЛО
0020043382	3386		Front cover NL	Покрытие переднее НЛ
0020043383	3387		Front cover TURBO 12kW	Покрытие переднее ТУРБО 12кВт
0020043384	3388	1746	Front cover TURBO 2	Покрытие переднее ТУРБО 2
0020043386	3390		Combustion chamber cover 12	Покрытие камеры сгорания 12
0020043388	3399	0020004368	Back cover 120 SOO,SOR	Покрытие заднее 120 SOO,SOR
0020043391	0010003897	3404,0020004371	Back cover 30 PLOs,TLO	Покрытие заднее 30ПЛО-С,ТЛО
0020043403	3410		Back cover I-STO	Покрытие заднее Л-СТО
0020043404	3411		Back cover L-STR	Покрытие заднее Л-СТР
0020043405	3412		Back cover NL	Покрытие заднее НЛ
0020043406	3413		Back cover R-STO	Покрытие заднее П-СТО

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020043407	3415		Gas inlet tube cap - 20,30PLOS	Покрыт.газ.трубки 20,30ПЛО-С
0020043408	3416		Gas inlet tube cap - 40,50TLO	Покрыт.газ.40,50 ТЛО
0020043411	3422		Beam - el. box LI v.11	Опора элек.короб.LI в.11
0020043412	3425		Bearing frame 12 KOO	Опорная рама 12КОО
0020043413	3428		Weldment of frame 120 right	Опорная рама 120 П
0020043414	3429		Bearing frame 24 KOZ v.12	Опорная рама 24КОЗ в.12
0020043415	3430		Bearing frame 24 KTZ v.12	Опорная рама 24КТЗ в.12
0020043416	4358		Terminal board insul. B100M	Изоляция клеммника В100М
0020043417	3436		Big hinge 50 STR nicl	Навеска большая 50СТР никельн.
0020043418	3442	0020004383	Base of el. box L - 50 STR,STO	Подставка эл.кор.-Л-50СТР,СТО
0020043419	3443		Base-bearing frame 120 SOR,SOO	Подставка опор.рамы 120СОР,СОО
0020043420	3445		Interconnection chimney 50 SOO	Соединит.дымоход 50СОО
0020043421	4364		Wire set B100M	Проводник-пучок В100М
0020043425	3455		Frame 20 NL	Рама 20НЛ
0020043426	3456		Frame 30 NL	Рама 30НЛ
0020043427	3464		Thermal reflector 20 LI v.11	Рефлектор теплов.20 Li в.11
0020043428	3465		Thermal reflector 20 TLO	Рефлектор теплов.20 ТЛО
0020043429	3467		Thermal reflector 30 TLO	Рефлектор теплов.30 ТЛО
0020043430	3469		Thermal reflector 40 TLO	Рефлектор теплов.40 ТЛО
0020043431	3471		Thermal reflector 50 TLO	Рефлектор теплов.50 ТЛО
0020043432	3475	0020004385	Bonnet 50 SOO	Капот 50СОО
0020043433	3477	0020004386	Bonnet 50 STO, STO	Капот 50СТР,СТО
0020043434	3478		Panel strip 12 KOO v.12	Планка 12КОО в.12
0020043435	3479		Covering grid II.	Решетка защитная - II
0020043436	3480		Covering grid III.	Решетка защитная - III
0020043437	3481		Leg 50 STR,STO	Нога 50СТР,СТО
0020043438	3493		Gas tube -L- 50 SOO	Трубка газая - Л-50СОО
0020043439	3494		Gas tube -S- 50 SOO	Трубка газовая -С - 50СОО
0020043440	3498		Gas tube LI v.1	Трубка газовая Li в.13
0020043441	3499		Gas tube - input 20,30 PLO	Трубка газовая -вход 20,30 ПЛО
0020043442	3500		Gas tube - input 40,50 TLO	Трубка газовая - вход 40,50ТЛО
0020043443	3501		Gas tube-input 20,30 KLO v.12	Трубка газ-вход 20,30 КЛО в.12
0020043444	3503		Gas tube - input 40 KLO v.12	Трубка газ.-вход 40КЛО в.12
0020043445	3509		Tube CHW - input 50 SOO	Трубка хол.сан.воды-вход 50СОО
0020043446	3511		Tube HHW - 50 SOO	Трубка ГВС-50СОО
0020043447	3513		Tube exch.-pump 12 KXO v.12	Труб.теплооб.-наос 12КХО в.12
0020043449	3518		Tube exch.-hydrobl. 24KXZ v.12	Труб.теплооб.-гидроб.24КХЗв.12
0020043450	3519		Tube exch-output HHW12KXO v.12	Труб.теплооб.-вых.ГОВ12КХОв.12
0020043453	3526		Tube HW 6/4"-outlet 40,50 TLO	Трубка ОВ6/4" - выход 40,50ТЛО
0020043458	3535		Cover lid 50 STR,STO	Крышка покрытия 50СТР,СТО
0020043459	3536		Exchanger lid down	Крышка теплообмен.нижняя
0020043460	3537		Exchanger lid upper	Крышка теплооб.верхняя
0020043461	3538		Exchanger lid upper 40 LI	Крышка теплооб.верхняя 40 Li
0020043462	3539		Side ream 50 STR	Крепление боковое 50СТР
0020043464	3548		Adjusting screw	Установочный винт
0020043466	3555		Gas collector 120 SOR,SOO	Коллектор газа 120СОР,СОО
0020043467	3556		Cage pin nickel	Кольшек капоты никель
0020043468	3560		Matrix M16	Гайка М16
0020043471	3565	0020004388	Perforation-back cover 370/420	Перфор.зад.покрытия 370/420
0020043475	3584		Screwing of burner 60mm	Навинчивание горелки 60мм
0020043476	3586		Semi-turbo body 20	Тело полтурба 20
0020043477	3589		Side seal 12	Изоляция боковой стор.12
0020043478	3591		Face seal 12	Изоляция торцев.стор.12
0020043479	3594	2396	Seal -sleeve (water)	Изоляция перехода воды
0020043482	3597		Tube HW 6/4" - inlet 40,50 TLO	Трубка ОВ 6/4" -вход 40,50 ТЛО
0020043485	3610		Plug 3/4"	Пробка 3/4"
0020043491	3656		Insulation NOBASIL 930x520-EL	Изоляция Нобасил 930x520 -эл.
0020043494	3667		Thermal reflector 20LI v.13 II	Рефлектор тепл. 20Li в.13 - II
0020043495	3668		Thermal reflector 30LI v.13 II	Рефлектор тепл. 30Li в.13 - II
0020043496	3695		Face seal 24 POO, POV	Изоляция торца 24ПОО,ПОВ
0020043498	3703		Fan well - gas boilers 12kW	Зонд вентилятора газ.кот.12кВт
0020043499	3704	0020004389	Supporting strut 50	Подкос 50
0020043500	3705		Thermostat holder	Зажим термостата
0020043501	3706		Panel strip 120-L	Планка 120-Л
0020043502	3707		Panel strip 120-R	Планка 120-П
0020043520	3875		Insulation of upper cover 40LI	Изоляция верхнего покрыт.40 Li
0020043521	3879		Burner holder 40PLO v.13	Держатель горелки 40ПЛО в.13
0020043522	0010003719	3885,0020004395	Back cover 50 LI v.13	Покрытие заднее 50Li в.13
0020043525	3948		Stem	Хвост
0020043526	3949		Side cover	Покрыт.боковое
0020043527	3950		Top cover	Покрытие верхнее
0020043528	3952		Assembly board	Плато монтаж.
0020043529	3955		Assembly bracket	Консоль монтажная
0020043532	3588		Semi-turbo body 40	Тело полтурба 40
0020043533	3609		Plug 1"	Пробка 1"
0020043534	3767		Label PROTHERM 90mm	Этикетка PROTHERM 90мм

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020043535	3768		Label PROTHERM 60mm	Этикетка PROTHERM 60мм
0020043536	3769		Label PROTHERM TIGER	Этикетка PROTHERM TIGER
0020043537	3890		Burner holder 50PLOv.13	Держатель горелки для 50PLOv.13
0020043538	3891		Burner holder for 50KLO v.13	Держатель горелки 50КЛО в.13
0020043540	3974		Gas tube - 465mm	Трубка газовая - 465мм
0020043542	3982		Injector on NG 1,20 SD	Форсунка для ZP 1,20 SD
0020043545	4410		Smoke hat J	Прерыватель тяги J
0020043551	4025		Bearing frame front 60KLOK13	Рама опорная -P 60KLOK13
0020043552	4026		Bearing frame back 60KLOK13	Рама опорная -Z 60KLOK13
0020043553	4027		Thermal reflector 60KLOK13	Рефлектор теплов. 60KLOK13
0020043555	4031		Insul. of upper cover 60KLOK13	Изоляция верх.покрыт.60KLOK13
0020043561	4085		Gas tube-630mm KLZ13	Трубка газовая - 630мм KLZ13
0020043562	4093		Combustion chamber cover 40	Покрытие камеры горения 40
0020043563	4094		Combustion chamber caver 50	Покрытие камеры горения 50
0020043564	4095		Combustion chamber cover 60	Покрытие камеры горения 60
0020043565	4096		Inlet distribution DHW 120	Распредел. выход. ГОВ 120
0020043566	4098		Blind flange 3/4"	Заглушка 3/4" MS
0020043568	4106		Smoke hat cover-40KLO,PLO	Покрыт.прерыв.тяги-40KLO,PLO
0020043569	4116		Burner holder 30 KLZ	Держатель горелки 30KLZ
0020043570	4119		Combustion chamber cover-front	Покрытие камеры горения-переднее
0020043571	4120		Front cover-turbo	Покрытие верхнее - турбо
0020043572	4121		TURBOCHAMBER	Турбокамера
0020043573	4126		Combustion chamber cover 20	Покрытие камеры горения 20
0020043577	4182		Thermostat cover bim.	Покрытие термостата бим.
0020043578	4155	11626100	Burner 1,15/116261-28kW	Горелка 1.15/116261-28кВт
0020043579	4191		Ball valve 1/2"-1/2"	Шаровой кран 1/2"-1/2"
0020043583	4194		Desc. of ther. board KLZ v.13	Описание клеммника KLZ в.13
0020043598	7612	4311	Plate heat exchanger E5N/14	Обменник для ТУВ Е4Н.14
0020043607	4668		Base 23 IN L	Рама 23 IN L
0020043608	4669		Base 23 IN R	Рама 23 IN L P
0020043609	4670		Frame 45 TLO L	Рама 45 TLO L
0020043610	4671		Frame 45 TLO P	Рама 45 TLO P
0020043611	4679		Front base 60 B	Рама передняя 60 B
0020043612	4680		Back base 60 B	Рама задняя 60 B
0020043616	4699		Tray connection	Присоединение этажное
0020043626	4229		WIRE - M073	Проводник - M073
0020043627	4363		Desc. of therm. board B100M	Описание клеммника B100M
0020043628	4568		Label-diagram 24KTV15	Наклейка - схема 24 KTV15
0020043630	4698		Gas tube 107	Трубка газовая 107
0020043634	4760		Rotator for FUV	Завихритель для FUV
0020043635	4761		Ignition electrode	Электрод зажигательный
0020043636	4762		O'ring	Диск "O"
0020043637	4763		Safety ring	Диск защитный
0020043638	4764		Rotator for KA, KAV	Завихритель для KA, KAV
0020043639	4765		Seal	Прокладка
0020043640	4766		Warming	Подогрев
0020043641	4767		Warming cable	Кабель подогрева
0020043642	4768		Electrode holder	Держатель электрод
0020043643	4769		Adjusting o'ring	Диск установочный
0020043644	4770		Cover	Покрытие
0020043645	4771		Adjusting screw	Установочный винт
0020043646	4772		Injector holder	Держатель форсунки
0020043647	4773		Limiting ring	Диск ограничительный
0020043648	4774		Gas head ST 120KV	Головка газ. для ST 120KV
0020043649	4775		Gas head ST 108FUV	Головка газ. для ST 108FUV
0020043650	4776		Injector - head-ST 108FUV	Головка форсунки-ST 108FUV
0020043651	4777		Injector - head-ST 120KAV	Головка форсунки-ST 120KAV
0020043652	4778		Burner body - back	Тело горелки-заднее
0020043653	4779		Bur. body-front-ST120	Тело горелки-преднее ST 120
0020043654	4780		Burner body-front-ST108	Тело горелки-преднее ST 108
0020043655	4781		Fan wheel cover	Покрытие вентн. круга
0020043656	4782		Seal	Прокладка
0020043657	4783		Air regulation	Регулирование воздуха
0020043658	4784		Air flap	Заслонка воздуха
0020043659	4785		Oil inlet hose	Шланг впуск. Масла
0020043660	4786		Damper	Шумоглушитель для впуска
0020043661	4787		Damper	Шумоглушитель для впуска
0020043662	4788		Transformer Danfoss	Трафо DANFOSS
0020043663	4789		Fixing spring	Пружина зажим.
0020043664	4790		Ignition cables.	Кабель зажигат.
0020043665	4791		inlet cable to trafo	Кабель для трафа
0020043666	4792		Trafo cable	Кабель для трафа
0020043667	4793		Engin 90W	Двигатель 90W
0020043668	4794		Connector	Соединитель
0020043669	4795		O'ring	Диск "O"
0020043670	4797		Pump BFP	Насос BFP

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020043671	4799		Oil pipeline	Труба для жид. топл.
0020043672	4800		Cable to pump	Кабель подход для насоса
0020043673	4801		Oil tubes	Труба для жид. топл.
0020043674	4802		Mag. valve BFP	Клапан магнит. BFP
0020043675	4803		Mag. valve AS 47 C	Клапан магнит. AS 47 C
0020043684	4866		Injector to burn. 2,45mm M10x1	Форсунка горелки 2,45мм M10x1
0020043692	4796		Photoresistance QRB 1	Фотосопротивление QRB 1
0020043693	4927		Front cover 30LI v.13 II	Покрытие переднее 30 Li v.14
0020043694	5013		Burner holder for 60PLO	Держатель горелки 60ПЛО
0020043695	5065		Cable grommet 6mm	Каб.переходник 6 мм
0020043696	5066		Grommet hose to manostat	Переходник шланга маностата
0020043697	0020021122	712098,712305,7615	Electronic card BMU BASIC FAN	Плато управления SYNSI 7 FAN
0020043700	5374		PROTHERM label	Наклейка PROTHERM
0020043701	5507	0020007228	Console of B60Z	Консоль B60Z
0020043702	5518		Weldment of frame 120 left	Опорная рама 120 Л
0020043704	5959		Wire 60PLO15	Проводник-пучок 60ПЛО15
0020043705	5994		Stretching tape-120	Лента стяжная-120
0020043706	6314	0020004700	Bearing frame 28-2	Рама опорная 28-2
0020043707	6418		Cable clip 175057	Каб.зажим с лентой 175057
0020043708	6596		Terminal board pad	Подкладка клемника
0020043709	6766		Base for 23BOVE v.2	Основание 23BOVE v.2
0020043710	6837		Seal 32x2	Прокладка 32x2
0020043711	0010003542	6991,0020004702	Bearing frame 28J16	Рама опорная 28J16
0020043712	7012		Hose arm. 1/2"-3/8"-0,3m	Шланг брониров.1/2"-3/8"-0,3м
0020043713	7122		Interconnection 12 pole	Переключатель 12 полюс.
0020043714	7185		Set - reduction for PT50	Упоковка - редуктор для PT50
0020043716	7263		El. panel foil Linea ISY	Фольга эл.панели LINEA ISY
0020043717	7270		Label Panther	Этикетка Panther
0020043718	7562		Turbo chamber 28KTV17	Турбокамера 28KTV17
0020043719	7565		Gas tube 28KTV17	Трубка газовая 28KTV17
0020043720	7570		Set hanging v.17	Комплект - навесная v.17
0020043721	7591		Label "LION"	Наклейка "LEV"
0020043727	0020004691	4965	HYDROBLOCK beam J-24KXO	Опора гидроблока J-24KXO
0020043732	5014		BURNER INSULATION 60PLO	Изоляция горелки 60ПЛО
0020043739	0020021121	712096,712302,7616	Electronic cardBMU BASIC ATMO	Плато управления SYNSI 7 ATMO
0020043746	5064		CLOSABLE CHAMBER - IN	Закрывающая камера - IN
0020043747	5067		CLOSABLE CHAMBRE PLUG	Покрытие камеры заградит.
0020043773	5156		OPERATION PANEL -NO - POV10	Плато управления-NO для POV10
0020043774	5157		OPERATION PANEL-NO-POV10 I.	Плато управления-NO для POV10-I
0020043785	5223		BURNER DOOR	Дверца горелки
0020043786	5224		BURNER DOOR INSULATION	Изоляция дверца горелки
0020043787	5225		SEALING STRING 8X8	Шнур проклад. 8x8
0020043788	5226		DOOR SCROW	Винт дверца M8x45
0020043789	5227		INSPECTION DOOR	Дверца инспекц.
0020043790	5228		DOOR INSULATION	Прокладка дверца
0020043791	5229		REFLECTION BOARD RIGHT	Плата отражения П
0020043792	5230		REFLECTION BOARD LEFT	Плата отражения Л
0020043793	5231		SCROW	Винт M8x40
0020043794	5232		FUEL NECK	Потрубок от отоплен.-3-5звен.
0020043795	5233		FUEL NECK	Потрубок от отоплен.-6-8звен.
0020043796	5234		REDUCTION 5/4"-1/2"	Редукция 5/4"-1/2" (017024)
0020043797	5235		BLINGE FLANGE	Заглушка
0020043798	5236		HOLE 1/2"	Муфта 1/2"
0020043799	5238		Bolt 4-elements	Стяжной винт 4-звен.
0020043800	5239		Bolt 5-elements	Стяжной винт 5-звен.
0020043801	5240		Bolt 6-elements	Стяжной винт 6-звен.
0020043802	5241	0020036257	Side cover right 3-elements	Покр.бок. прав. 3 звен.
0020043803	5242	0020036258	Side cover right 4-elements	Покр.бок. прав. 4 звен.
0020043804	5243	0020036259	Side cover right 5-elements	Покр.бок. прав. 5 звен.
0020043805	5244	0020036260	Side cover right 6-elements	Покр.бок. прав. 6 звен.
0020043806	5245	0020036261	Side cover left 3-elements	Покр.бок. лев. 3 звен.
0020043807	5246	0020036262	Side cover left 4-elements	Покр.бок. лев. 4 звен.
0020043808	5247	0020036263	Side cover left 5-elements	Покр.бок. лев. 5 звен.
0020043809	5248	0020036264	Side cover left 6-elements	Покр.бок. лев. 6 звен.
0020043810	5249	0020036265	Top cover 3-elements	Покрытие верхнее 3 звен.
0020043811	5250	0020036266	Top cover 4-elements	Покрытие верхнее 4 звен.
0020043812	5251	0020036267	Top cover 5-elements	Покрытие верхнее 5 звен.
0020043813	5252	0020036268	Top cover 6-elements	Покрытие верхнее 6 звен.
0020043814	5253	0020036269	Front cover	Покрытие переднее
0020043815	5255		Tube 70mm	Трубка 70мм
0020043816	5256		Tube 45mm	Трубка 45мм
0020043817	5257		INSULATIN BACK	Изоляция задняя
0020043818	5258		Cast iron element insulatio 3-elements	Изоляция чугун. корпуса 3.звен.
0020043819	5259		Cast iron element insulatio 4-elements	Изоляция чугун. корпуса 4.звен.
0020043820	5260		Cast iron element insulatio 5-elements	Изоляция чугун. корпуса 5.звен.
0020043821	5261		Cast iron element insulatio 6-elements	Изоляция чугун. корпуса 6.звен.

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020043822	5264		PANEL COVER	Покрытие панела
0020043831	5343	0020007207	Base to exchanger	Подставка теплообменника
0020043835	5347	0020007211	Back cover	Покрытие заднее
0020043840	5366		Blind flange - white	Заглушка теп. - белая
0020043841	5368		Outlet of HW 40,50KLO, PLO	Выход гор.воды 40,50KLO,PLO
0020043843	5370		Exchanger 60 L	Теплообменник 60л
0020043851	0020004559	5444	Electric panel console	Консоль плата управления
0020043852	5447		Expansion vessel holder	Держат.расшир.бака
0020043857	5454		Operation board ELKOT1	Плато упр. ELKOT1
0020043859	5475		Tube HW-inlet	Трубка ОВ вход
0020043860	5476		Tube HW-outlet	Трубка ОВ выход
0020043871	5533		Clip of support	Скрепя опоры
0020043872	5534		Burner ramp SD 14 ram.1.20DIN	Рампа горелки SD 14 рукав.1.20DIN
0020043873	5537		Instalation set	Упоковка установочная
0020043876	5545		Front cover	Покрытие переднее
0020043877	5549		Base of tank	Основание бойлера
0020043879	5571		Hose Multiflex 1.10-16	Шланг MULTIFLEX 1.10-16
0020043880	5572		Hydroblock 15AS42	Гидроблок 15AS42-обрабо.
0020043881	5584		SELF ADH.SEAL TAPE 15X380X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x380
0020043882	5586		SELF ADH.SEAL TAPE 15X305X10	Лента прокл. самоклеивающая 10x15x305
0020043885	5608		Bearer - SIT	Опора - SIT
0020043886	0020004527	5609	Bearer of the pump	Опора насоса
0020043887	5610		Coupling DCW - 1/2"	Соединитель ХВС - 1/2"
0020043892	5623		Strip of comb. chamb. left	Планка S.K. Левая
0020043893	5624		Strip of comb. chamb. right	Планка S.K. правая
0020043900	0020004695	5664	Exp. vessel holder 12 right	Держат. расшир. бака 12 прав.
0020043901	0020004696	5665	Exp. vessel holder 12 lower	Держат. расшир. бака 12 ниж.
0020043903	5674		Blind 20KKZ	Заглушка 20KKZ
0020043904	5677		Reduction hose 1/2"-20	Редукция рукав. 1/2"-20
0020043907	5681		Insertion 3/4"-L30	Вставка 3/4"-L30
0020043909	5690		Base EKO	Основание ЕКО
0020043910	5691		Front cover of com. cham. EKO	Покрытие камеры горения-переднее ЕКО
0020043911	5692		Comb. chamber base EKO	Основание сгор.камеры ЕКО
0020043915	5727		Wire Z-051	Проводник-пучок Z-051
0020043916	5755		Washer K+V	Подкладка K+V
0020043918	5757		Clip D 20,2	Скрепя D 20,2
0020043919	5775		Reduction 1/2"-OK24	Редукция 1/2"-OK24
0020043920	5777		EL.PANEL FOIL KKZ	Фольга эл.панеля KKZ
0020043925	5802		Wire - Q257	Проводник - Q257
0020043930	5827		Hose Multiflex 1.10-10	Шланг MULTIFLEX 1.10-10
0020043931	7631		Hose SP 130-20mm	Шланг SP 130-20mm
0020043932	7719		Control foil-cover-clear	Фольга управления защитная-чистая
0020043933	7736	0020004717	Front cover Linea	Покрытие переднее LINEA
0020043934	7878		Connecting set 24BXVI17	Соед.комплект 24BXVI17
0020043937	077092		FLUE HOOD ADAPTOR	Адаптер дымоходный 60/100
0020043946	115003		Phial pocket, cpl.	Втулка датчиков
0020043947	115009		Anchor rod M10x785	Стяжной винт с резьбойM10x785
0020043948	115010		Anchor rod M10x945	Стяжной винт с резьбойM10x945
0020043949	119320		Gas tube NOX-3 115kW	Трубка газовая NOX-3 115кВт
0020043950	123393		Inspection gasket - silicon	Отверстие - силиконовое
0020043951	132739		burner tube	Горелка - трубки
0020043952	270670		Valve back check TG 1/2"	Вентиль мал.обратный T G 1/2"
0020043955	801893		WASHER GAS VALVE/PIPE (PK50)	Прокладка
0020043956	7032		15segmented base	Подставка 15 звен.
0020043957	115024		Anchor rod M10x1025	Стяжной винт с резьбойM10x1025
0020043959	1353		VN-ionisation cable	Кабель ВН-ионизационный
0020043960	2114		HW outlet from exch. 12B	Выход гор.в.из теп. 12В
0020043961	2348		Screw 2,9x13 DIN 7981C	Винт 2,9x13 DIN 7981C
0020043963	0010003558		Tube output VV 12KTZ17	Труба выхода ОВ 12KTZ17
0020043964	0010003559		Tube input HW 12KTZ17	Труба входа ОВ 12KTZ17
0020043965	0020000316		Burner holder 20TLO15	Держатель горелки 20TLO15
0020043966	0020000317		Burner holder 30TLO15	Держатель горелки 30TLO15
0020043967	0020000318		Burner holder 40TLO15	Держатель горелки 40TLO15
0020043968	0020000319		Burner holder 50TLO15	Держатель горелки 50TLO15
0020043969	0020000386		Burner isolation 20TLO15	Изол. горелки 20TLO15
0020043970	0020000387		Burner isolation 30TLO15	Изол. горелки 30TLO15
0020043971	0020000388		Burner isolation 40TLO15	Изол. горелки 40TLO15
0020043972	0020000389		Burner isolation 50TLO15	Изол. горелки 50TLO15
0020043973	0020000390		Exchanger insulation 20TLO15	Изол. теплообменника 20TLO15
0020043974	0020000391		Exchanger insulation 30TLO15	Изол. теплообменника 30TLO15
0020043975	0020000392		Exchanger insulation 40TLO15	Изол. теплообменника 40TLO15
0020043976	0020000393		Exchanger insulation 50TLO15	Изол. теплообменника 50TLO15
0020043977	0020000398		Top cover 20TLO15	Покрытие верхнее 20TLO15
0020043978	0020000399		Top cover 30TLO15	Покрытие верхнее 30TLO15
0020043979	0020000400		Top cover 40TLO15	Покрытие верхнее 40TLO15
0020043980	0020000401		Top cover 50TLO15	Покрытие верхнее 50TLO15

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020043982	0020000407		Electro panel TLO15, cpl.	Электрпанель TLO15
0020043983	0020000410		Holder TLO15	Скрепа TLO15
0020043984	0020000510		Side cover right 7seg.	Покрыт.боковое прав. 7 звен.
0020043985	0020000511		Side cover right 8seg.	Покрыт.боковое прав. 8 звен.
0020043986	0020000512		Side cover left 7seg.	Покрыт.боковое лев. 7 звен.
0020043987	0020000513		Side cover left 8seg.	Покрыт.боковое лев. 8 звен.
0020043988	0020000514		7segmented top cover	Покрытие верхнее 7 звен.
0020043991	5901		Electrode - G	Зажигат.электрод - G
0020044001	0020000515		8segmented top cover	Покрытие верхнее 8 звен.
0020044006	5967		Burner holder 40KLO v.15	Держатель горелки 40KLO в.15
0020044007	5968		Burner holder 50KLO v.15	Держатель горелки 50KLO в.15
0020044008	5969		Burner holder 20PLO v.15	Держатель горелки 20PLO в.15
0020044009	5971		Burner holder 40PLO v.15	Держатель горелки 40PLO в.15
0020044010	5972		Burner holder 50PLO v.15	Держатель горелки 50PLO в.15
0020044013	5989		Extension body PT50	Корпус надставки PT50
0020044014	5990		Pressure well	Зонд давления
0020044015	0020007233	5991	Extension top cover PT50, white	Покрытие верхнее надставки PT50, белый
0020044025	6026		Burner holder 20KLZ15	Держатель горелки 20KLZ15
0020044026	6028		Burner holder 40KLZ15	Держатель горелки 40KLZ15
0020044027	6037		8segmented base	Подставка 8 звен.
0020044028	6038		Front 8segmented diverter	Прерыватель 8 звен.-перед.
0020044029	6039		Back 8seg. draught diverter	Прерыватель 8 звен.-зад.
0020044030	6040		8segm. comb. chamber sheet	Доска пояса сгорания 8звен.
0020044031	6041		8segmented cover	Крышка 8 звен.
0020044033	6054		Tube HW-input-chimney	Трубка ОВ-вход- дымоход
0020044034	6055		Tube HDW-input-komin	Трубка ГВС-вход -дымоход
0020044035	6056		Tube HW-output-chimney	Трубка ОВ-выход- дымоход
0020044036	6057		Tube HDW-output-chimney	Трубка ГВС-выход- дымоход
0020044040	6063		Turbo basic J16	Основание турбокамери J16
0020044555	6093		El.boiler heat exch. 12-18kW 1	Теплообменник елек. котла 12-18кВт 1
0020044556	6109	0020004409	Frame UNI 20	Рама UNI 20
0020044557	6110	0020004410	Frame UNI 30	Рама UNI 30
0020044558	6111	0020004411	Frame UNI 40	Рама UNI 40
0020044559	6112	0020004412	Frame UNI 50	Рама UNI 50
0020044560	6113	0020004413	Frame UNI 60	Рама UNI 60
0020044563	0020000516		Exchanger insulation 7seg.	Изоляция теплооб. 7-звеньевой
0020044564	0020000517		Exchanger insulation 8seg.	Изоляция теплооб. 8-звеньевой
0020044565	0020004053		Combinator 2 KKZ	Объединитель 2 KKZ
0020044566	0020004178		Exp. vessel braket 10SS	Зажим расшир. 10SS
0020044567	0020004578		Exp. vessel holder, unpaint.	Защелка расш. бака - неокрашена
0020044568	0020004723		Board Protherm User Interface Tiger 2	Плато PUI Tiger 2
0020044569	6133		Conden. exchanger bracket M	Зажим конденз. теплообмен.М
0020044571	6135		Base of tank M	Основание бойлера М
0020044578	6157		Tube exp.10L-3	Трубка расш.10L-3
0020044579	6175		Tube HW-inlet EDK	Трубка ОВ вход EDK
0020044580	6176		Tube HW-outlet EDF	Трубка ОВ-выход EDF
0020044585	6237		Beam SIT 30KKZ	Опора - SIT 30KKZ
0020044586	6252		Wire M090	Проводник M090
0020044587	6253		Harness 60KLO15	Проводник-пучок 60KLO15
0020044588	6258		Wire M094	Проводник M094
0020044589	6260		Silicon hose-7/10	Шланг силикон. - 7/10
0020044590	6266	0020004573	Grid of cover 3	Решетка покрытия 3
0020044594	6353		10segmented base	Подставка 10 звен.
0020044595	6354		Front 10seg. diverter	Прерыватель 10 звен.-перед.
0020044596	6355		Cap - 10seg.	Крышка 10 звен.
0020044597	6357		Sheet of comb. chamber -10seg.	Доска пояса сгорания 10звен.
0020044598	6360		El. board beam	Опора елек. панела
0020044599	6361		Electroboard	Электрокоробка
0020044600	0020004416	6362	Terminative sheet L	Доска ограничительная Л
0020044601	0020004417	6363	Terminative sheet P	Доска ограничительная П
0020044602	6364		Cover insulation L	Покрытие изоляции л.
0020044603	6365		Cover insulation R	Покрытие изоляции п.
0020044604	6366		Holder of insulation cover	Зажим поктытия изоляции
0020044605	6367		10segmented insulation cover	Покрытие изоляции 10 звен.
0020044606	6368		10segmented perforated cover	Покрытие дырчатое
0020044607	0020004418	6369	10segmented back cover	Покрытие заднее 10 звен.
0020044608	6370		10segmented electroboard	Электрпанель 10 звен.
0020044610	6379		Exchanger insulation 10seg.	Изоляция теплооб. 10-звеньевой
0020044611	6380		Interrupt. insulation 10seg.	Изоляция прерывателя 10 звен.
0020044612	6382		Insulation Low-nox 1	Изоляция LOW-NOX 1
0020044616	6398		Burner holder 10seg. Standart	Держатель горелки 10 звен.Standart
0020044618	6401		Tube-gas 2V	Трубка газовая 2V
0020044620	111876	6404	Tube-input HW 10seg.	Трубка ОВ вход 10 звен.
0020044621	6405		Pilot burner tube 1	Трубка пилот. горелки 1
0020044622	6406		Seal 60x60x2	Прокладка 60x60x2
0020044623	6408		Distributor plug	Пробка распредел.

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020044625	6413		Control board 24KXVJ16	Плато управления 24KXVJ16
0020044631	6513		Wire-set 85KLO12	Проводник-пучок 85KLO12
0020044633	6516		Connector-065m	Коннектор-0,65м
0020044637	111858	6532	Drum of boiler 8 čl.	Корпус котловый чуг. 8 звен.
0020044638	111860	6533	Drum of boiler 10 čl.	Корпус котловый чуг. 10 звен.
0020044639	111861	6534	Drum of boiler 12 čl.	Корпус котловый чуг. 12 звен.
0020044640	111863	6535	Drum of boiler 15 čl.	Корпус котловый чуг. 15 звен.
0020044641	111864	6536	Drum of boiler 17 čl.	Корпус котловый чуг. 17 звен.
0020044645	0020004420	6597	Electroboard cover	Покрытие электроплата
0020044646	6598		Plastic distance spacer	Пластмасс. разрыв. Растяжка
0020044647	6643		12segmented base	Подставка 12 звен.
0020044648	6644		8seg. cover insulation	Покрытие изоляции 8 звен.
0020044649	6645		12seg. cover insulation	Покрытие изоляции 12 звен.
0020044650	6646		8segmented perforated cover	Покрытие перфорированное 8 звен.
0020044652	6650		8segmented electroboard	Электропанель 8 звен.
0020044653	6651		12segmented electroboard	Электропанель 12 звен.
0020044654	6654		8segmented front cover	Покрытие переднее 8 звен.
0020044655	6656		Burner holder 8seg. Standard	Держатель горелки 8 звен. Standart
0020044656	6657		Burner holder 12seg. Standard	Держатель горелки 12 звен. Standart
0020044658	6662		Stabilization bar-8seg.Low-nox	Планка стабилизир. 8-звен. Low-nox
0020044660	6664		Cap - 12seg.	Крышка 12 звен.
0020044661	6665		Front 12seg. diverter	Прерыватель 12 звен.-перед.
0020044662	6666		Back 12seg. diverter	Прерыватель 12 звен.-зад.
0020044663	6667		Sheet of comb. chamber -12seg.	Доска пояса сгорания 12звен.
0020044664	111874	6676	Tube-input HW 8seg.	Трубка ОВ вход 8 звен.
0020044665	111877	6677	Tube-input HW 12seg.	Трубка ОВ вход 12 звен.
0020044666	6682		Insulation 8seg. Standard	Изоляция 8 звень. STANDART
0020044668	6684		Insulation 8seg. Low-nox	Изоляция 8 звень. LOW-NOX
0020044671	6688		Exchanger insulation 8seg.	Изоляция теплооб. 8-звеньеовой
0020044672	6690		Interrupt. insulation 8seg.	Изоляция прерывателя 8 звен.
0020044673	6691		Interrupt. insulation 12seg.	Изоляция прерывателя 12 звен.
0020044675	6717		Set - hanging	Комплект - навесная
0020044676	6719		Wire M095	Проводник M095
0020044677	6720		Wire VN100	Проводник VN100
0020044678	6741		El. panel foil Panther 17	Фольга эл.панеля Panther 17
0020044679	6832		Smoke hat P16	Прерыватель тяги P16
0020044681	6864		Tube outlet HW - tank	Трубка выход ОВ-бака
0020044682	0020004805		holder beam front T17	Крепа рамы передная T17
0020044683	0020004806		Tank holder upper - T17	Держат.резервуара верхний - T17
0020044684	0020004807		Tank holder lower - T17	Держат.резервуара нижний T17
0020044685	0020004808		Expansion vessel holder DHW L - T17	Держат.расшир.бака ГВС L - T17
0020044686	0020004809		Ex. vessel holder DHW T17	Держат.расшир.бака ГВС -T17
0020044687	0020004810		Expansion vessel holder lower - T17	Держат.расшир.бака нижний - T17
0020044688	0020004811		Ex. Vessel side holder -T17	Держат.расшир.бака боковой -T17
0020044689	0020004812		Expansion vessel holder side 2 - T17	Держат.расшир.бака боковой 2 - T17
0020044691	0020015574		Set - reduction for PT20,30,40	Упоковка - редуктор для PT20,30,40
0020044692	0020016231		Cover back 20TLO15	Покрытие заднее 20TLO15
0020044693	0020016232		Cover back 30TLO15	Покрытие заднее 30TLO15
0020044694	0020016233		Cover back 40TLO15	Покрытие заднее 40TLO15
0020044695	0020016234		Cover back 50TLO15	Покрытие заднее 20TLO15
0020044696	0020016239		Holder e-block 20TLO15	Держатель электр. Коробки 20TLO15
0020044697	0020016240		Holder e-block 30TLO15	Держатель электр. Коробки 30TLO15
0020044698	0020016241		Holder e-block 40TLO15	Держатель электр. Коробки 40TLO15
0020044699	0020016242		Holder e-block 50TLO15	Держатель электр. Коробки 50TLO15
0020044700	0020016247		Pilot burner tube - TLO15	Трубка запальной гарелки
0020044701	0020017585		Cover back 20TLO15	Покрытие заднее 20TLO15
0020044707	6940		15segmented electroboard	Электропанель 15 звен.
0020044708	6941		17segmented electroboard	Электропанель 17 звен.
0020044709	6942		15segmented perforated cover	Покрытие перфорированное 15 звен.
0020044710	6943		17segmented perforated cover	Покрытие перфорированное 17 звен.
0020044712	6948		15segmented insulation cover	Покрытие изоляции 15 звен.
0020044713	6949		17segmented insulation cover	Покрытие изоляции 17 звен.
0020044714	6950		15segmented front cover	Покрытие переднее 15 звен.
0020044715	0020004427	6952	15segmented back cover	Покрытие заднее 15 звен.
0020044717	6954		Stabilization bar -15s.Low-nox	Планка стабилизир. 15-звен. Low-nox
0020044719	6958		17segmented base	Подставка 17 звен.
0020044720	6959		Front 15seg. diverter	Прерыватель 15 звен.-перед.
0020044721	6960		Back 15seg. diverter	Прерыватель 15 звен.-зад.
0020044722	6961		Front 17seg. diverter	Прерыватель 17 звен.-перед.
0020044723	6962		Back 17seg. diverter	Прерыватель 17 звен.-зад.
0020044724	6963		Cap - 15seg.	Крышка 15 звен.
0020044725	6964		Cap - 17seg.	Крышка 17 звен.
0020044726	6965		Sheet of comb. chamber -15seg.	Доска пояса сгорания 15звен.
0020044727	6966		Sheet of comb. chamber -17seg.	Доска пояса сгорания 17звен.
0020044728	6967		Interrupt. insulation 15seg.	Изоляция прерывателя 15 звен.
0020044729	6968		Interrupt. insulation 17seg.	Изоляция прерывателя 17 звен.

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020044730	6969		Exchanger insulation 15seg.	Изоляция теплооб. 15-звеньевой
0020044731	6970		Exchanger insulation 17seg.	Изоляция теплооб. 17-звеньевой
0020044737	6979		Tube-gas 25	Трубка газовая 25
0020044738	6980		Tube-gas 27	Трубка газовая 27
0020044739	6981		Tube-gas 30	Трубка газовая 30
0020044740	111879	6982	Tube-input HW 15seg.	Трубка ОВ вход 15 звен.
0020044741	6984		Burner holder 15seg. Low-nox	Держатель горелки 15 звен.Low-nox
0020044742	6985		Burner holder 15seg. Standart	Держатель горелки 15 звен.Standart
0020044744	6987		Burner holder 17seg. Standart	Держатель горелки 17 звен.Standart
0020044745	0020017586		Cover back 30TLO15	Покрытие заднее 30TLO15
0020044747	7010		Screw M10x1-16 rundlate D4	Винт M10x1-16 D4
0020044748	7011		Burner-tube 184.0334.00 LNOx	Горелка-труб. 184.0334.00 LNOx
0020044750	7018		Hose jacket 20,5-23	Скрепка рукав. 20,5-23
0020044751	7019		Hose jacket 25-28	Скрепка рукав. 25-28
0020044753	7037		Wire M098 (modulator)	Проводник M098 (модулятор)
0020044760	7072		Circlet tightering Cu 15x9,8x1	Диск 15x9,8x1 Cu-плоский
0020044761	7073		Thermostats cover	Покрытие термостатов
0020044763	7148		Insulation 17seg. S2	Изоляция 17 звень. S2
0020044765	7150		Insulation 15seg. L2	Изоляция 15 звень. L2
0020044767	7162		Insulation 15seg. L3	Изоляция 15 звень. L3
0020044773	0020017587		Carton label PB Grizzly-v.12	Шильдик на картон ПБ Grizzly-v.12
0020044774	7813		Exchanger- water tank 90 L	Теплообменник-бойлер 90лит
0020044776	082259		Ball valve 3/8"	Шаровой кран выход. 3/8"
0020044782	111890		Valve, cpl. (non-return valve)	Клапан обратный ZDB 1/2" 12мм
0020044783	111892		Flow pipe, cpl.	Трубка ОВ выход
0020044784	111896		End section, left	Звено левое G15
0020044785	111897		End section, right	Звено правое G15
0020044786	111898		Central section	Звено среднее G15
0020044788	114569		Gas Valve VR432PE5011	Клапан комбинир.VR432PE5011
0020044790	115000		Nipple	Соед.чугунных звеньев D56x40мм
0020044791	115005		Anchor rod (65 kW)	Стяжной винт с резьбойM10x640
0020044792	115030		Anchor rod (150 kW)	Стяжной винт с резьбойM10x1345
0020044796	119277		Burner-tube Nox-3	Горелка-труб. Nox-3
0020044797	119282		Injector 1,55 Nox-3	Форсунка 1,55 Nox-3
0020044798	119303	6660	crossarm, burner blade, NOX-3, 65 kW	Опора труб NOX-3 65кВт
0020044799	119305	6373	crossarm, burner blade, NOX-3, 85 kW	Опора труб NOX-3 85кВт
0020044800	119306	6661	crossarm, burner blade, NOX-3, 105 kW	Опора труб NOX-3 105кВт
0020044801	119308	6955	crossarm, burner blade, NOX-3, 130 kW	Опора труб NOX-3 130кВт
0020044802	119309	6957	crossarm, burner blade, NOX-3, 150 kW	Опора труб NOX-3 150кВт
0020044806	119335		Elbow, cpl.	Колено G1/2
0020044838	980542	6407	Seal 70x70x2	Прокладка 70x70x2
0020044862	8585113		Injector 2-0,2 POLIDORO	Форсунка 2-0,2 POLIDORO
0020044867	0010003892	3348,0020004362	Top cover 30 TLO, PLOs	Покрытие верхнее 30ТЛО,ПЛО-С
0020044878	0010003767	6371,0020004419	10segmented top cover	Покрытие верхнее 10 звен.
0020044879	0020004422	6649	12segmented back cover	Покрытие перфорированное 12 звен.
0020044889	0020004724	6743	Spare part PUI Leopard 2	Запасная часть PUI Leopard 2
0020044895	0020017588		Carton label PB Grizzly-v.12 EKO	Шильдик на картон ПБ Grizzly-v.12 EKO
0020044896	0020025826		FRONT PANEL	Покрытие переднее
0020044897	0020025827		SIDE PANEL RIGHT	Покрыт.боковое П
0020044898	0020025828		SIDE PANEL LEFT	Покрыт.боковое Л
0020044899	0020025834		HEAT EXCHANGER	Теплообменник 24РТР
0020044900	0020027254		Tube HW output P17	Трубка ОВ-выход P17
0020044901	0020027255		Pipe HW outlet B17T	Трубка ОВ-выход L17
0020044903	0010003771	0020004425	Top cover 15-seg.	Покрытие верхнее 15 звен.
0020044905	0020007223	3474	Extension top cover, white	Покрытие верхнее надставки, белый
0020044906	0020027258		Pipe HW outlet BO17T	Трубка ОВ-выход
0020044907	0020027259		HW tube outlet KTO17	Трубка ОВ-выход KTO17
0020044908	0020030703		Wire-set 24BTV17-06	Проводник-пучок 24BTV17
0020044909	0020030704		Wire-set 24BOV17-06	Проводник-пучок 24BOV17
0020044910	0020031337		Wire Z069-supply cable	Проводник Z069 - подпитка
0020044912	0020031340		Wire 24KOV17-06	Проводник-пучок 24BOV17-06
0020044913	0020031929		Thermostat reversible 92+/-3°C	Термостат аварийный обратный 92°C+/-3°C
0020044914	0020033690		Refill valve v.17	Клапан допуст.
0020044915	S10441		O RING (PK3)	Кружок "О" (PK3)
0020044916	S10558		WASHER (PK10)	Проклад. (PK10)
0020044917	S10567		Float	Поплавок
0020044918	S10701		Syphon filter	Фильтр сифона
0020044920	0020025546		Ignition electrode ATMO	Электрод зажигательный ATMO
0020044921	0020021133		Wire - external sensor - Leopard	Проводник -Leopard
0020044922	0020015653		Burner parts, compl.	Ламели горелки
0020044923	1616		Conector with cable to SIT 824	Коннектор с кабел.авт.NOVA 824
0020044924	0020005558		Wire net-inlet EURO	Проводник - сеть.подбор EURO
0020044926	0020023557		Cover back 40TLO15	Покрытие заднее 40TLO15
0020044927	1873500		Cleaning brush BNX	
0020044931	0020025135		El. ignition-turbo 537ABC-5s	Электр.зажиг.турбо 537ABC-5s
0020044932	1839		Faston for gas valve	Фастон

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020044933	0020023558		Cover back 50TLO15	Покрытие заднее 50TLO15
0020044934	0020003895	00100004411	Cover 24D v.17	Покрытие 24D v.17
0020044935	5593		Front cover brinder D	Заглушка покрытя D
0020044936	0020003897		Down cover 24D v.17 plastic	Покрытие нижнее 24D v.17
0020044937	0020024958		Gas valve SIT 840	Клапан газ.СИТ 840
0020044942	6938		Burner ramp SD 14 ram.1.30DIN	Рампа горелки СД14 рам.1.30 ДИН
0020044943	0020032314		MANIFOLD ASSEMBLY	Рампа горелки 28kW-1.30-17-DIN
0020044946	0020036798		Loose Items pack	
0020044973	0020044451		Biconical nipples 1" 1/2	Вставка 1" 1/2"
0020044974	0020044452		Cast iron boilerblock - 2 sections	Блок чугунный - 2 звеновой
0020044975	0020044453		Cast iron boilerblock - 3 sections	Блок чугунный - 3 звеновой
0020044976	0020044454		Cast iron boilerblock - 4 sections	Блок чугунный - 4 звеновой
0020044977	0020044455		Cast iron boilerblock - 5 sections	Блок чугунный - 5 звеновой
0020044978	0020044456		Cast iron boilerblock - 6 sections	Блок чугунный - 6 звеновой
0020044979	0020044457		Bison control panel	Панель управления - BISON (NL)
0020044980	0020044458		Spacer for door tie rods	
0020044981	0020044459		Cast iron front section	Чугунная секция - предная
0020044982	0020044460		Cast iron intermediate section	Чугунная секция - средняя
0020044983	0020044461		Cast iron intermed. special section (for Bison 60/5 and 71	Чугунная секция - средняя (для BISON 60/5; 71/6)
0020044984	0020044462		Cast iron rear section	Чугунная секция - задняя
0020044985	0020044463		Thermostat pocket 1/2 x 220	Гильза для термостата 1/2 x 220
0020044986	0020044464		Gasket 61x48x3 (1.1/2")	Прокладка 61x48x3 (1.1/2")
0020044987	0020044465		Casing Bison boiler /2	Облицовка котла BISON /2
0020044988	0020044466		Casing Bison boiler /3	Облицовка котла BISON /3
0020044989	0020044467		Casing Bison boiler /4	Облицовка котла BISON /4
0020044990	0020044468		Casing Bison boiler /5	Облицовка котла BISON /5
0020044991	0020044469		Casing Bison boiler /6	Облицовка котла BISON /6
0020044992	0020044470		Burner Insulation plate for door	
0020044993	0020044471		Cleaning Insulation plate for door	
0020044994	0020044472		Cast iron door	Чугунные двери
0020044995	0020044473		Sheet metal for boiler flue (just for Bison 27/2)	
0020044996	0020044474		Plug 1"1/2 x 1/2"	Пробка 1" 1/2x1/2"
0020044997	0020044475		Spy hole	
0020044998	0020044476		Thermometer cap. 1Mt.	Крышка термометра 1Mt.
0020044999	0020044477		Boiler thermostat 40-90°C	Термостат котла 40-90 °С
0020045000	0020044478		Safety thermostat 100°C	Термостат аварийный 100°C
0020045001	0020044479		Tie rods Ø 10 x 150 - for door	Стяжной винт Ø 10 x 150 - для двери
0020045002	0020044480		Tie rods Ø 10 x 215 - 2 sections	Стяжной винт Ø 10 x 215 - 2 звеновой блок
0020045003	0020044481		Tie rods Ø 10 x 320 - 3 sections	Стяжной винт Ø 10 x 320 - 3 звеновой блок
0020045004	0020044482		Tie rods Ø 10 x 430 - 4 sections	Стяжной винт Ø 10 x 430 - 4 звеновой блок
0020045005	0020044483		Tie rods Ø 10 x 510 - 5 sections	Стяжной винт Ø 10 x 510 - 5 звеновой блок
0020045006	0020044484		Tie rods Ø 10 x 625 - 6 sections	Стяжной винт Ø 10 x 625 - 6 звеновой блок
0020045007	0020044485		Main switch	Выкл.сетевой
0020045008	0020044486		Thermostat setting knob	Кнопка термостата
0020045029	0020036225		Turbulator 36x500	Турбулятор 36x500
0020045030	0020036226		Turbulator 36x670	Турбулятор 36x670
0020045031	0020036227		Turbulator 36x840	Турбулятор 36x840
0020045032	0020036228		Turbulator 36x1200	Турбулятор 36x1200
0020045033	0020036229		Turbulator 48x1500	Турбулятор 48x1500
0020045034	0020036230		Turbulator 48x1800	Турбулятор 48x1800
0020045035	0020036231		Turbulator 48x2000	Турбулятор 48x2000
0020045036	0020036232		Thermostat, 60/90°, wire 3000	Термостат 60/90°C, провод 3000
0020045037	0020036233		Safety thermostats 100°, wire 3000	Термостат аварийный 100°C
0020045038	0020036234		Thermostat 0/90°, wire 3000	Термостат 60/90°C
0020045039	0020036235		Rectangular black thermometer	Термометр прямоугольный черный
0020045040	0020036236		Spy glass	
0020045041	0020036237		Gasket 30x22x1,5	Прокладка 30x22x1,5
0020045042	0020036238		Seal 16x16	Прокладка 16x16
0020045043	0020036239		Seal 25x25	Прокладка 25x25
0020045044	0020036240		Door seal 30x30	Прокладка дверца 30x30
0020045045	0020036241		Switch 10A-250V MOLVENO	Выключатель 10A/250V
0020045046	0020036242		Green lamp	Лампочка зеленая
0020045047	0020036243		Handle thermostat regulator	Кнопка термостата
0020045055	0020042241		Exchanger door - 30KKZ	Дверца Теплообменник.30KKZ
0020045056	0020042242		Exchanger body - 30KKZ	Тело теплообменника - 30KKZ
0020045057	0020042243		Exchanger burner - 30KKZ	Горелка
0020046737	0020046736		Flange	Фланец бака 90L
0020048749	0020035693		Anode TF 26x500	Анод TF 25x500
0020048751	0020032280		Cascade controller E8.4401	Каскадный переключ.Е8.4401
0020049250	s-30KKZ-SS		Kit 30KKZ S-trap	Комплект сервис. - сифон 30KKZ
0020049312	0020048219		Cable for gas valve class A	Проводник (Газ.клапан)
0020049313	2701		Smoke hat insul. 30 KLO,PLO	Изол.прерыват.тяги 30 КЛО,ПЛО
0020049342	459886		Adjustable foot	
0020049343	0020044512		Cover, back 20	Покрытие заднее 20
0020049344	0020044513		Cover, back 30	Покрытие заднее 30
0020049345	0020044514		Cover, back 40	Покрытие заднее 40

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
0020049346	0020044515		Cover, back 50	Покрытие заднее 50Li
0020049347	0020044522		Cover, insulation 20	Покрытие изоляции 20
0020049348	0020044523		Cover, insulation 30	Покрытие изоляции 30
0020049349	0020044524		Cover, insulation 40	Покрытие изоляции 40
0020049350	0020044525		Cover, insulation 50	Покрытие изоляции 50
0020049351	0020044527		Bracket, electroblock 20 LI	Опора элек.блока 20 LI
0020049352	0020044528		Bracket, electroblock 30LI	Опора элек.блока 30 LI
0020049353	0020044529		Bracket, electroblock 40 LI	Опора элек.блока 40 LI
0020049354	0020044530		Bracket, electroblock 50 LI	Опора элек.блока 50 LI
0020049355	0020044532		Cover, upper 20	Покрытие верхнее 20
0020049356	0020044533		Cover, upper 30	Покрытие верхнее 30
0020049357	0020044534		Cover, upper 40	Покрытие верхнее 40
0020049358	0020044535		Cover, upper 50	Покрытие верхнее 50
0020049359	0020046654		Insulation, exchanger 40	Изоляция теплооб. 40
0020049361	0020046746		Insulation, exchanger 50	Изоляция теплооб. 50
0020049362	0020046747		Insulation, exchanger 20	Изоляция теплооб. 20
0020049363	0020046748		Insulation, exchanger 30	Изоляция теплооб. 30
0020049364	0020048856		Harness cpl. KLOM	Проводник-пучок KLOM
0020049367	0020050169		Frame UNI 20	Рама UNI 20
0020049368	0020050170		Frame UNI 30	Рама UNI 30
0020049369	0020050171		Frame UNI 40	Рама UNI 40
0020049370	0020050172		Frame UNI 50	Рама UNI 50
0020049371	0020050174		Casing panel, plastic, corner	
0020049372	0020050175		Casing panel, plastic, middle	
0020049373	0020050177		Control panel KLO	Панель управления KLO
0020049374	0020050183		Display KLZ	Дисплей KLZ
0020049375	0020050184		Cover, plastic, transparent	
0020049376	0020052480		PCB, cpl. ST6-10V2M	Плато управления, комплект ST6-10V2M
0020049377	0020052484		E-box KLOM	Электрокоробка KLOM
0020049386	0020049310		Thermostat 55/110° wire 3000 PVC-ISPEL	Термостат 55/110°С, провод 3000 PVC-ISPEL
0020049387	0020049311		Safety thermostats 120° wire 3000 PVC	Термостат аварийный 120°С, провод 3000 PVC
0020049393	0020049249		Seal to flange 90l	Прокладка фланца 90L
0020053496	0010006235		Fixing jig, Ultrapower	
0020053497	0020049252		Sensor pocket NO	Втулка датчика NO
0020056507	0020049309		Sensor pocket - 45L	Втулка датчика - 45L
2000801897	6878		Filter HW	Фильтр ОВ
2000801898	6871		Air valve	Клапан воздуховыпус.
2000801902	6872		Drain valve	Клапан выпускной
2000801904	6873		Safety valve	Клапан предохранит.
2000801905	6880		Filling valve tubing	Надставка клап. выпус.
2000801906	6879		Filter DHW	Фильтр ГВС
2000801907	7000		Valve-opening-leting	Клапан открывающий допуст.
2000801909	6877		BY-PASS	БАЙПАС
2000801910	6874		Flow sensor HSW	Датчик протока ГВС
2000801914	7278		EI.board without pr.	Плато управления
2000801918	S1008600		Supply harness	Вводные провода
2000801922	0020004142		Board User Interface	Плато интерфейса
2000801923	S1009100		Hight voltage thermostat card -	Плато термостата
2000801930	0020004141		Mains on/off switch	Выкл.сетевой
2000801934	0020004172		Temperature sensor DHW	Датчик темпер. ГВС
2000801935	0020004173		Temperature sensor HW	Датчик темпер. ОВ
2000801943	6865	S5421500	O ring - by pass	Диск "О" - бай-пасс
2000801945	6881		Clip D20mm-pipe HW(x10)	Скрепка D20мм-трубка VV(x10)
2000801947	6882		Clip D18mm-valve s.	Скрепка D18мм-клапан
2000801948	6866		O ring 18mm	Диск "О" 18мм
2000801950	6870	S5466100	O ring 10mm	Диск "О" 10мм
2000801951	6883		Clip D10mm	Скрепка D10мм
2000801953	S5466400	6867	O ring 13mm	Диск "О" 13мм
2000801954	6868		O ring - pump	Диск "О" 18мм - насос
2000801956	6869	S5484000	O ring 20mm	Диск "О" 20мм
2000801961	6884		Clip BY-PASS	Скрепка бай-пасса
2000802032	S1016900		harness interface perf.	Пучок для платы управления
2000802482	6876		Tube Z	Трубка Z
A000024120	A000024120		Gas valve with regulator	Газ.клапан
A000024135	6875		Pressure sensor	Датчик давления
A000024214	A000024214		ignition rod 24 VR	Электрод зажигательный
A000024215	A000024215		sensing flame electrode	Электрод ионизационный
A000024262	A000024262		Grommet	Переходник
A000024264	A000024264		O-ring fan	Кружок "О"
A000035106	A000035106		Grommet (x2) (air vent)	Переходник (x2) (воздухаотдел.клапан)
A000035107	A000035107		Grommet d=15mm (5 pieces)	Проклад.кружок D=15мм(5шт.)
A000035108	A000035108		Wall hanging bracket TM3HR	Зажим навесной
A000035111	A000035111		Heat Exchanger	Теплообменник
A000035112	0020004119		O-ring -set (10 pc)	Окружок "О" (10 шт)
A000035115	A000035115		Syphon adaptor HE/ Syphon	Редукция сифона
A000035116	0020004118		Fan mounted	Вентилятор в зборе

New ord. No. Актуал. код	Old ord. No. Предыдущ. код	Duplicity No. Дубликатный код	Description	Название
A000035119	A000035119		Air inlet / silencer TM3HR	Всасывание вентилятора
A000035121	A000035121		Bolt with nut (fan)	Безопас. винт фланц. клапана
A000035125	A000035125		Connection pump/heat exchanger	Переключ. насос / теплообменник ОБ
A000035129	0020004127		Plate heat exchanger 24 kW	Теплообменник пластинчатый
A000035130	0020004129		Syphon assembly	Сифон сборный
A000035131	0020004130		Pump - cpl	Насос - собранный
A000035132	0020004131		Three-way valve with motor	3-ходовой клапан с двигателем
A000035133	0020004132		Three-way valve - motor	3-ходовой клапан - двигатель
A000035134	0020004133		Flow sensor	Датчик протока
A000035136	0020004134		Filter	фильтр
A000035137	A000035137		Spare part 3CMV	Замена 3CMV
A000035139	0020004140		Air valve	Воздуховыпускной клапан
A000035142	0020004143		Temperature sensor HW	Датчик темпер. ОБ
A000035144	0020004145		Spark generator	Генератор искры
A000035145	A000035145		Ignition wire	Пучок проводников NN
A000035146	A000035146		Ignition wire	Пучок проводников NN
A000035147	0020004146		Ignition wire	Проводник-пучок к поджигу
A000035148	0020004147		Ignition lead	Проводник заж. электроде
A000035153	A000035153		Outlet	Выход ОБ (теплообменник)
A000035155	A000035155		Gas tube	Трубка газовая
A000035157	A000035157		O-ring	Окружок "O"
A000035158	A000035158		Tube 3CMV/Pump	Трубка
A000035162	A000035162		Pipe flowsensor/filter TM3HR (ass.)	Трубка
A000035165	A000035165		Tube flexibil	Трубка
A000035166	A000035166		Clip - set	Комплект-скрепа
A000035167	A000035167		O-ring d15	Кружок "O" D15
A000035168	A000035168		O-ring	Кружок "O"
A000035172	0020004171		Control board "IRIS"	Плато управления "Iris"
A000035175	A000035175		Exchanger seal	Прокладка теплообменника
A000035176	A000035176		Burner 28kW	Горелка 28kW
A000035177	A000035177		Pump seal	Прокладка
A000035178	A000035178		Burner 24kW	Горелка 24kW
A000035179	A000035179		Seal ring D=70mm	Прокладка трубки прод.сгорания
A000035180	0020004124		Pad - outlet of fan	Подкладка - выход вентилятора
A000035181	0020004120		Ignition electrode	Электрод зажигательный
A000035182	A000035182		Plug + seal	Пробка + прокладка
A000035184	A000035184		Flow limiter 8L	Ограничитель протока 8L
A000035185	0020004170		Safety thermostat with holder	Термостат аварийный с держателем
A000035186	0020004135		Plug Condensate trap with seal	Заглушка сифона с прокладкой
A000035335	A000035335		Filter	Фильтр ГВС
A000035350	0020004148		3-WAY VALVE BOARD	Плато 3-ход. клап.
A000035352	A000035352		Outlet	Выход ОБ (теплообменник)
A000035360	A000035360		Connction	Присоединение
A000035361	A000035361		Pipe sanitary cold/filter TM3HR (ass.)	Вход ХВ (в фильтр)
A000035363	A000035363		Outlet	Выход ГВ из пластин. теплообм.
A000460211	0020004144		Transformer	Трансформатор
A000460216	0020004059		Side cover	Покрыт.боковое
A000460218	0020004060		Seal-comb.chamb.cover - set	Прокл.покрыт.турбокам. - комплект